利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定項目一覧表

各種設定画面を表示する



● 各種設定画面が表示されます。

ナビ案内音量

3 リストから設定したい項目を選び、 設定する

| 画面の明るさ | VICS設定 | |
|--------|---------|-------|
| 地図表示設定 | オーディオ設定 | ●決定●選 |
| 探索設定 | 通信設定 | Ĭ |
| 案内設定 | 初期設定 | () 注 |
| | システム設定 | |

- 右記の設定項目一覧表から設定したい 項目のページをご覧になり、設定して ください。
- デジタルTV、CD、DVD、HDD MUSIC、 Bluetooth[®] Audio、ハンズフリーの各 設定の説明は、各機能のページをご覧 ください。

| | 設定項目 | 画面名 | ページ |
|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 明面 の | コントラスト | 明るさ | |
| | 明るさ | 設定画面 | 222 |
| 地図表示設定 | マップセレクト | 地図表示 | |
| | ルート表示 | | |
| | 自車マーク | | |
| | ビジュアルシティマップ表示 | | |
| | 都市高マップ自動表示 | 地図表示 設定画面2 | |
| | 駐車場マップ自動表示 | | |
| | 100 m縮尺市街地図表示 | | |
| | フロントワイド(ヘディングアップ) | | |
| | フロントワイド(ノースアップ) |] | |
| | 走行軌跡表示 | 地図表示 | |
| | 立体ランドマーク表示 | 設定画面3 | |
| | シーズンレジャーランドマーク表示 | | |
| | 抜け道表示 |] | |
| | 地図スクロール地名表示 | 地図表示 | |
| | 縮尺切換メッセージ表示 | 設定画面4 | |
| 探索設定 | オートリルート | | 224 |
| | インテリジェントルート探索 | 探索設定 | |
| | 渋滞データバンク探索 | 画面 | |
| | 季節規制メッセージ表示 | | |
| | 交差点拡大図表示 | | |
| | ハイウェイ分岐図表示 | 客内設定 | |
| | ETC拡大図表示 | 一来r 300亿 一面而 1 | |
| | ルートガイド自動表示 | | |
| | レーンリスト自動表示 | | |
| | 踏切案内 | | |
| 案 | 合流案内 | 安内設宁 | |
| 内設定 | カーブ案内 | 東内設定 | |
| | レーン案内 | шшс | |
| | 事故多発地点案内 | | |
| | 到着予想時刻 | | |
| | ハートフル音声 | 安山乳中 | |
| | 居眠り防止案内 | 未 内 政 止 両 而 ? | |
| | 他モード時の案内 | | |

| | 設定項目 | | <u> ^-</u> : |
|------------|----------------|------------|--------------|
| V-CS 設定 | 渋滞・混雑表示 | | |
| | 渋滞なし表示 | | |
| | 規制情報表示 | | |
| | 駐車場情報表示 | | |
| | 渋滞規制音声案内 | | |
| | VICS経路探索 | | 226 |
| | 図形情報割込み表示 | VICS設定 | |
| | 文字情報割込み表示 | 画面2 | |
| | 割込み表示時間 | | - |
| オーディオ | ナビミュート | | |
| | スピーカー出力レベル | オーディオ | |
| | スピーカーディレイ | 設定画面 | |
| | サブウーファー出力 | | |
| 通信設定 | プロバイダ | | 198 |
| | ライフィニティ | 通信設定 | |
| | ディモーラ | 画面 | 200 |
| | ホームネットワークカメラ | | |
| | 自宅登録 | | |
| | 取付角度 | 初期設定 | 20 |
| | 車両情報 | 画面 1 | 20 |
| 初 | 昼夜切換 | | |
| 期設 | カメラスケール表示 | | 30 |
| 定 | カメラ割込み | | |
| | カメラ画質調整 | 初期 政 上 | |
| | スピーカー選択 | 回回こ | |
| | 案内出力スピーカー | | |
| | 時計表示 | | 220 |
| | 音声ガイド | | |
| | 操作音 | | 220 |
| | 画面OFF | | |
| | 起動パスワード | | 32 |
| | ETCカード未挿入警告 | | 228 |
| | 音声認識モード切換 | | 206 |
| シュ | 音声認識ガイド音声 | | |
| F | ミュートボタン | 3/7 = 1. | |
| Ц | (CN-HX1000Dのみ) | | |
| 瓷 | モニター自動開閉 | | |
| ~ | (CN-HX1000Dのみ) | | |
| | サブディスプレイ表示 | | 228 |
| | (CN-HX1000Dのみ) | | |
| | 車速補正係数 | | |
| | 車速パルス検出レベル | システム | |
| | 各種設定リセット | 設定画面3 | |
| | システムの初期化 | | |

設定の説明を見る(ヒントモード)

各種設定の画面上で、各設定項目について 説明を見ることができます。







- ご前/次のページを表示して、 他の設定の説明を表示することもできます。
- ・ヒントモードを解除するには 戻る を 選んでください。