準備・確認

ふたを開ける。



リモコンに電池を入れるには

電池を入れて、ふたを閉める。



- 使用電池:
 単 3 形乾電池 2 個
- 電池寿命:
 通常の使用状態(常温時)で約5カ月
 (マンガン乾電池)

電池の取り扱いについては、「ご使用に関するご注意」をよくお読みください。(☞11ページ)

リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。



リモコンの使用範囲について

下図の範囲内でご使用ください。



はじめに 準備・確認 各部のなまえとはたらき/準備・確認





安全上のご注意 運転者は走行中に 操作しないでください ▲警告 実際の交通規則に従って 走行してください 確認 🐙 ビュー

デジタルTV HDD MUSIC

画面OFF

DISC FM/AM 電話番号

広域 100m

名称

あ

→ LINK)情報/設定

登録ポイント

A

自宅

ACC

R)U

VI No.

準備・確認

準備

確認

B

HA TUNE/TRACK HA SOURCE & 15

- ・ハンズフリー接続時に、電話がかかってきたとき。 ・デジタルテレビの緊急警報放送(EWS)を受信したとき。

画面を表示するには

MENU 現在地のいずれかを押す。 AUDIO



-VOL **–** 音量を下げる

名称

あ

(リモコン操作)

ビュ)ツートップメニュー表示時:

登録ポイント

A

自宅

準備

確認

準備

確認

押すごとにモーターアン テナが上げ下げされます。 23



約20°

準備・確認





準備・確認準備・確認

初期設定をする	カメラスケール表示	調整 / ままデー た	[調整]を選んだ場合は、 カメラスケールを調整する		完了
	 リヤビューカメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなど)を接続している場合に設定してください。 準備 サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。 	選ぶ		 ★角度 本側のカメラスケールの角度を調整する。 ★角度 本側のカメラスケールの角度を調整する。 ★回 カメラスケールの幅を調整する。 ★ロ カメラスケールの中心を調整する。 ●角度運動 片側のカメラスケールを調整すると、 もう一方も連動して調整されます。 第7 9 調整した内容に決定する。 初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。 	
3 初期設定 を選ぶ 展る (情報/設定 原る (明細定) (情報/設定 (明細定) (明正) (] (] (] (] (カメラ割込み 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときの映像を表示する/しないを設定します。 ● 別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KDなしている場合に設定してください。 	きにカメラ ど)を接続	する / しない を選ぶ		完了
ナビ案内音量 EIC料金表示 システム債報 お知らせ	初 カメラ画質調整 カメラ画面の明るさ、コントラスト、色あい、	調整する 、 を選ぶ 	明るさを調整する		,
 ④ 初期設定1 (全2ページ) ? ● 戻る 	 ・		コントラストを調整する	 強:明暗の差がはっきりする 弱:明暗の差が小さくなる	
日宅登録 受講する 取付角度 設定する 単品情報 設定する 夏夜切換 24-5522	2 準備		色あいを調整する	 縁:緑色が強くなる 赤:赤色が強くなる	
	 サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース(R)に入れてください。 		色の濃さを調整する	 濃:色が濃くなる 淡:色が薄くなる 	
(5) 各項目を設定する。 (18) 右表) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)	 スピーカー選択 下記の組み合わせはできません。 フロント 16 cm未満 センター 16 cm以上 リヤ 16 cm未満 または なし サブウーファー 	選択する を選ぶ	スピーカーを選択する スピーカー選択 ジョン マン ジョン ション ・ 説明 : 説明を表示	設定項目 フロント 16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) センター 16cm未満(小型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) レ リヤ 16cm未満(小型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー) なし サブウーファー あり なし	完了 を選ぶ
リモコン操作 MENU ツートップメニューを表示	案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出力するスピー カーを設定します。	設定する を選ぶ	「右前」 / 右前+左前 / 左前 ● [試聴]:出力するスピーカーを	のいずれかを選ぶ E確認する。	完了 を選ぶ
 ・(え)・項目を選ぶ (決定する) ・とントモードにする ・案内出力スピーカー設定時: 出力するスピーカーを確認 する(試聴) 					

準備・確認 準備・確認



起動パスワードが設定されます。

準備・確認

準備

.

確認