

क्रिस्ट

●レーンリスト・ハイウェイマップ・ルートガイドは、ルート案内中のみ表示できます。

案内図を消去するには

地図表示変更メニュー (☞46 ページ) から 表示させたい画面を選ぶ。───

●案内図を消去して、選んだ画面に切り換わります。





都市高マップに切り換える

- 地図表示変更メニュー (18746ページ) から
- **都市高マップ表示をタッチする。**—
- 都市高マップに切り換わります。





お知らせ

- ●都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m~1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2 画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

もう一度、

都市高マップ表示をタッチする。-

● 縮尺に応じて、市街地図または広域地図に切り換わ ります。







基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう



戻る

 ミカーソルの位置を てルートを探索し ミカーソルの位置を ○ ○	経由地に設定し ます。* ³ ポイントとして
: カーソルの位置を中 を検索します。	コ心に周辺の施設
リモコン操作 現在地メニュー 地点メニューの	/ 表示

()) を押して表示させる

現在地メニュー / 地点メニューの操作

◆缺シ項目を選ぶ

決定する

を消去

現在地メニュー/地点メニュー

決定

戻る

※1情報がある場合のみ操作できます。 ※2ルート案内中のみ操作できます。

できます。

※3ルートが設定されている場合のみ操作

52

メニュー画面の操作を覚えよう

55

基本操作メニュー画面の操作を覚えよう

画面OFF + LINK 情報/設定