ラジオを聞く



ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)に 切り換える

ー 準備 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA) を本機に挿入してください。

- 挿入されているディスクの種類によって オーディオメニューには、DVD/CD/ MP3/WMAと表示が切り換わります。
- ディスクが挿入されていない場合、オーディオ メニューには、DISCと表示されます。 ディスクを挿入してください。

オーディオメニュー (116ページ)から DVD / CD / MP3/WMA を選ぶ 例: DVD



DVD :

DVD画面に切り換わります。 (☞右記)

CD :

CD画面に切り換わります。 (☞140ページ)

MP3/WMA

MP3/WMA画面に切り換わります。 (☞140ページ)

お知らせ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。
- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- DVDのディスク側の制約により、本書の操作 説明どおりに動作しないものがあります。 (画面に「O」が表示されます。)
 詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧く ださい。

DVDの基本操作

本機では下記のディスクを再生できます。

- 市販のDVDビデオディスク、またはビデオ 方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディ スク(DVD-Video)
- VR(ビデオレコーディング)方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディスク(DVD-VR)

再生画面について

本編再生時、画面をタッチするとタッチキー が表示されます。

● DVD-VideoとDVD-VRでは、タッチキー の操作が一部異なります。



タイトル番号/チャプター番号

現在のサラウンド効果と チャンネル数



お知らせ

 ディスク挿入後にトップメニュー/タイトル メニューが表示されると、自動でダイレクト タッチメニューが表示される場合があります。
 そのときは、 操作 を選んでタッチキーを 表示させてください。

■ DVD-VR再生画面





 頭出し
 音声の切換

 中時停止
 字幕表示の切換

 ●▼
 マ

 ●▼
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●





● ▶ を選ぶと、通常の再生に戻ります。

134

DVD

タッチ操作

のみ

缺定 決定

オーディオ ディスクを再生する

DVD

動作状態を表示する

DISPLAY

を表示

されます。

音声を切り換える

DVD-Video DVD-VR

現在のサラウンド効果を表示





DVD-Video DVD-VR

2 音声切換を選ぶ



DVD-Video

● タッチするごとに音声言語が切り換わ ります。

DVD-VR_

 ● タッチするごとに音声出力が下記のよ うに切り換わります。 L、R: 主音声 → L、R: 副音声 L: 主音声、R: 副音声 ◀



DVD

字幕を消す場合

DVD-Video DVD-VR 字幕消を選ぶ



 ●もう一度選ぶと、字幕が表示されます。 字幕言語を切り換える場合

DVD-Video





- タッチするごとに字幕言語が切り換わ ります。
- ●字幕が表示されるまで時間がかかる 場合があります。



 タッチするごとにアングルが切り換わ ります。

(お知らせ)

 ● DVD初期設定(☞138ページ)でマルチア ングルマークを表示「する」に設定すると、 アングル切り換えが可能なときに画面右上 にでのが表示されます。

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(☞135ページ)やDVD初期 設定(☞138ページ)からでないと切り換え られない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えた ときの音声言語や字幕言語は、DVD初期 設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディ スクによって異なります。詳しくは、ディ スクの取扱説明書をご覧ください。



DVD

ディスクに作成されているプレイリストを再生 できます。

プレイリスト を選ぶ



- プレイリスト再生されます。
- プレイリストを解除するには プログラムを選ぶ

頭出しをする

タイトル 02 チャブター 001



 プレイリストが解除され、プログラム 再生します。

オーディオ



Dolby Digital 48kHz 16bit

 P√
 II
 ▶
 P∧
 音声
 字幕
 7-5
 設定

 III
 ▶
 >
 ▶
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 ▷
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 >
 ?
 ?
 >
 ?
 >
 <

ディスクに記録されている静止画を切り換えます。



DVD初期設定		設定する項目		設	定		
 画面をタッチして タッチキーを表示させ、 設定を選ぶ ジイント・22 クリント・23 クリント・23 クリント・24 クリント・24 クリント・25 クリント	く/>で、設定 したい項目を表示する * 初期設定 1 * 秋期設定 1 * 秋期設定 1 * 秋期設定 1 * 秋期設定 1 * 秋月20日 * 秋月20日 </td <td>「音声」 音声言語を設定する。 「字幕」 字幕言語を設定する。</td> <td>設定する を選ぶ 設定する を選ぶ</td> <td> ●「日本語」 ●「ドイツ語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「 ※上記以外の言語を設定したい場合に 言語コードを入力し、 完了 </td> <td>フランス語」 ●「スペイン語」 オランダ語」 ●「その他」[※] こは「その他」を選んでください。 選ぶ</td> <td> 戻る を選ぶ</td> <td> 終了 を選ぶ</td>	「音声」 音声言語を設定する。 「字幕」 字幕言語を設定する。	設定する を選ぶ 設定する を選ぶ	 ●「日本語」 ●「ドイツ語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「 ※上記以外の言語を設定したい場合に 言語コードを入力し、 完了 	フランス語」 ●「スペイン語」 オランダ語」 ●「その他」 [※] こは「その他」を選んでください。 選ぶ	戻る を選ぶ	終了 を選ぶ
		「ソフトメニュー」 メニュー言語を設定する。	設定する を選ぶ	 言語コード一覧表(☞280ページ) 修正を選ぶと、1文字削除されま お知らせ DVDに優先言語が設定されているな 設定した言語がDVDに収録されているものも) ^{ます。} 易合は、その言語が優先されます。 ていない場合は、その言語では再生		
が表示されます。 3 各項目を設定する (☞右表)		「マルチアングルマーク」 マルチアングルマークを引 しないを設定する。	表示する/	 ●「する」アングル切換が可能な ●「しない」マルチアングルマーク 	ときに再生画面の右上に (ご)が表示され 7は表示されません。	します。	<u>終了</u> を選ぶ
 アスペクト切換および 画質調整の設定は234 ページをご覧ください。 音声ダイナミックレンジ について ノイズに埋もれてしまわない 最小音と音割れしない最大 音との音量差を圧縮する機能 です。 小さい音声が大音量の効果 音などで消えてしまわない ように設定できます。 		「 視聴制限」 再生できるDVDを制限する。	設定する を選ぶ	 暗証番号(4桁)を入力し、 完了を選ぶ 修正を選ぶと、1文字削除されます。 お買い上げ時には、暗証番号が設定されていません。はじめて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号を設定していない場合には、 画面に「」と表示されます。 暗証番号を設定すると、次回以降に視聴制限の設定を変更する場合には、暗証番号を入力する必要があります。 暗証番号を忘れた場合には、修正を10回選ぶと暗証番号を解除できます。 もう一度設定しなおしてください。 	 視聴制限レベルを選ぶ。 視聴制限レベルにより再生できる DVDが異なります。 「1」子供向けのDVD のみ(一般向けと 成人向けは禁止) 「2」~「7」子供向けと一般 向けのDVDのみ (成人向けは禁止) 「8」すべてのDVD (視聴制限なし) 	<u>戻る</u> を選ぶ	終了 を選ぶ
	初期設定2< 終了 16 音声ダイナミックレンジ 設定する 読成曲山力切換 設定する	「音声ダイナミックレンジ」 音声ダイナミックレンジの 圧縮率を設定する。 (ドルビーデジタル再生時のみ)	設定する を選ぶ	 ●「MAX」	館そのままのモード。 N音量での視聴用として推奨するモード。 般のテレビ放送などに近いモード。	戻 る を選ぶ	<u>終了</u> を選ぶ
	(DVD初期設定画面2)	「 映像出力切換」 ワイドサイズのDVD再生時 の映像サイズを設定する。	設定する を選ぶ	 「16:9(ワイド)」通常は リヤモ 場合は 「4:3(レターボックス)」 「4:3(パンスキャン)」 	は「16:9(ワイド)」に設定してください。 ミニターに4:3のモニターを接続した は設定を変更してください。	戻る を選ぶ	終了 を選ぶ

(**太字**はお買い上げ時の設定です。)

CD MP3/WMA

CDの基本操作

録音を開始する/中止する*

CD



※デジタル録音モードが[SFLFCT]のとき のみ表示。

■ CDタイトル表示について

- ●本機は、音楽データベースのGracenote音 楽認識サービスのデータベースを抜粋した ものを搭載しています。挿入した音楽CDの 情報がある場合は、その情報を検索し、アル バム名・曲名などが表示されます。
- 挿入した音楽CDと一致するタイトル情報がな いときに、異なるタイトル情報を表示する場合 があります。異なるタイトル情報のまま本機の HDDに録音した場合は、手動でタイトル情報を 入力しなおしてください。(154ページ)
- ●挿入した音楽CDにCD-TEXT情報がある 場合、Gracenote音楽認識サービスのデー タベースに情報があってもCD-TEXT情報 を優先してタイトル表示します。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく 時間がかかる場合があります。

(お知らせ)

- 音楽CDを挿入すると、自動的に本機のHDD にAACファイル形式で録音されます。 (CDダイレクト録音: ☞143ページ)
- 自動的に録音しないようにするには、デジ タル録音モードを[SELECT]に設定して ください。(☞143ページ)
- ●ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-R を挿入すると、ナビゲーション画面を表示 したまま、再生します。CDの画面に切り換 えるには、「ルロロ」を押してください。



MP3/WMAタイトル表示について

- 插入したディスクにMP3/WMAのタグ情報が ある場合は、曲情報を選んでアーティスト名・ 曲名などを表示できます。
- Gracenote音楽認識サービスを利用した アルバム/タイトルの検索表示は行いません。
- MP3/WMAファイルの再生について
- MP3/WMAファイルが入っていないフォ ルダは、本機では表示されません。
- ライティングソフトがフォルダやファイル を並べ替えることがあるため、希望の再生 順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器 (プレーヤー)によって異なる場合があります。
- ●使用したライティングソフトやドライブ、 またはその組み合わせによって正常に再生 されなかったり、文字などが正しく表示さ れない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

(お知らせ)

録音はできません。







選んだ曲を再生します。

リストから曲を選ぶ

CD

2

- 録音済の曲には、HDD が表示されます。
- 再生中の曲は橙色で表示されます。

MP3/WMA 選曲する を選ぶ = ヒットソング ● 決定● 選ぶ (波) 決定 選曲する 144 10 T ● 選曲画面が表示されます。 選曲方法を選ぶ 2 灥 選曲する 戻る ●決定● 選ぶ 再生中リスト フォルダ 缺 決定 |再生中リスト|:再生中フォルダの曲リスト を表示します。(啄手順4) フォルダ : フォルダ選択画面を表示 します。(☞手順3) 3 フォルダを選ぶ 🔒 <u>フォ</u>ルダ ● 選ぶ BEST オールディーズ ()定 決定 懐メロ フォルダの先頭から再生します。 ● 再牛中のフォルダは橙色で表示されます。

● ■ をタッチすると、選んだフォルダの 曲リストが表示されます。(☞手順**4**)





🍰 C D

🍰 C D



フォルダ

- 曲情報が表示されます。
- に戻ります。

	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(UU'	VVIVIA





をご覧ください。

音状態(BEC)が表示されます。

CD·MP3/WMA

CD

 ナビゲーション画面表示中は、地図上に録 143

録音する



音楽CDを本機に挿入すると、自動的に本機の HDDに録音されます。 (CDダイレクト録音☞143ページ)

- Gracenoteデータベースから検索された アルバム・曲の情報も本機に保存されます。
- パソコンやBluetooth[®]対応の携帯電話を 経由して、インターネット上のGracenote サーバーから情報を入手し、本機に表示させ ることができます。(mm 154ページ)

■ 曲調解析について

音楽CDから本機のHDDに曲を録音する際、 その曲の最も盛り上がっているサビ部分から、 テンポ、リズム、ビートなどの特徴を抽出し、 曲の印象を自動的に解析します。(曲調解析) 曲調解析には、ミュージックソムリエ技術*を 使用しています。

- SDメモリーカードから読み込んだ音楽 データは曲調解析されません。
- ※ミュージックソムリエ技術とは、ワインを 選ぶソムリエのように、そのときのフィー リングに合った曲を選べる音楽選曲インタ フェース技術です。





MP3/WMAファイルをSDメモリーカード から本機に録音できます。(☞112ページ)

- MP3/WMAのタグ情報も本機に保存されます。
- 本機に保存されるMP3/WMAのタグ情報 については、258ページをご覧ください。
- アルバム名は、フォルダ名が付与されます。



本機に保存した音楽データを使って、いろいろな 再生ができます。(HDD MUSIC ☞ 146ページ)

2 选曲,	୬ବ					, B	ବ
再生中 リスト	アル	۲ -	ティスト	プロリン	レイスト	ジャン	elle.
74- IJ	リンク* ンク	カテゴ)お気に	х り	TOP	25	
	77						

アルバム再生(☞147ページ) アルバムを選んで再生します。

アーティスト再生(147ページ) アーティストを選んで再生します。

プレイリスト再生(☞147ページ) お気に入りの曲をプレイリストに登録してお けば、プレイリストを選んで再生できます。

ジャンル再生(1147ページ) ジャンルを選んで再生します。

フィーリングリンク再生(☞148ページ) 再生中の曲に近いフィーリングの曲を自動的 に選んで再生します。

●曲調解析の結果によって選曲します。

カテゴリ再生(☞148ページ) フィーリング・年代・カテゴリを指定して曲を 選ぶことができます。

- 曲調解析の結果によって、フィーリングを 絞り込みます。
- メディアクリック社の提供する楽曲属性 データベースであるMCDB情報にも基づ いて、年代とカテゴリを絞り込みます。 (MCDBについて 18262ページ)

お気に入り再生(☞149ページ) お気に入りの曲を本機に登録して再生できます。

TOP リクエスト25 再生(☞149ページ) 再生回数の多い順に25曲を再生します。

DJのように自動選曲

季節・場所・時間などに連動して、ぴったりの 曲をHDD MUSICから自動的に選び、トーク を交えつつ、ラジオの音楽番組のような雰囲気 で再生します。(Music Stylist ☞162ページ)

● MCDB情報に基づいて選曲します。



HDD MUSICまたはMusic Stylistの再生 にあわせて、本機に保存した静止画データ (137174ページ)を表示させることができます。 (Snap Effector 163ページ)



音楽データを再生する



プレイリストに登録した曲を再生します。 プレイリストを登録してください。 (☞151ページ) 選曲画面(☞146ページ)から ◆ (☞) 選ぶ プレイリスト を選ぶ プレイリストが表示されます。 ()) 決定 プレイリストを選ぶ (法定)→選ぶ ・選んだプレイリストの先頭 から再生を開始します。 ()定 決定 (プレイリスト再生) の曲リストが表示されます。曲を選んで ください。 ● 再牛中にリモコンの へ ∨ を押すと、 プレイリストを頭出しします。 ジャンルから探す 選曲画面(☞146ページ)から ◆ (決定)→ 選ぶ ジャンル を選ぶ ジャンルのリストが表示さ (決定) 決定 れます。 リストから ● 涙記 ● 選ぶ ジャンルを選ぶ ・ 選んだジャンルの先頭から (決定)決定 再生します。(ジャンル再生) アルバムリストが表示されます。 (☞左記「アルバムから探す」手順2)

プレイリストから探す

2

●再生中にリモコンの「へ」▽を押すと、 アルバムを頭出しします。

「お知らせ)

● SDメモリーカードから読み込んだ音楽データ は、「その他」のジャンルに設定されます。

音楽データを再生する

|選曲方法を選んで再生する(続き)

再生中の曲に似た雰囲気の曲を探す

再生している曲と似た雰囲気(フィーリング) の曲を最大10曲まで選んで再生します。 (フィーリングリンク再生)

■ 選出画面 (138146ページ	פמו		
フィーリングリンクを	選ぶ	(決定)	選ぶ
● 再生している曲と似	た	₽	
雰囲気の曲を自動的	に	決定	決定
選んで再生します。			
● SDメモリーカード	から読	み込/	ぃだ音
 ・ ・ ・	t. フィ・	_11`	ノグリ

楽データを再生中は、フィーリン ンク再生できません。

お知らせ

- ●曲調解析(☞144ページ)の結果によって、 似た雰囲気の曲を選びます。ただし、お客 様の主観とは異なった曲が選ばれる場合も あります。
- 曲調解析の結果を編集することはできません。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽 データは選曲対象になりません。



条件を設定して曲を絞り込む

曲の雰囲気(フィーリング)、年代、カテゴリ

(TVでタイアップされた曲など)の条件で曲

楽しい
 楽しい感じの曲を再生します。
 癒される
 癒される感じの曲を再生します。

TV/CMI:ドラマ主題歌やCMなどで使われた曲を再生します。

カテゴリ詳細設定

複数条件を組み合わせたり、他の条件で 絞り込んで再生します。(☞手順3)

3条件を組み合わせて選び、

再生を選ぶ



- 組み合わせた条件により曲を絞り込ん で再生します。
- カテゴリ詳細設定の条件については 149ページをご覧ください。

■カテゴリ詳細設定の条件一覧

	項目	内容
フィーリン	楽しい	楽しい感じの曲を再生
	にぎやか	にぎやかな感じの曲を再生
	癒される	癒される感じの曲を再生
	切ない	切ない感じの曲を再生
2	しない	フィーリングで指定しない
年代	70年代	70年代までの曲を再生
	80年代	80年代の曲を再生
	90年代	90年代の曲を再生
	00年代	2000年以降の曲を再生
	しない	年代で指定しない
	TV/CM	CM やドラマ主題歌などで 使われた曲を再生
フテ	LOVE SONGS	ラブソングを再生
ゴリ	レジャー	季節に合わせた曲を再生
	HIT!	ヒットした曲を再生
	しない	カテゴリで指定しない

(お知らせ)

- ●以下の音楽データの場合には、カテゴリ再 生されません。
- ・SDメモリーカードから読み込んだ ・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない
- ・「カテゴリ再生、MusicStylistで選曲」
 (154ページ)が「しない」に設定されている
- MCDB情報によって、「年代」「カテゴリ」を 絞り込みます。 また、曲調解析(mail44ページ)の結果に よって、「フィーリング」を絞り込みます。 ただし、お客様の主観とは異なった曲が 選ばれる場合もあります。
- ●曲調解析の結果やMCDBの属性を編集することはできません。

お気に入りの曲を再生する

お気に入りに登録した曲を再生します。 (お気に入り再生)

 ●お気に入りに曲を登録してください。 (☞150ページ)

選曲画面(xml46ページ)から お気に入りを選ぶ	()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
 お気に入りに登録している曲	↓
を再生します。	读記 決定

再生回数の多い曲を再生する

HDD MUSICで再生回数の多い順に上位25曲 を再生します。(TOPリクエスト25再生)



お知らせ

- 再生回数が同じ場合は、録音が古い曲を優先 して登録、再生します。
- 再生回数は曲の4割を再生した場合に1回の 再生と数えます。(サビスキャン、ちょい聴き での再生は除く。)
- 再生回数を編集することはできません。
- TOPリクエスト25再生中は、再生順は 更新されません。(次回 TOP 25)を選んだ ときに更新されます。)
- ●録音曲が少ない場合は、再生回数が0回の 曲も登録されます。



● 速ご● 選ぶ

決定 決定

● 実が

(決定) 決定



オーディオ

音楽データを再生する

登録可能トラック数:90 戻る

登録可能トラック数:90

りゆみひにちし



152

音楽データを再生する





せん。

クロスフェードを設定する

前の曲の最後と次の曲の最初の部分を重ね合わ せて(クロスフェード)、スムーズに曲を再生

から「詳細設定」を選ぶ すべて アルバム 1曲 ◆ (決定)→ 選ぶ ランダム すべて アルバム (決定) 決定 詳細設定 ●詳細設定画面が表示されます。 曲間効果(クロスフェード)を 戻る するしない ●●●●○●○○</li するしない 缺定 決定 < 30秒 > **する**: クロスフェードします。 しない: クロスフェードしません。 (太字はお買い上げ時の設定)

録音曲再生レベルを設定する

録音した CDの音が小さい場合に、音量を大きく 調整して再生します。



サビスキャンの再生時間を調整する

サビスキャン(☞150ページ)の再生時間を 設定します。



お知らせ)

● サビの開始が曲の終わり近くの場合は、サビ スキャンは設定した時間より短くなります。

Gracenote データベースを更新する

本機のGracenoteデータベースにないタイトルの 情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、 Gracenoteサーバーにアクセスし、取得できます。

■ タイトル検索ソフトの動作環境

• OS :

Microsoft Windows 98SE/Me/2000 Professional Service Pack 4/XP (Home/ Professional) Service Pack 2/Vista (Ultimate/Business/Home Basic/ Home Premium)

- CPU:
- Intel MMX Pentium 266 MHz以上 (推奨Pentium II 300 MHz以上)
- メモリ64 MB以上(推奨128 MB以上)
- HDD: 200 MB以上の空き容量
- ●インターネット接続環境: 推奨64 Kbps以上
- ディスプレイ / ビデオボード: 解像度 推奨800×600ピクセル 表示色 推奨65000色以上
- その他:

SDメモリーカードリーダー/ライターが 別途必要です。空き容量が4 MB以上の SDメモリーカードが別途必要です。

「お知らせ)

● タイトル検索ソフトについては、PCツール 出力(☞右記)時に保存されるテキストファイル (README.TXT)も併せてご覧ください。





- タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe) と管理情報(Regist.dat)は必ず同じフォ ルダに保存してください。
- 初めて利用する場合は、管理者(Administrators) のメンバー)としてWindowsにログオンしてく ださい。(Windows Vista[®]では管理者権限がな くても利用可能です。)



タイトル検索ソフトが起動します。







戻る

(法) 選ぶ

(決定) 決定

● 選ぶ

(決定) 決定

完了を選ぶ

ビュー押す

(二) 押す

 SDメモリーカードに取得するための情報 が保存されます。(ファイル名: export.dat) 出力先フォルダ: PRIVATE¥CustomUDT





れ、自動的にタイトル情報が付与されます。



Music Stylistに切り換える

本機に録音されている曲から10曲を選び、 DJのトークをはさんで再生します。



- Music Stylist再生画面が表示され、 オープニングトークが始まります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、
 切り換えることができません。

お知らせ

- 10曲すべての再生が終了すると、再度曲 を選びなおして再生します。
- 録音されている曲が10曲未満の場合は、 オープニングトークのみ行われます。
- ●トーク中に電源を切って再度電源を入れた 場合は、途中のトークは再生せずに次の曲 を再生します。
- 以下の音楽データは、Music Stylistでは 再生されません。

・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない ・「カテゴリ再生、MusicStylistで選曲」 (☞154ページ)が「しない」に設定され ている。



早送り・早戻しする	
▲< ▶▶▶▶▶ タッチし続ける	 #し続ける
 離すと、通常の再生に戻り 	ます。



お知らせ

- 再生中に表示される曲名やアーティスト名は、 一部表示されない場合や「Snap Effector」と 表示される場合があります。
- 電源を切ったり、オーディオを切り換えると スナップエフェクターは終了します。