SD-Audioを再生する



- SD-Audioが録音されたSDメモリーカード を本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD Jukebox またはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど) やHDDレコーダー(ディーガなど)が必要です。 ファイル形式については、259ページをご覧く ださい。

SD-Audioに切り換える





 SD-Audio画面に切り換わります。
 ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。

SD-Audioの基本操作



お知らせ

●早送り・早戻しはできません。

選曲方法を選んで再生する		
l	選曲するを選ぶ	
	SD-Audio	
1	選曲方法を選ぶ	
	 選曲する 展る 東全中リスト 金曲再生 プレイリスト 東全中リスト 金曲再生 プレイリスト 決定	
	再生中リスト:再生中の曲リストを表示ます。	
	全曲再生 : 全曲を再生します。 「プレイリスト」: プレイリストから選びます。	
	リストから曲を選ぶ	
	例:プレイリスト リスト名 リスト フレイリスト (支集RY 52と再生を開始します) (支集RY 52) (支集RY 52) (支 RY 52) (支RY 52) (支 RY 52) (支 RY 52) (支 RY 52) (支 RY 52) (支 RY 52) ((支 RY 52) (((F) 52) ((F) 52) (((F) 52) ((F) 52) ((F) 52) ((F) 52) (((F) 52) ((F) 52) (F) 52) ((F) 52) (F) 52) ((F) 52) (F) 52) ((F) 52) ((F) 52) (F) 52) ((
	リストの全曲を5分割し、タッチした場所 に応じて分割されたリストに移動	

リストをスクロールする

- リストは選曲方法によって異なります。
- 再生中の項目は橙色で表示されます。



 ● 再生中にリモコンの へ ∨ を押すと、 プレイリストを頭出しします。



曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周するともとの 曲の先頭に戻ります。

すべて: 全曲*をスキャンします。 *プレイリスト再生中は、再生中のプレイリ スト内の全曲をスキャンします。 オーディオ SD-A udio を再生する

 ●本書では、Bluetooth[®] Audio 機器の操作を、FOMA P905iを例に説明しています。 ● 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、Bluetooth® Audio機器の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth[®] Audio機器を本機に登録する

- Bluetooth[®] Audio については 184~185ページをご覧ください。
- Bluetooth[®] Audio 機器は、5台まで登録でき ます。すでに5台登録しているときは、不要な 登録を削除してください。(☞167ページ)



● Bluetooth[®] Audio画面に切り換ります。



● BLUETOOTH Audio 設定画面が表示されます。

BLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ ■ BLUETOOTH Audio 設定 ● 選ぶ BLUETOOTH Audio 機器設定 ■ 自動接続 BLUETOOTH Audio 接続機器選択 決定 決定

● BLUETOOTH Audio 機器設定画面が表示されます。



を BLUFTOOTH Audio 機器に入力してくださ

Bluetooth[®] Audio機器(携帯電話など) を操作して本機の機器登録をする

この操作は、Bluetooth® Audio機器側で行って ください。

周辺のBluetooth®対応機器を探す 5

- MENU
 を押す
- 2 LifeKit を選ぶ
- 3 Bluetooth を選ぶ
- ④ 登録機器リスト を選ぶ
- Bluetooth[®] 対応機器が未登録の場合 YES を選ぶ
 - [Strada] がすでに登録されている場合 「Strada」を選ぶ ■ 手順8
- 他の Bluetooth[®] 対応機器が すでに登録されている場合 (図)を押す
- 周辺のBluetooth[®] 対応機器が検索さ れ、登録機器リストに表示されます。
- 登録機器リストに「Strada」(本機)が 表示されない場合は、本機に携帯電話 を近づけて、再度行ってください。

Bluetooth[®] Audio機器に登録する 機器(本機)を選ぶ

- ●「Strada」にカーソルを合わせて、 を押す
- 2 機器登録 を選ぶ
- 機器登録 を選べない場合は、接続待 機状態を解除してください。(登録完了 後、接続待機状態に戻してください。)
- 携帯電話の端末暗証番号を入力し、 **確定**を選ぶ

本機のBluetooth® パスキーを Bluetooth[®] Audio機器に入力する

- Bluetooth[®] パスキーのテキストボックスを選ぶ 2本機のBluetooth[®] パスキーを入力し、
 - 確定を選ぶ(お買い上げ時の設定:0000)

本機とBluetooth[®] Audio機器を 接続する

- **1** オーディオ を選ぶ
- NO を選ぶ
- ●機器登録を完了し、接続を開始します。
- ●本機に機器登録完了のメッセージが表 示されるまで、本機を操作したり、本機 の電源を切ったりしないでください。

接続するBluetooth[®] Audio機器を 変更する

複数のBluetooth® Audio機器を登録してい る場合は、接続するBluetooth® Audio機器 を選んでください。

● Bluetooth[®] Audio機器は、5台まで登録 できます。(☞166ページ)

BLUETOOTH Audio 設定画面 (☞166ページ)**から** BLUETOOTH Audio 接続機器選択 を選ぶ



● BLUETOOTH Audio 機器選択画面が 表示されます。

接続したいBluetooth® Audio機器 を選び、完了を選ぶ



- 接続中のBluetooth[®] Audio機器には、 (BLUETOOTH)と表示されます。
- 詳細情報表示 を選ぶと、選んだ Bluetooth[®] Audio機器の詳細情報が表示されます。

以下の操作はBluetooth® Audio機器側で 行ってください。

Bluetooth[®] Audio機器を操作して 本機に接続する



Bluetooth[®] Audioの登録データ を削除する

Bluetooth[®] Audioの登録情報を削除します。 Bluetooth[®] Audioの登録データを削除すると、 もとに戻せません。(再度登録が必要になります) データ削除は、十分確認のうえ行ってください。



- BLUETOOTH Audio 機器削除画面が 表示されます。
- 2 削除したいBluetooth[®] Audio機器 を選び、完了を選ぶ



● 詳細情報表示 を選ぶと、選んだ Bluetooth[®] Audio機器の詳細情報が表示されます。

はい を選ぶ



- ・選んだBluetooth[®] Audio 機器の登録
 情報が削除されます。
- 削除完了のメッセージが表示されるま で、本機の電源を切らないでください。 登録情報の削除が正しく行われない場 合があります。

(お知らせ)

●ハンズフリーの登録データは、上記の操作 では削除されません。ハンズフリーの登録 データを削除する場合は187ページをご 覧ください。

オーディオ

В

u

е

t

0

0

t

h

®

А

u d

0

を再生する

166

Bluetooth[®] Audioを再生する

Bluetooth[®] Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から Bluetooth[®] Audio を選ぶ



 Bluetooth[®] Audio画面が表示されます。 ● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。

本機とBluetooth[®] Audio機器を接続する

オーディオをBluetooth[®] Audioに切り換 えると、本機はBluetooth[®] Audio機器との 接続を自動的に開始します。* 接続されない場合は、次の操作をしてください。 ※Bluetooth[®] Audio機器が自動接続に対応し ていて、自動接続をONに設定している場合。

- Bluetooth[®] Audioとハンズフリーで接続する 機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・Bluetooth[®] Audioとハンズフリーの同時接続は できません。

·オーディオがBluetooth[®] Audio以外の状態で 本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機と Bluetooth[®] Audio機器は自動的に接続されません。

自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、Bluetooth[®] Audio機器が自動接続に対応していても接続さ れません。自動接続をONにしてください。

● Bluetooth[®] Audio 機器をオーディオの接続 待機状態にしてください。

BLUETOO (117166ペー	TH Audi ジ)から[io設定画 自動接続	i面]を選ふ
BLUETOOTH Audio BLUETOOTH Audio 機器改定 BLUETOOTH Audio 接続機器進行	設定	₹3	■ 選ぶ ↓ 決定
 白動的に按 	結でキス	トンにた	トキオ

● 目動旳に従続でさるようになります。 ● もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

「お知らせ)

● Bluetooth[®] Audio機器を接続した状態で本機の 電源を切ると、次回起動時に、本機はBluetooth® Audio機器との接続を自動的に開始します。

手	動で接続する
3lu てし い場	etooth [®] Audio機器が自動接続に対応し \ない場合や自動接続でうまく接続されな }合は、下記の操作で接続してください。
1	Bluetooth [®] Audio画面 (☞166ページ)から 接続 を選ぶ
	■ Bluetooth [®] Audio ● Bluetooth [®] ● Bluetooth [®] ● 法定 ※定 ※定
	● BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。
	BLUETOOTH Audio 接続中 中止 ® が りたのBLUETOOTH Audio機器より接続してください Device Name P905j
*	
<u>44</u>	
● オ この	ーティオノロノアイルで本機に接続してくたさい。 操作は、Bluetooth [®] Audio機器側で行ってください。
0	本機と接続する
2	 MENUを押す
	2 LifeKit を選ぶ
	3 Bluetooth を選ぶ
	
	り Strada を選ぶ の オーディオ を選ぶ
	 本機とBluetooth[®] Audio機器が 接続されます。 NO を選ぶ
2	ーーー 再生する(例:ミュージックプレーヤー)
0	● MENUを押す
	2 MUSIC を選ぶ
	3 ミュージックプレーヤーを選ぶ
	●前回再生した曲の情報がある場合 再生画面(一時停止状態)が表示されます。 ・そのまま再生したい場合は「▶」を
	○ (いみみ円土 い/こい场口は、 ▶ 2

- 選ぶと、曲が再生されます。
- ●前回再生した曲の情報がない場合 ☞手順6へ
- ④ imを押し、プレーヤーメニューを選ぶ
- ⑤ 再生する項目を選ぶ
- 再生する曲を選ぶ
- ●選んだ曲を再生します。



 ● 接続するBluetooth[®] Audio機器によっては、 本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、

そのときは、Bluetooth[®] Audio機器側で操作

iモーションの音声も再生できます。iモーション

頭出しができない場合があります。

プレーヤーから再生してください。

してください。

BLUETOOTH Audio機器設定 (波) 選ぶ 登録 削除 変更 0000 ()定 決定 BLUETOOTH Device Address ● BLUETOOTH パスキー変更画面が表 示されます。 2 BLUETOOTH パスキーを入力し、 完了 を選ぶ 📓 BLUETOOTH Audio パスキー変更 戻る 修正 €歳 選ぶ 1 2 3 4 5 6 8 ()起 決定 0 完了 4~8桁の数字を設定できます。 修正
 を選ぶと、1
 文字削除されます。

BLUETOOTH パスキーを変更する

Bluetooth[®] による接続を他人に許可なく使

われないためのパスワードです。接続機器に よってはあらかじめ設定され、変更できない

BLUETOOTH Audio機器設定画面

(☞166ページ)から 変更 を選ぶ

■BLUETOOTH パスキーとは

場合があります。

 リモコンの数字キーでも数字を入力 できます。

169

iPodを本機に接続する



- iPod本体では操作できなくなります。
- ●本機と接続中は、iPodは充電されます。

お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を 接続しないでください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンや ヘッドフォンなど、iPodのアクセサリーを 接続しないでください。正しく動作しない 場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodを着脱し ないでください。雑音が発生し、スピーカー を破損する原因になる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダー などでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時 間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodをはず してください。iPodの電源が切れず、iPod の電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを 本機からはずしてリセットし、再度接続し てください。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。

お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限 については264ページをご覧ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodの データが消失した場合は、その補償はいた しかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または 法的に複製・再生を許諾されたマテリアル を個人が私的に複製・再生するために使用 許諾されるものです。著作権の侵害は法律 上禁止されています。

iPodに切り換える





● iPod に切り換わります。



選曲方法を選んで再生する 選曲する を選ぶ i Pod ●BEST ■O×バンド ●決定● 選ぶ Free () 決定 I44 Þ/II ÞÞI 選曲する 80r 9 ● 選曲画面が表示されます。 2 選曲方法を選ぶ 📕 選曲する 戻る ●●●○○○</li 再生中リスト アーティスト アルバム プレイリスト 曲 Podcast () 決定 | 再生中リスト : (☞172ページ) アーティスト:(☞172ページ) アルバム : (☞172ページ) プレイリスト:(☞172ページ) 曲 Podcast : (☞173ページ) リストから曲を選ぶ 例: プレイリスト リスト名 リスト 下の階層 OXバンドヒット曲集 クラシック名曲選 を表示 最近追加した項目 On-The-Go リストの全曲を5分割し、タッチした場所 に応じて分割されたリストに移動

リストをスクロールする

(お知らせ)

準じます。

● リストは選曲方法によって異なります。

● 再生中の項目は橙色で表示されます。

 アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲、 ポッドキャストの並び順は、iPodの仕様に

170



●決定● 選ぶ

缺定 決定

(決定)→ 選ぶ

(決定) 決定

(お知らせ)

● シャッフル方法は、iPodの什様に準じます。

172

オーディオ

i

Þ

o d

を再生する

静止画を再生する



戻る

< >

全画面表示

スライト゜ショー

右90度回転

設定

速 選ぶ

(決定) 決定

静止画を再生する



(お知らせ)

176

● お買い上げ時の画面に戻すには、HDDのフォ ルダ画面(☞174ページ)からオープニング フォルダを選び、静止画を選びなおしてオー プニング画像に設定してください。





スナップエフェクターで再生する

スナップエフェクターで再生する指定フォルダ (1163ページ)に設定されるフォルダを選び



- オーディオ
- 全解除をタッチすると、選んだフォル ダがすべて解除されます。

静止画を再生する



- 選んだフォルダが消去されます。
- ができます。
- サンプル/オープニングフォルダやSDメモ リーカード内の静止画は消去できません。

交通情報(TI)を聞く

AMの交通情報(TI)をワンタッチで聞くことができます。

また、交通情報(TI)の周波数を変更することもできます。(お買い上げ時の設定: AM 1620 kHz)

交通情報 (TI) に切り換える

本体操作のみ

● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。



🔊 ноо мизіс 解析状态 Ø BEST **2**0☆バンド 気に入り 144 **>>**1 設定 選曲する ▲ 交通情報 ╆╍┢ ● 交通情報(TI)画面が表示されます。 交通情報(TI)の周波数を変更する (準備) ● AM ラジオに切り換えてください。 変更したい周波数に合わせる (1131ページ) 2 □□を]秒以上押す

オーディオ画面表示中は

オーディオ画面で、

 ●受信している放送局の周波数が記憶さ れます。









ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV、 DVD、VTRの映像を表示できます。





ナビ+映像設定画面が表示されます。



● 選んだ表示に切り換わります。

表示しないを選ぶと、オーディオの画面は表示されません。

お知らせ

- 走行中は、オーディオの画面は消去され、 地図画面のみ表示されます。
 地図上にオーディオ画面を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- ・拡大図表示中や地図モード画面では、オー ディオの画面は表示されません。
- 案内図表示中は、オーディオの
 1/2画面左、1/2画面右」は表示されません。

画面表示例

1/2画面右

1/2画面左



● 画面の左側にオーディオの画面を表示。 (画面は左右に圧縮されます。)



● 画面の右側にオーディオの画面を表示。 (画面は左右に圧縮されます。)





● 画面の左上にオーディオの画面(16:9)を表示。
 ● 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。





● 画面の右上にオーディオの画面(16:9)を表示。
 ● 4:3の画面は左右に引き伸ばされます。



- 画面の右下にオーディオの画面(16:9)を表示。
- ●4:3の画面は左右に引き伸ばされます。

(お知らせ)

- オーディオ画面が表示されている部分では 地図画面のタッチキーは操作できません。
- 上記画面では、オーディオはタッチ操作できません。
 本体ボタンまたはリモコンで操作してください。
- オーディオ画面が表示されている部分をタッチすると、オーディオ画面が全画面で表示されます。
- 1/2画面左、1/2画面右に設定後、別の画面 表示を選ぶと、地図は2画面になります。手動 で1画面に戻してください。(☞47ページ)