Panasonic

HDD カーナビステーション **基本操作ガイド**

CN-HX1000D CN-HW1000D

本書は、基本的な操作について説明しています。 詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上の ご注意 」(☞6 ~ 1 1 ページ) を必ずお読み ください。





の操作

AV の操作

リモコンの基本操作	2:1秒以上押す
青・赤・緑・黄 項目の選択	ー データ 「デジタルTV」 データ放送を目ろ
番組表 デジタルTV 番組表を見る	
ビュー 地図表示変更 メニューを表示 デジタルTV 番組内容を見る	 ● 地図のスクロール ● ひとつ前の状態に戻す ● 拡大図を消去
# VOL/ - VOL # 4 オーディオの 音量調整 ディスフレイ 「 DISPLAY 現在地画面に オーディオの情報 そ表示 / 消去 広域 / 詳細 一回の線尺切換	 オーディオ画面に切換 オーディオ画面に切換 オーディオメニューを表示 スーディオ OFF メーディオ OFF メーデ・イオ OFF メーデ・レージンニューを表示 現在地 自車位置(現在地)を
 発話 ● 音声認識を起動 ● 音声認識を中止 バンズフリー ● 電話に出る (着信中) ● 電話を切る (通話中)/ 電話に出ない(着信中) 	
オーディオコントロールは DVD CD MP3/WMA iPod HDDMUSIC Music Stylist SD-Audio Bluetooth® Audio ● 頭出し ● 賢出し	ボタン MP3/WMA ∧∨フォルダの頭出し HDDMUSC ∧∨アルバム/ プレイリストの頭出し
 FM/AM 選局する ▼ オートプリセット デジタルTV ごタルTV ※ 認局する ※ おでかけ初期スキャン 	SD-Audio マプレイリストの頭出し DVD(DVD-VR) マプログラム/プレイ リストの頭出し FM/AM
 (************************************	∧∨FM/AM切換

ホーム おでかけ ―――	
デジタルTV あでかけモードの切換	
 デジタルTV]選局する ●1~10(0) 数字の入力 	7 8 9 10/0 11* 12#

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー 行き先ショートカット ツートップメニューに表示させる項目の数や、 配置を変更できます。(☞取扱説明書56ページ) AUDIO の操作 ツートップメニューを消去 (B) AV2) します。 行き先メニュー 名称 (主な方法)が あ 表示されます。 -A FM/AM 電話番号 自宅 ルート案内を 中止します。 情報/設定に関するメニュー データ通信に関するメニュー 画面が表示されます。 画面が表示されます。 (☞取扱説明書54ページ) (☞ 取扱説明書54ページ)

行き先メニュー

行き先までのルートを作る





ナビ2



行き先メニュー一覧

 主な方法で探す 									
	登録ポイント から探す	おすすめ ジャンル で探す	ジャンルで 探す	名称(施設名) で探す	おでかけス 探す おでかけ スポットから 探す	トラーダで おでかけ プランを使う	·住所で 探す	電話番号 で探す	自宅へ 帰る
0	^{登録ホイント} を選ぶ	^{おすすめ} ジャンル を選ぶ	ジャンル を選ぶ	^{名称} あ を選ぶ		かけ	_{住所} を選ぶ	電話番号 を選ぶ	* 2 を選ぶ
2	リストから 登録ポイントを 選ぶ	おすすめ ジャンル を選ぶ	施設分類名 を選ぶ	施設名を 入力する	おでかけ スポット を選ぶ	おでかけプラン を選ぶ	都道府県・ 政令指定 都市を選ぶ	電話番号 を入力し、 「完了」を選ぶ	
3	地点メニュー を選ぶ	都道府県 を選ぶ	施設ジャンル を選ぶ	[完了]を選ぶ	リストから おでかけ スポット を選ぶ	リストから おでかけ プラン を選ぶ	市区町村を 選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力 し、完了を 選ぶ	
4	行き先設定 を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	企業名・小分類 を選ぶ ^{※]}	リストから 施設を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	このプラン を利用する を選ぶ	町名を選ぶ	地点メニュー を選ぶ	
6		地点メニュー を選ぶ	検索結果リストの 表示順を設定する	地点メニュー を選ぶ	決定を選ぶ		丁目を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	
6		[<u>行き先設定</u>] を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	地点メニュー を選ぶ		<u>番地指定</u> を選ぶ		
7			地点メニュー を選ぶ		行き先設定 を選ぶ		番地・号を 入力し、 完了 を選ぶ		
8			行き先設定 を選ぶ				地点メニュー を選ぶ		
9							<u>行き先設定</u> を選ぶ		

	他の方法で探す					
	目的地履歴 から探す	郵便番号で 探す	緯度経度 で探す			
•	BD地展展 で 建 ぶ	**** を選ぶ	### を選ぶ			
2	リストから 履歴を選ぶ	郵便番号を 入力する	緯度・経度を 入力する			
3	地点メニュー を選ぶ	完了を選ぶ	完了を選ぶ			
4	行き先設定 を選ぶ	地点メニュー を選ぶ	地点メニュー を選ぶ			
6		[行き先設定] を選ぶ	行き先設定 を 選ぶ			

- ※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。
- ※2 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周辺の地図 が表示されます。





地図を操作する





※1 情報がある場合のみ ※2 ルート案内中のみ





表示のしかたを変更する



ノースアップ→ヘディングアップに切り換えられるのは、現在地画面のみです。

ナビ8



VTRの映像を表示させる。

オーディオを切り換える



		AUDIO			
FUSILTV	HDD MUSIC	Music	DISC	FM/AM	
		MST	\bigcirc	R	戻る
			10	2	2
SD-Audio	Bluetooth [®] Audio	i Pod	рното	VTR	
ハンズ	7リー	よく{	吏うボタンを	設定する	

- ●選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オー ディオを切り換えることができません。

オーディオをOFFにするには



■ オーディオをONにするには ツートップメニューから

^{ォーディオから} ナビ画面に切り換える

オーディオを選び (☞ 上記)、 ^{現在地}を押す。

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション 画面(現在地)に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オー ディオをOFFにしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIO を押す。



メニュー<mark>画</mark>面を操作する

ツートップメニュー

MENUを押すとツートップメニューが表示されます。

AUDIO ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、 配置を変更できます。(☞取扱説明書56ページ)



(☞取扱説明書54ページ)

AUDIO メニュー





SDメモリーカードの出し入れ



ディスクの出し入れ

DVDの基本操作



※ ディスク挿入後にトップメニュー / タイトルメニューが 表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示 される場合があります。

DVD-VR



画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。

プログラム / 設定メニューを表示 プレイリスト頭出し タイトルを選んで再生 頭出し 字幕表示の切換 再牛 音声の切換 -時停止 P ✔ | **4 | I ▶ ▶ ▶ |** P ▲ 音声 字幕 サーチ 設定 ▶▶ プログラム 圊 プレイリスト 励 ベージ 送り 終了 停止 プログラム 静止画の切換 を再生 タッチキーを消去 早送り・早戻し プレイリストを再生



AV 6

ミュージック HDD MUSIC の基本操作



ミュージック スタイリスト Music Stylistの基本操作



● 曲を頭出し スナップエフェクターを再生する
 ☑ 早送り・早戻し





音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。



※ デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。 (CD ダイレクト録音)

 ●自動的に録音しないようにするには、デジタル 録音モードを「SELECT」に設定してください。
 (☞取扱説明書143ページ)

MP3/WMA の基本操作



曲情報/フォルダ情報を表示



デジタルTVの基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

自宅のディーガで録画する



番組表を表示

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



^{ブルートゥース} Bluetooth[®] Audioの基本操作



iPod の基本操作



3 ノアイルを選ぶ ●選んだファイルを再生します。





リストに戻る