

取扱説明書 操作編



ご使用前に、本書の「安全上のご注意」(8~11ページ)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ」は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。
- 仮保証書/本保証書[※]は、説明書とともに大切に保管してください。 ※本保証書は、ユーザー登録をしていただいた後に発行されます。必ずユーザー登録をしてください。

仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ 別添付

広がる楽しさを、かんたんタッチ操作で!



3

しています。

NAVI

AUDIO

Bluetooth

音声認識

もくじ

確認·準備

安全上のご注意8
使用上のお願い
各部のなまえとはたらき
10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
 ・電源を入れる ・ 中市位置を確認する 16
 日早1000000000000000000000000000000000000
 ・ 自里で 詞 空 9 る ・ エーターアンテナを 場 作 す ス
 ・Lーター/ ノノノノ で休旧9 る ・ーター// 0 年を ・一ター// 0 年を ・一ター// 0 年を ・一ター// 0 日を ・一クー// 0 日を ・ークー// 1 7
取りりいで記録を確認9る
 ・ 単间信方を確認9る
 ・ 払振ユニットの取り付けを確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 GPSの文信仏悠を確認する
 100の状態を確認する 18 18
初期設定を90
 目七豆球と9る20 取り付け免疫を認定する。
 ・ 取り竹り月度を設定9る
 単両用報を設定する
 ・
 ・カメラ割り込みを設定する
 カメラ面質調整する
 スピーカー選択をする
 ・案内出力スピーカーを設定する
記動パフロードを設定する
·設定する
· 解除する
・記動時にパスワード認証画面が表示されたら…22
文字入力のしかた
 、 からが な、 逆 字 を 入 カ す る
 ・カタカナを入力する ・カタカナを入力する
 ・ 本数字を入力する
 数字・記号を入力する
地図の目ちと場作
 ・ 助かり ・ 向きを恋える
 縮尺を切り換える
 ・2面面に切り換える
 3D画面の傾きを調整する
 都市高マップに切り換える
 表示設定を変更する
 ・地図上のVICS情報の表示切り換え27

メニュー 画面の基本操作 	8
 表示させる項目を変更する	8
 ・レイアウトを変更する	8



行き先を探す	
・登録ポイントから探す	
 主要施設から探す 	
・周辺ジャンルから探す	
 施設の名称で探す 	
 住所で探す 	
 電話番号で探す	
 自宅へ帰る	
 目的地履歴から探す 	
 郵便番号で探す	
 緯度経度で探す 	
 目的地履歴を消去する 	
 現在地から探す	
 現在地以外から探す	
 ・地図から直接探す	
 おでかけストラーダで探す 	
・おでかけストフータで探す	10
(オンラインで)	
経由地を設定する/	
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ	
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき	41 41
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき	
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき… ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ	41 41 41 41
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する	41 41 41 41 41 42
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルートを模擬走行する	41 41 41 41 41 41 42 42
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルートを模擬走行する ・ルート情報を見る	41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
 経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルートを模擬走行する ・ルート情報を見る ・目的地付近の地図を見る 	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき… ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルートを模擬走行する ・ルート情報を見る ・目的地付近の地図を見る 情報を見る/探す	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルートを模擬走行する ・ルート情報を見る ・目的地付近の地図を見る 情報を見る/探す ・施設の情報を見る	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルート情報を見る ・しート情報を見る 情報を見る/探す ・施設の情報を見る	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・ちつの条件のルートから選ぶ ルートを確認する	41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・ちつの条件のルートから選ぶ ルートを確認する	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・ちつの条件のルートから選ぶ ・ちつの条件のルートから選ぶ ・レートを確認する	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ ・行き先メニューから探したとき ・地図画面から探したとき ・5つの条件のルートから選ぶ ルートを確認する ・ルート情報を見る ・ルート情報を見る	41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

道路上に指定する/解除する/位置を修正する…44

•入口/出口IC:指定する/解除する………44

もう一度ルートを探索する4	6
 探索条件を変える4 	6
 現在のルートを迂回する44 	6
• 道路を誤って認識したとき4	6
 区間ごとの探索条件を変える4 	6
 季節規制区間を回避する4 	6
案内中のルートを見る4	7
・ルート沿いの施設に設定する4	7
・出発地・経由地・目的地ごとに設定する4	7
ルート探索について44	8
ルート案内中に	9
音声案内について 5000000000000000000000000000000000000	0
場所を登録する	2
 ・登録する	2
 ・登録ポイントの情報を見る	2
 ・登録ポイントを消去する	2
 ・登録ポイントを修正する	2
迂回したいエリアを登録する54	4
 ・登録する	4
 消去する	4
 修正する	4
VICS情報を見る	5
 ・受信するFM局を選ぶ	6
 文字情報/図形情報を見る	6
 割り込み情報を見る	6
 渋滞データバンクを見る	7
FM多重放送を見る	8
•FM放送局を選ぶ	8
•FM多重放送の情報を見る	8
広域避難場所を確認する	9
 広域避難場所を探す	9
 広域避難場所を地図上に表示する55 	9



AUDIOの基本操作	62
CD·MP3/WMAを聴く	63
・リストから曲を選ぶ	64
 条件を選んで再生する	64
 曲情報を見る	64

CDから録音する	65
 録音方法を選ぶ	65
 ・自動的に音楽CDの全曲を録音する ・ ・ ・	65
 ・曲を選んで録音する	65
HDD MUSICを聴く	66
 ・選曲方法を選んで再生する	66
・お気に入りに登録する	67
 条件を選んで再生する	68
 録音データの解析状況を確認する 	68
Music Stylistを使う	69
プレイリストを編集する	70
・プレイリストを作成する	70
・プレイリストやお気に入りに曲を追加する…	70
・プレイリストの名称を変更する	70
・プレイリストやお気に入りの曲を消去する…	70
アルバム/曲の情報を編集する	72
 アルバムの情報を編集する	72
 ・曲の情報を編集する	72
 アルバム/曲を消去する	73
	70
GIACENDLEナーダハー人を史新9る…	/4
・ダイトル快楽ソフトをハソコノに	— 4
	/4
 ・ 本成のダイトル情報をSDメモリーカートに またいま 	74
	/4
• Gracenote リーハーからダイトル情報を 取得する	74
	74
	/4
タイトル情報を取得する	76
• CDから	76
 インターネットから	76
いろいろな効果を使う	77
 再生する	77
 再生する静止画を設定する	77
・クロスフェードを設定する	77
・録音曲再生レベル自動調整を設定する	77
・サビスキャンの再生時間を調整する	77
 録音の音質を選ぶ	77
Bluetooth Audioを登録 / 接続する…	78
• Bluetooth Audio 機器を木機に登録する	78
 ・ 接続する Bluetooth Audio 機器を変更する… 	78
• Bluetooth Audioの登録デークを削除する…	78
 ・ 大機とPluotooth Audio 必要感 ・ フ で ・ ・ 大機とPluotooth Audio 機 に た 白動 ・ は ・ す ・ ・	70 78
 木機とBluetooth Audio 機架を手動逆結する… 	79 78
	20
	00
SD-AUDIOを聴く	81
	-

条件を選んで再生する………81

もくじ

iPodを聴く	82
 ・選曲方法を選んで再生する	83
 条件を選んで再生する	83
地上デジタルテレビの初期設定	84
 ・郵便番号を設定する	84
 都道府県を選ぶ	84
 ホームモードのチャンネルを設定する 	.84
・B-CASカードテストをする	84
地上デジタルテレビを見る	
 ・順送りでチャンネルを選ぶ	
 リストからチャンネルを選ぶ	
 番組表を見る	86
・見ている番組のタイトルなどを表示する	86
データ放送を見る	.88
 データ放送の操作	
	00
 ・日申向辺の広域避壊場所を採 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.89
ホームモート/	
おでかけモードを設定する	90
・ホームモードで使用するチャンネルを	
設定する	90
・おでかけモードで使用するチャンネルを	
設定する	90
当信デニカの主子 / 設定たする	\sim
文店ノータの衣小/設定をする	92
・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える	92 92
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する 	92 92 92
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える 	92 92 92 92
・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える その他の情報表示/設定をする	92 92 92 92
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る 	92 92 92 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る… ・放送メールを見る 	92 92 92 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・ソフト情報を見る 	92 92 92 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・ソフト情報を見る ・移動により受信状態が悪いとき 	92 92 92 93 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・ソフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・データサービスの設定をする 	92 92 92 93 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・以フト情報を見る ・移動により受信状態が悪いとき ・データサービスの設定をする ・郵便番号を設定する 	92 92 92 93 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・が送メールを見る ・ジフト情報を見る ・移動により受信状態が悪いとき ・データサービスの設定をする ・郵便番号を設定する ・都道府県を選ぶ 	92 92 92 93 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする… ・B-CASカードの情報を見る… ・放送メールを見る… ・放送メールを見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジョレービスの設定をする… ・郵便番号を設定する… ・都道府県を選ぶ… DVDの基本操作… 	92 92 92 92 93 93 93 93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジロービスの設定をする ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー 	···92 ···92 ···92 ···93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする… ・B-CASカードの情報を見る… ・放送メールを見る… ・放送メールを見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・都動により受信状態が悪いとき… ・データサービスの設定をする… ・郵便番号を設定する… ・都道府県を選ぶ… DVDの基本操作… ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー 	··92 ··92 ··92 ··93 ··93 ··93 ··93 ··93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・ジフト情報を見る ・移動により受信状態が悪いとき ・データサービスの設定をする ・郵便番号を設定する ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVDの初期設定 	··92 ··92 ··92 ··93 ··93 ··93 ··93 ··93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・次フト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジータサービスの設定をする ・郵便番号を設定する ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVDの初期設定 ・音声言語を設定する 	···92 ···92 ···92 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···93 ···94 ···94 ···94 ···94 ···94 ···94 ···94 ···94 ···95 ···95 ···95 ···95 ···95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ·····95 ······95 ······95 ······95 ······95 ······95 ········
シーラの衣木/ 設定をする ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・放送メールを見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・アータサービスの設定をする ・郵便番号を設定する ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・日本課題を設定する ・音声言語を設定する	··92 ··92 ··92 ··93 ··93 ··93 ··93 ··93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・放送メールを見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジロントレンクの設定をする ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVDの初期設定 ・音声言語を設定する ・メニュー言語を設定する 	··92 ··92 ··92 ··93 ··93 ··93 ··93 ··93
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする… ・B-CASカードの情報を見る… ・DVD・V市報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンクリービスの設定をする… ・ジンクリービスの設定をする… ・アータサービスの設定をする… ・アータサービスの設定をする… ・アータサービスの設定をする… ・シンクレマングルマークの表示を設定する… 	······································
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・助送メールを見る ・放送メールを見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る ・ジリント情報を見る ・ジリント情報を見る ・ジロッサービスの設定をする ・郵便番号を設定する ・都道府県を選ぶ DVDの基本操作 ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・ ・ ・ 宇幕言語を設定する ・ ・ マルチアングルマークの表示を設定する ・ <l< td=""><td>······································</td></l<>	······································
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する ・各種信号を切り換える ・各種信号を切り換える ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・B-CASカードの情報を見る ・DVD・特報を見る ・ジフト情報を見る ・ジフト情報を見る	······································
 ・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える… ・受信可能な放送局一覧を表示する… ・各種信号を切り換える… その他の情報表示/設定をする… ・B-CASカードの情報を見る… ・DVDの情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンフト情報を見る… ・ジンクレービスの設定をする… ・部道府県を選ぶ… ・DVDの基本操作… ・DVD-Videoのタッチキー ・DVD-VIdeoのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVD-VRのタッチキー ・DVDの初期設定 ・音声言語を設定する… ・マルチアングルマークの表示を設定する… ・マーギサイズDVD再生時の映像サイズを 	······································

静止画を見る
 静止画データを本機に保存する98
 静止画を再生する
 静止画を移動する
 静止画データを消去する
・フォルダの名称を変更する
・スナップエフェクターで再生するフォルダを
選ぶ98
ラジオを聴く/交通情報を聴く 100
・リストから選んで聴く
 ・ 周波数を選んで聴く ・ ・
 放送局を記憶させる101
・自車位置に応じて放送局を切り換える101
モニターを閉じたまま使う 102
ナビゲーション画面に映像画面を
表示する

JUL- NO-Z Bluetooth CN-HX900D CN-HW880D

携帯電話を登録する
 ・登録する
 登録情報を削除する
 ・接続する電話機を変更する
・Bluetoothパスキーを変更したいとき106
ハンズフリー通話の前に
 自動接続する
 ・手動で接続する108
ハンズフリーの設定をする
・ワンタッチダイヤルを登録する
 • 画面の表示を設定する
・携帯電話の電話帳を転送して登録する110
・セキュリティを設定する
データ通信の設定をする
・プロバイダの設定
 データ通信の設定
自宅の設備を遠隔操作
・家電などを操作する<ライフィニティ>… 114
・到着予想時刻を知らせる<かえる通知>…114
・自宅の様子を見る
<ホームネットワークカメラ>
・自宅のディーガに遠隔録画する
<ディモーラ>

- 1		-5	
	F	司论	司

ボイスコントロールの基本操作116
音声で行き先を探す
 住所から
 電話番号から
 郵便番号から
 ジャンルから
 周辺施設から
 施設名から
 ・地図から
音声で操作する
 ナビゲーション
 ハンズフリー120
・オーディオ121

映像の設定を変える アスペクトを切り換える 134 ・ 画質を調整する ・ 134 お手入れ ・ 135

故障かな!?

よくあるお問い合わせ	136
共通	137
ナビゲーション/デジタルテレビ	138
オーディオ/Bluetooth	140
エラーメッセージ	144
本機が正常に動作しないとき	147

必要なとき

他の機器(別売品)と組み合わせて使う…122
・料金履歴のリストを表示する
 ・料金履歴の詳細を見る
•車載用カメラに切り換える
・2台目のモニターと組み合わせる
 車載用ビデオ/ビデオカメラと
組み合わせる
SDメモリーカードを使う 124
・SDメモリーカードを使って
設定を変える
 • 画面の明るさ
• 地図表示設定·······127
•探索設定 ····································
•案内設定 ····································
• VICS 設定
 オーディオ設定
システム設定を変える
 システム設定
音質の設定を変える
 ・出力バランス調整
 イコライザー設定
サラウンド効果の設定を変える132
・SRS CS Auto/SRS WOW HDの
効果をかける
・Dolby Pro Logic Ⅱの効果をかける132
 ・音場を選ぶ

その他の情報

ディスクについて	8
SDメモリーカードについて14	9
データ作成時の留意点	0
Gracenote音楽認識サービスについて…15	2
MCDBについて	З
CD録音時の制限について 15	З
Bluetooth について	4
iPod/デジタル放送の対応 15	5
ナビゲーションシステムとは 15	6
VICSについて 15	8
地図データベースについて 15	9
ジャンルー覧表	2
主要施設/言語コード一覧表16	4
発声のコマンドー覧表	5
さくいん (50音順)	6
さくいん (メニュー画面から) 16	8
仕様 16	9
保証とアフターサービス17	0