AUDIO





引っ越しなどで受信地域が変わったときや、 旅行先でテレビを見るときなどに、チャンネル を設定します。



•一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

デジタルTVメニューから



情報/設定メニューから

その他の情報表示/設定をする



受信データの表示/設定をするその他の情報表示/設定をする





AUDIO

DVDの基本操作



映像を楽しむ

DVD (2)

AUDIO

DVDの初期設定

DVD の 初 期 設 定



オーディオメニュー から (P.62)	静止画データ を本機に 保存する (1つのフォルダに) 最大1,000枚) 静止画を 再生する	 準備:静止画データが保存されたSD メモリーカードを本機に入れる。 ② SDメモリーカード (リモコン→「赤」) HDDに保存 (リモコン→「ビュー」) SDメモリーカードファイル画面を表示 SDメモリーカード内のフォルダ/ ファイル数が多いときは、表示される までに時間がかかる場合があります。 HDDからの場合 ① HDDからの場合 ① SDメモリーカードからの場合 ① SDメモリーカード 手順③へ 	 ③ ● 保存するファイルを選び、保存 ● 保存先のフォルダを選び ● 御めて静止画データを保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるので、この操作は必要ありません。 ● サンブル/オープニングフォルダには保存できません。 ● アムワム・ドから読み込む ● 「中ロての一括保存 ● アムリムを選び ● PHOTO画面が表示されます。(P.100)
	静止画を 移動する PF1ル 道	(リモコン→「赤」) 1 2 HDD フォルダを 選び、編集 (リモコン →「青」) 2 3 HDD 2 $7 \pi \mu \phi z$ 編集 (リモコン→「ビュー」) 3 HDD 選び、編集 満法する (リモコン	 ③ ④ 移動したいファイルを 選び、移動 移動したいファイルを 選び、移動 修動したいファイルを 選び、移動 修動したいファイルを 選び、移動 (リモコン→「ビュー」) 複数のファイルを選べます。 (もうー度選ぶと解除) ● サンブル/オープニングフォルダには、移動できません。 ● サンブル/オープニングフォルダには、移動できません。 ● サンブル/オープニングフォルダには、市動できません。 ● HDDのPHOTO画面(上記)から 設定) 消去する でも、消去できます。 ● サンブル/オープニングフォルダの静
 お知らせ SDメモリーカード内の静止画 データは移動・消去・名称変更 できません。 ※・消去したデータは、元に戻せません。十分確認のうえ、消去してください。 ・消去中は、エンジンを切らないでください。 正しく動作しなくなる場合があります。 	データを 消去する* フォ ッジ 消去	→ 「青」) 「編集」(リモコン→ 「ビュー」) 1 2 3 HDD 編集 済去する (リモコン (リモコン→ → 「青」) 「ビュー」)	消去」(リモコン→「ビュー」) 解除) 正国は休日くとませい。 ④ (1) (1) 第去したいフォルダ を選び、消去 ● 複数のファイルを 選べます。 (もうー度選ぶと解除) ● 全消去 をタッチすると、HDD内の すべての静止画データが消去されます。 消去」(リモコン→「ビュー」) (1) ● 全消去 (1)
	フォルダの 名称を変更 する スナップエフェク ターで再生する フォルダを選ぶ CN-HX900D	 HDD 編集 名称を変更する (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) 	 A称を変更したいフォルダを選ぶ A称を入力し、完了 Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application Applicatio App

静止画を見る

■ PHOTOの基本操作 ラジオ (FM/AM) を聴く 交通情報(TI)を聴く PHOTO画面 - ひとつ前の静止画を表示 (P.98「静止画を再生する」) オーディオメニュー CN-HX900D 戻る リストに戻る から(P.62) 11 РНОТО リストをタッチして放送局を選ぶ ▼ 次の静止画を表示 (本体ボタンでの操作は ₩ ▶) 全画面表示 全画面で表示 (リモコン→「◀↓「▶↓)) スライト・ショー ●全画面表示中、リモコンの ----FM/AM リストから
 選んだ放送局に切り換わる。
 右90度回転 [決定]を左右に傾けて、前/ ●状態に応じてリストの内容は異なり 次の静止画を表示できます。 選んで聴く 放送局のリスト ます。 (本体操作のみ) ΤI ●全画面表示を終了するに 設定 エリアモード時 は、画面をタッチ。 自車位置の地域に応じた放送局 (リモコン→「決定」または「戻る」) CN-HW880D CN-HW850D 4 78.0 bay エリアモード解除時 スライドショーを開始 5 82. オートプリセット・プリセットメモリーで 80.0 TOKYO FM ●スライドショーを終了する J-WAVE 6 90. 記憶させた放送局 には、画面をタッチする。 BAND IJ7 C TUNE (リモコン→「決定| 周波数を < (タッチ操作のみ) または「戻る」) (本体操作のみ) TI BAND ●周波数が切り換わる。 選んで聴く └ 静止画を回転 1秒以上タッチすると選局を始め、 (リモコン→「ヘ|「~|) (手動選局) 受信すると止まる。(シーク選局) FM/AMを切り換える 交通情報の音声が出力され ●押すごとに切り換わります。 静止画をオープニング時に表示する ます。 ■ 自動で記憶させる ●オーディオ画面表示中は、 A 2 (オートプリセットメモリー*1) 交通情報画面が表示されます。 オート (1秒以上) ●ハンズフリー通信中(発着 オープニングに設定したい オープニング画像にする 信中、通話中)は切り換えら ●受信状態の良い放送局から順に上書き 静止画を表示させ、設定 れません。 され、記憶される。 (CN-HX900D) (CN-HW880D) 3 4 ●受信できる放送局がないときは、1周して 放送局を もとの放送局に戻る。 ■交通情報(TI)を 表示のさせかたを選び、 ●オート操作を中止するときは「オート」 はい 記憶させる OFFにするには、 登録 ■ 手動で記憶させる 再度TI ●静止画の縦横比はそのままで、上下幅を画面サイズに合わせて表示 (プリセットメモリー*2) お知らせ ト下合わせ ■交通情報(TI)の周波 受信中の放送局をリストに記憶する AMステレオには対応し 静止画の縦横比はそのままで、左右幅を画面サイズに合わせて表示 数を変更するには ① 〈 〉 で記憶させたい放送局を選局する。 ていません。 左右合わせ ②記憶させたいリストの番号を1秒以上 準備: AM ラジオに切り換える。 静止画を右に90度回転 タッチする。(リモコン→「決定」1秒以上押す) A 右90度回転 ※] FM/AM各6局まで、 (受信中の放送局がその番号に記憶される。) ●選ぶごとに、表示時間を変更(4秒→7秒→10秒) 受信できる放送局を自動 変更したい周波数に 表示時間変更 的に探して記憶します。 合わせる(左記) エリア (タッチ操作のみ) ※2 ・エリアモード時はプ 自車位置に応じて お知らせ リセットメモリーで 自車位置の地域に応じた放送局の 放送局を 2 お買い上げ時の画面に戻すには、HDDのフォルダ画面(P.98) きません。 リストが表示される。 からオープニングフォルダを選び、静止画を選びなおして ・地域によっては、リ TI1 1 秒以上押す エリアモードを解除するときは、 切り換える オープニング画像に設定してください。 ストに実際とは異な 再度エリアを選ぶ る放送局名や、周波 オートプリセットすると、エリアモードは (エリアモード) ●受信している周波数が記憶 数のみが表示される 解除されます。 されます。

場合があります。

AUDIO 静止画を見る かる AUDIO わ の うジオを聴く / 交通情報を聴く

ラジオを聴く/交通情報を聴く

映像を楽しむ

静止面(2)

AUDIO

静止画を見る

AUDIO

ラジオを聴く

101

AUDIO こんなときは

モニターを閉じたまま使う

CN-HX900D

2

ナビゲーション画面に 映像画面を表示する

モニターを閉じたままで、オーディオの音声を楽しめます。



サブディスプレイ
表示の例
CD 再生している曲番号
 院 [] REP 1: 1曲リピート RAND: ランダム再生 SCAN: スキャン再生
MP3 WMA HDD MUSIC SD-Audio 再生している曲番号
REPI UMA III I
第53-月日日 REP1:1曲リピート REP:フォルダリピート (MP3/WMA、HDD MUSIC)/ プレイリストリピート (SD-Audioのみ) RAND:ランダム再生 SCAN:スキャン再生 DVD
再生しているタイトル番号
ゴビゴーは Music Stylist 再生している曲番号
MS OO'I
Pod Bluetooth Audio
l Pod
 子 日 曲情報・フォルダ情報は 表示されません。



8 画面の表示の , ■ ナビ+映像 しかたを選ぶ ● 画面表示例(下記)参照 ●手順3で 表示しない を選ぶと、オーディオ映像は表示されません。 ●走行中は、オーディオ映像は消去され、地図画面のみ表示されます。 ●オーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車し、サイド ● 拡大図表示中や地図モード画面では、オーディオ映像は表示されま 案内図表示中は、「1/2画面左」、「1/2画面右」は表示されません。 画面表示例 1/2画面右 ●1/2画面では、オーディオ映像は、左右に圧縮されます。

小画面下

小画面右

103