

オーディオメニュー から (P.62)	静止画データ を本機に 保存する (1つのフォルダに) 最大1,000枚) 静止画を 再生する	 準備:静止画データが保存されたSD メモリーカードを本機に入れる。 ② SDメモリーカード (リモコン→「赤」) HDDに保存 (リモコン→「ビュー」) SDメモリーカードファイル画面を表示 SDメモリーカード内のフォルダ/ ファイル数が多いときは、表示される までに時間がかかる場合があります。 HDDからの場合 ① HDDからの場合 ① SDメモリーカードからの場合 ① SDメモリーカード 手順③へ 	 ③ ● 保存するファイルを選び、保存 ● 保存先のフォルダを選び ● 御めて静止画データを保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるので、この操作は必要ありません。 ● サンブル/オープニングフォルダには保存できません。 ● アムワム・ドから読み込む ● 「中ロての一括保存 ● アムリムを選び ● PHOTO画面が表示されます。(P.100)
	静止画を 移動する PF1ル 道	(リモコン→「赤」) 1 2 HDD フォルダを 選び、編集 (リモコン →「青」) 2 3 HDD 2 $7 \pi \mu \phi z$ 編集 (リモコン→「ビュー」) 3 HDD 選び、編集 消法する (リモコン	 ③ ④ 移動したいファイルを 選び、移動 移動したいファイルを 選び、移動 修動したいファイルを 選び、移動 修動したいファイルを 選び、移動 (リモコン→「ビュー」) 複数のファイルを選べます。 (もうー度選ぶと解除) ● サンブル/オープニングフォルダには、移動できません。 ● サンブル/オープニングフォルダには、移動できません。 ● サンブル/オープニングフォルダには、市動できません。 ● HDDのPHOTO画面(上記)から 設定) 消去する でも、消去できます。 ● サンブル/オープニングフォルダの静
お知らせ SDメモリーカード内の静止画 データは移動・消去・名称変更 できません。 **・消去したデータは、元に戻 せません。十分確認のうえ、 消去してください。 ・消去中は、エンジンを切ら ないでください。 正しく動作しなくなる場合 があります。	データを 消去する* フォ ッジ 消去	→ 「青」) 「編集」(リモコン→ 「ビュー」) 1 2 3 HDD 編集 済去する (リモコン (リモコン→ → 「青」) 「ビュー」)	消去」(リモコン→「ビュー」) 解除) 正国は休日くとませい。 ④ (1) (1) 第去したいフォルダ を選び、消去 ● 複数のファイルを 選べます。 (もうー度選ぶと解除) ● 全消去 をタッチすると、HDD内の すべての静止画データが消去されます。 消去」(リモコン→「ビュー」) (1) ● 全消去 (1)
	フォルダの 名称を変更 する スナップエフェク ターで再生する フォルダを選ぶ CN-HX900D	 HDD 編集 名称を変更する (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) (リモコン→ (リモコン) 	 A称を変更したいフォルダを選ぶ A称を入力し、完了 Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application Applicatio

静止画を見る