

HDDカーナビステーション 基本操作ガイド

本書は、基本的な操作について説明しています。 詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

CN-HX910D CN-HW890D CN-HW860D



ツートップメニュー を表示する



地図画面を操作する





※3 ルートが設定されている場合(ルート案内中・ ルート案内中止時)のみ

※1 情報がある場合のみ ※2 ルート案内中のみ

※4 ランドマークにカーソルがある場合のみ

地図の表示のしかたを変更する



 地図モード画面表示中は、ノースアップから ヘディングアップに切り換えられません。

案内図表示

走行中の場所に応じて、表示できる案内図が異 なります。





Nイウェイマップ*1 高速道路を走行時に 表示。 SA・PA・IC・JCTの

名称、自車からの距離、 SA・PAの施設を表示。

ルートガイド **² ルート案内中に表示。 案内される分岐点の 名称、区間距離などを 3つ先まで表示。



レーンリスト *² ルート案内中、一般道 を走行時に表示。 交差点の名称と車線 情報を表示。



駐車場マップ*² 立体駐車場・地下駐車 場などに進入時、駐車 場内の詳しい地図を 表示。

- ※1 ルート案内していないときは、都市間高速走 行時のみ表示されます。
- ※2 自動表示する/しないの設定ができます。 (取扱説明書 P.160、161)

いろいろな表示設定

3D調整

3 D 画面の傾きを調整する。

右画面3D表示/右画面2D表示

2画面表示時、右画面を3D/2D表示に切り換える。

都市高マップ表示

都市高マップ表示に切り換える。

(ルート案内中に都市高速を走行時のみ)

ナビ+映像

地図画面に、デジタルTV/DVD/VTRの映像を 表示させる。

ナビゲーションの設定をアレンジする(ストラーダチューン)









ルート (ルート探索に関する設定)

● チューン	終了
ルート ガイダ	マップ
G	🏩 有料道路優先 <u>🏥 · 🚆 · 🍍</u>
¥ = + ×	休日優先度アップ する しない
¥——¥	釐 道 幅 優 先 😤 📩 🚊 🤔
	🕂 抜け道優先 🏯 📍 🍍
	初期状態 探索設定

有料道路/道幅/抜け道の 優先レベルを設定する

 ルート案内中に変更すると、 ルートを再探索します。

項目	調整範囲
有料道路優先レベル ● 休日の優先レベルを 上げるには→下記	1~ 3 ~5 (低) (高)
道幅優先レベル	1~ 3 ~4 (狭) (広)
抜け道優先レベル	1 ~3 (低)(高)
(大字:お買い上げ時の	の設定)

休日の有料道路優先レベル を上げる

「する」に設定すると、探索開始 日時が休日(土・日・祝日)のとき の有料道路優先レベルが、自動 的に上がります。

 春分の日・秋分の日には対応し ていません。

初期状態

お買い上げ時の設定に戻す。

探索設定

探索設定画面を表示する。

) チューン	終了				
ルート ガイダ	×ス マップ				
合忠案内	分岐音声案内頻度 👎 🍷 🚡				
	カーブ案内 合流案内				
レーン案内					
	初期状態 案内設定				

ガイダンス

案内する/しないを 設定する

項目	お買い上げ時の設定
カーブ案内	する
合流案内	する
レーン案内	しない
踏切案内	しない
事故多発地点案内	する

分岐点で音声案内する 頻度を設定する

調整範囲	レベル	説明			
1~3 (低)(高)	间	分岐案内する頻度が 高くなる			
	低	分岐案内する頻度が 低くなる			
(太字:お買い上げ時の設定)					

初期状態

お買い上げ時の設定に戻す。

案内設定

案内設定画面を表示する。

ランドマークセレクト

ランドマークの表示を設定する。

初期状態

お買い上げ時の設定に戻す。 (ランドマークセレクト、VICS 表示切換は除く)

(地図に	関する設	定)	
 チューン ルート ガイダン 	×ス / マップ		7
	<u> 早</u> テーマ <u>く</u> クル 道路色 [▲] 文字サイズ ^小	夜 /ージング ♪ !! ? ? · *	
	ラント、マークセレクト 初期状態	VICS表示切換 地図表示設定	
地図のテーマンクション	マ/道路自 を選ぶ	≧/	
 昼画面/夜画 	面のそれる	ぞれで、	

テーマごとに道路色と文字 サイズを設定できます。

テーマ	道 の	自路自 つ調査	百姓	文字! の調	ナイズ 整
クルージング	A٢	~B^	-D	1~3	3 ~4
(ルートが				(小)	(大)
見やすい配色)					
タウン	А	\sim	D	1~3	3 ~4
(街区を色分けし、					
市街情報をより					
際立たせる配色)					
トラフィック	А	\sim	D	1~3	3 ~4
(VICS表示が					
見やすい配色)					
トワイライト	A۰	~C^	~D	1~3	3 ~4
(夕暮れや夜間、トン					
ネル内など、暗い車					
中で見やすい配色)					
(ナタ・お買いト	- "F	њπ	ז≣ר		

(太子 の貝い上け時の設定)

VICS表示切換

地図上のVICS情報を表示する 道路の種類を切り換える。

地図表示設定

地図表示設定画面を表示する。







ディスク・SDメモリーカードの插入 オーディオの種類を選ぶ



ディスク・SDメモリーカードの取り出し



お知らせ

910 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オー ディオを切り換えることができません。

■オーディオの音声を出力したまま ナビゲーション画面(現在地)に 切り換えるには

オーディオ画面表示中に 斑地 を押す

- ●ナビゲーションの音声・映像のみを出力したい ときは、オーディオをOFFにしてください。
- ●オーディオの画面に戻るには、▲□□□を押してく ださい。

オーディオの音量調整



ミュージック スタイリスト Music Stylistの基本操作 100



● 囲を顕出し ▼早送り・早戻し 静止画と組み合わせて再生 (スナップエフェクター)

CD・MP3/WMAの基本操作



CDダイレクト録音(取扱説明書 P.92)

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。

- ●自動的に録音しないようにするには、デジタル 録音モードを「SELECT」に設定してください。 (取扱説明書 P.91)
- ●録音音質設定自動表示を「する」に設定時は、 音楽CDを挿入すると、録音音質設定画面が 表示されます。(取扱説明書 P.91)
- 🛛:1秒以上押す

デジタルTVの基本操作

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、 選局パネルが表示されます。

910

自宅のディーガで録画 選局パネルを消去



HDD MUSICの基本操作



録音データの曲調解析の状況を 確認(録音データ解析中のみ)

DVDの基本操作



 ディスク挿入後にトップメニュー/タイトル メニューが表示され、自動でダイレクトタッチ メニューが表示される場合があります。

DVD-VR

ダイレクトタッチメニュ-

の位置を切り換える

× || # #

タッチキーに戻る



AV 4

^{アイポッド} iPodの基本操作



PHOTOの基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカード を選ぶ
- 2 (HDDの場合のみ)
 フォルダを選ぶ
 - フォルダ内のファイルを表示します。
- 🕄 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。



ラジオの基本操作



SD-Audioの基本操作



ブルートゥース BLUETOOTH[®] Audioの基本操作 890



行き先メニュー 一覧

	主な方法で探す								
	登録 ポイント から探す	主要施設 を探す	周辺の 施設を ジャンル で探す	施設の 名称で 探す	おでかけスト おでかけ スポットを 利用する	_{ラーダで探す} おでかけ プランを 利用する	住所で 探す	電話番号 で探す	自宅へ 帰る
0	^{登録ポイント} を選ぶ	主要施設 ・ 、 を 選 ぶ	周辺 ジャンル ・ の い ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の の ・ の ・ の ・ の ・ の の ・ ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の の の ・ の の の の の の ・ の の の の の の の の の の の の の	名称 あ を選ぶ	し い た 逆 を 逆	かけ ラーダ 星び	住所 を選ぶ	電話番号 を選ぶ	自宅 を選ぶ ^{*2}
2	リストから 登録ポイント を選ぶ	ジャンル を選ぶ	施設分類名 を選ぶ	名称を 入力し、 完了 選ぶ	おでかけ スポット を選ぶ	おでかけ プラン を選ぶ	都道府県/ 東京23区/ 政令指定 都市を選ぶ	電話番号 を入力し、 完了 選ぶ	
3	行き先設定 を選ぶ	都道府県 を選ぶ	施設ジャンル を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	(<mark>910 890</mark> HDD / SDメモリ を選ぶ)のみ) ーカード	市区町村 を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を 入力し、 完了を 選ぶ	
4		リストから 施設を選ぶ	企業名・ 小分類を 選ぶ ^{※1}	行き先設定 を選ぶ	リストから おでかけ スポット を選ぶ	リストから おでかけ プラン を選ぶ	町名・丁目 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	
6		行き先設定 を選ぶ	検索する 範囲の中心 となる地点 を選ぶ		リストから 施設を選ぶ	このプラン を利用する を選ぶ	番地指定 を選ぶ		
6			リストから 施設を選ぶ		決定 を 選ぶ		番地・号を 入力し、 完了 を 選ぶ		
7			行き先設定 を選ぶ		行き先設定 を選ぶ		行き先設定 を選ぶ		

	他の方法で探す								
	目的地・経由 地の履歴から 探す	郵便番号で 探す	緯度・経度 で探す						
0	■的地層歴	◎@##	^{網度経度} ₩●■■ を選ぶ						
2	リストから 履歴を選ぶ	郵便番号を 入力し、 完了 <mark>を選ぶ</mark>	緯度・経度を 入力し、 <mark>完了</mark> を選ぶ						
3	行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ						

- ※1 ジャンルによっては、表示されない場合があり ます。
- ※2 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周 辺の地図に地点メニューが表示されます。