## メニュー画面の操作

## ツートップメニューの項目を変更する

ツートップメニューに表示する項目をお好みで設定できます。

行き先選択タッチキーを変更する	オーディオ選択タッチキーを変更する
1 行き先メニュー(その他)から カスタマイズ を選ぶ	1 オーディオメニュー(その他)から カスタマイズ を選ぶ
2 設定開始を選ぶ	2 設定開始を選ぶ
3 よく使う項目を4つ選ぶ	3 よく使う項目を4つ選ぶ
カスタマイズ 行き先         を時 時時くりた 報道時号 日 1 15時間 用ロケッル         そ時 時時代した 報道時号 日 1 15時間 用ロケッル         1000000000000000000000000000000000000	カスタマイズ AUDIO       アジタルマレ HOD MUSC     DISC     FM/AM     SD-Audio       アジタルマレ HOD MUSC     DISC     FM/AM     SD-Audio       レ     Pioto     VIR     JUX70-       インオポタンを選んでください     ΦΦδ       ● 再度選ぶと、解除されます。
4 設定するを選ぶ ●ツートップメニューに表示される 行き先選択タッチキーが、選んだ 順に下記のように並びます。 ○ 000000000000000000000000000000000000	3 設定するを選ぶ ・ツートップメニューに表示される オーディオ選択タッチキーが、選ん だ順に下記のように並びます。

お知らせ

● 選択しなかった項目はそれぞれ行き先メニュー(その他)、オーディオメニュー(その他)に表示 されます。 現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)

