地図の見かた

現在地画面

現在地を押すと、現在地画面になります。

道路名称・交差点名称表示 走行中の道路名称や次に通過する交差 点名称が表示されます。



▲ 自車マーク 自車位置と進行方向を表示。 ●デザインと大きさを変更できます。 (P.165)



お知らせ

地図モード画面

現在地からスクロール(P.51)すると、地図モード画面になります。

自車からカーソルまでの距離が表示 されます。	地図スクロール地名表示 カーソルの中心付近の地名や道路名称が
▲	表示されよ9。(縮尺:25 m~3.2 km) ●表示する/しないの設定→P.165
中国 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日	・ 地図の中心にカーソルが表示 されます。
	 行き先設定 行き先 行き先 カーソルの位置を行き先(目的地)
地点メニュー 地点 地点メニューを表示します。	設定します。行きた ●渋滞データバンク探索(P.163)
地点 地点 メニュー (P.53)	行き先 ⑦酸定 ●渋滞データバンク探索(P.163) を「する」に設定時に表示



ルート案内中の表示