[ 行さ九を採9	
ツートップメニュー           AUDIO         ******         Frisk           DISC         デジタルTV         Frisk           PM/AM         HOD MUSC         Frisk           AUDIO20FFF8         MBG/FF         Elthes #7	行き先メニュー(その他)         Fight cold       ************************************
●探索結果画面が表示されます。 ●リストの操作のしかた→P.187	検索結果画面(例:主要施設) ま安施設 国際地 (第2:50%:10,50%:10,50%) (第2:50%:10,50%:10,50%) 第2:50%:10,50% 第2:50%:10,50% 第2:50%:10,50% 第2:50%:10,50% 第2:50
<ul> <li>         でき先設定         を選ぶ         <ul> <li>地点メニュー</li></ul></li></ul>	<ul> <li>P.64</li> <li>P.64</li> <li>D.64</li> <li>D.64</li> <li>D.64</li> <li>の表示されます。</li> </ul>
<ul> <li>案内開始</li> <li>●ルート案内を開始します。</li> <li>●車を発進させても、ルート案内を開始し</li> <li>●探索結果画面の詳細について→P.66~</li> </ul>	次ます。 -67 -67 -67 -67 -67 
ルート案内を中止する ツートップメニューから 案内をやめるを選ぶ	ルートを消去する 1 ツートップメニューから 目的地を消すを選ぶ AUDIO で、デジラルTV で、の、 電話の 「DISC デジラルTV で、 の、 電話ので、 「MARK HDD MUSIC で、 の、
<ul> <li>ルート案内を中止し、ルート表示が 消去されます。</li> <li>ルートそのものは消去されません。</li> <li>ルート案内を再開するには、</li> <li>案内を再開するを選んでください。</li> </ul>	<ul> <li>2 (経由地がある場合のみ)</li> <li>全消去を選ぶ</li> <li>3 はいを選ぶ</li> <li>0 リートそのものが消去されます</li> </ul>

## 行き先を探す

