HDD MUSICを再生する

プレイリストを作成する

HDDに保存した曲の中から、目的に合わせて最大98のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。



プレイリストの名称を変更する	アルバム・曲を消去する
「お気に入り」の名称は変更できません。	●一度消去するともとに戻せません。消去
1 HDD MUSIC 設定画面 (P.114) から	は十分確認のうえ行ってください。 ● 消去中はエンジンを切らないでください
名称の編集を選ぶ	●消去中はエノシノを切らないてくたさい。 本機が正しく動作しなくなる場合があり
2 プレイリストを選ぶ	ます。
3 プレイリストを選ぶ	1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から
4 名称を入力して、完了を選ぶ	
●全角16文字(半角32文字)まで	2 表示するリストを選ぶ
● X + X) 00 0 1 C → P.108	● <u>アーティスト順</u> : アーティスト名を リスト表示
	 ● 新しい順 : アルバムを新しい順
フレイリストや お気に人り」に 曲を追加する	
曲を追加する	 ● 2 × 2 ル 順 シャ 2 ル を 1 5 × 2
1 フレイリスト編集画面(P.114)から トラックを追加を選ぶ	データを全て消去
	(手順4へ)
	3 消去したい頃目を選び、消去を選ぶ
3 手順4~7と同じ操作で	●複数の項目を選ぶこともできます。 (再度選ぶと解除されます。)
曲を追加する	● 全選択:現在検索したリスト内の項
	目を全て選択 ●■■を選ぶと 下の階層を表示します
プレイリストや「お気に入り」の	・すでに項目を選んでいる場合、この
曲を消去する	操作はできません。
プレイリストや「お気に入り」から曲を消去	4 はいを選ぶ
しても、アルバムからは消去されません。	お知らせ
1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から 消去を選ぶ	●消去した曲がプレイリスト(P.114)や「お
	気に人り」(P.111、115)に登録されてい る場合は、プレイリストや「お気に入り」か
	らも消去されます。
3 ノレイリストを選び、 たて を選び	 ● CD 録音中および曲調解析中は消去できま せん。
ます。(再度選ぶと解除されます。)	2708
● 全選択: 全プレイリストを選択	
● ■ を選ぶと、プレイリスト内の曲	
きます。	
 ・すでにプレイリストを選んでいる 	
「場合、この操作はできません。 ・プレイリスト内の全曲を選ぶと、	
そのプレイリストも消去されます。	
4 はい を選ぶ	
お知らせ	

● CD録音中および曲調解析中は消去できません。

る