## iPodを再生する





## 静止画 (PHOTO) を再生する

## 静止画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影した静止画データ(JPEG/BMPファイル)を、本機のHDDに 保存できます。(ひとつのフォルダに最大100枚)

準備 ●静止画が保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。 ・ファイル形式について→P.193

ファイルを選んで保存する	一括保存する
1 オーディオ選択タッチキー(P.32)から PHOTOを選ぶ	1 データメニュー (P.33)から SD読込/保存を選ぶ
	●30次 ビジーガート 読込の7 保存画面が表示されます。
●SDスモリーカードノアイル画面が 表示されます。	2 SDメモリーカードから読込む を選ぶ
<ul> <li>●SDメモリーカード内のフォルダ/ ファイル数が多いときは、表示に時 間がかかる場合があります。</li> </ul>	3 PHOTO-括保存 を選ぶ ●新規フォルダが作成され、SDメモ リーカードの直下(ルートフォルダ)
3 HDDに保存 を選ぶ	ルダ含む)のJPEGファイル・BMP
<ul> <li>4 保存するファイルを選び、保存を選ぶ</li> <li>● 複数のファイルを選ぶこともできます。 (再度選ぶと解除されます。)</li> </ul>	ファイルが保存されます。 ●保存中に PHOTO-括保存中止 を選 ぶと、保存を中止します。 ・保存が完了すると、タッチキーが
5 保存先のフォルダを選ぶ ●初めて静止画を保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるため、 この操作は必要ありません。	PHOTO一括保存中止から         PHOTO一括保存         c切り換わります。         4 (保存できる枚数を超えた場合のみ)         はいを選ぶ
●サンプル/オープニングフォルダに は保存できません。	お知らせ
6 はい を選ぶ	● PHOTO画面で表示させた静止画を保存す ることもできます。(P.138)
静止画を再生する	
HDD内の静止画を見る場合	SDメモリーカード内の静止画を見る場合
オーディオ選択タッチキー (P.32) から PHOTO を選ぶ	1 オーディオ選択タッチキー (P.32) から PHOTO を選ぶ
2 HDDを選ぶ	2 SDメモリーカードを選ぶ ● SDメモリーカードファイル画面が表示
3 フォルダを選ぶ 4 ファイルを選ぶ	されます。 ●DCIMフォルダに保存された静止画を、 フォルダの構成に関係なく、日付の新し い順に最大200枚まで表示します。
● PHOTO画面が表示されます。(P.138)	3 ファイルを選ぶ ● PHOTO画面が表示されます。(P.138)