地図の紹介

地図表示

共通(一般道路・高速道路)

● 道幅が 5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
 ● 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。



■ ビジュアルシティマップ

ビジュアルシティマップ表示「**する**」 (P. 122) に設定されているときに 表示されます。

建物の形状が表示され、道路の幅に 応じて異なる太さの道路が表示され ます。

●地図色を「フレッシュ」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P. 122)



■ スタンダードマップ

ビジュアルシティマップ表示「**しない**」 (P. 122) に設定されているときに 表示されます。

道路の幅に関わらず、道路の太さが 均一の、シンプルな地図が表示され ます。

高速道路では



■ 都市高マップ

ルート案内中に都市高速道路を走行 すると表示されます。 都市高速のIC・JCTの名称、路線 番号がわかりやすく表示されます。

- 200 m~1.6 km以外の縮尺で 都市高速道路を走行しても、都市 高マップには切り換わりません。
- ●自動表示する/しないの設定が できます。(P. 122)
- ●手動で切り換えるには(P.45)

案内図表示

一般道路では



■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の 名称、車線情報が表示されます。

- ●約 700 m手前から
- 自車からレーンのある分岐交差点までの間 に、レーンのある交差点を4つ以上通過 (直進)する場合は表示されません。
- ●レーンのある分岐交差点が連続する場合、 最初の分岐交差点までのレーンリストが 表示されます。
- 自動表示する/しないの設定ができます。
 (P. 124)
- ●手動で切り換えるには(P.44)

高速道路では



■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路 を走行すると自動的に表示されます。 SA・PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、 SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ●▲ ▼ をタッチすると、スクロールできます。
- ●ルート案内していないときは、都市間高速 走行時のみ表示されます。(最大 10 施設まで)
 ●手動で切り換えるには(P.44)

基本操作

地図の紹介

拡大図表示

● ルート案内中に自動的に表示されます。

-般道路では



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向 が表示されます。

- ●約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。 ● 表示する/しないの設定ができます。(P.124)
- 2D/3Dを切り換えられます。(P. 122)



■ 立体交差点拡大図

立体交差点で表示されます。

- ●約300 m手前から
- ●直進でも表示される場合があります。
- ●交差点拡大図表示の設定に連動して、表示 する/しないの設定が切り換わります。



■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

●約300 m手前から

●交差点拡大図表示の設定に連動して、表示 する/しないの設定が切り換わります。

高速道路では



■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

●約1km手前から

- 直進でも表示される場合があります。 ● 表示する/しないの設定ができます。(P. 124)
- ETC 拡大図



料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

●表示する/しないの設定ができます。(P. 124)
 ●レーンの種類は下記のマークで表示されます。

E	ETC専用レーン
颵	ETC/一般混在レーン
般	一般レーン
?	種類が不明なレーン
••••	同じ種類のレーンが 4 つ以上続く
	表示できないレーンがある

※ 表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。 必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには



 地図スクロール (P. 39)と 向きの切り換え (P. 40)が

補助地図

できます。

補助地図から

拡大解除をタッチする。

●拡大図が消去されます。

■拡大図を再表示させるには

 基本操作

地図の見かた

地図画面

34



地図の見かた

地図の見かた

現在地画面

現在地にタッチすると、現在地画面が表示されます。



地図モード画面

現在地からスクロールすると(P.39)地図モード画面になります。

地図スクロール地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺:50 m~3.2 km) ●表示する/しないの設定ができます。(P.122)



地図の見かた

ルート案内中の画面

案内ポイントマーク

車線案内、交差点名称、拡大図など が表示される地点にマークが表示 されます。

 (赤): 拡大図が表示される地点

 (灰): 信号機がない交差点*

●●●●● :信号機がある交差点*

※ 交差点名称またはレーン看板が表示 される交差点のみ。

到著予想 10:05 △ ▲ G 1.8 km 3) 予想時刻表示 3) 承担 3) 承担 3) 承担 3) 承担

目的地または経由地に到着する 予想時刻と距離が表示されます。

- ●ルートからはずれた場合は、 目的地までの直線距離と方向を 示す矢印が表示されます。
- 経由地 (P. 72)を設定している場合、目的地・各経由地の中から到着予想時刻・残距離を表示させる地点を選べます。(P. 89)

案内切換 案内表示切换

案内表示切換メニューを表示。 (P. 44)

目的地・経由地マーク

目的地 (P. 70)に設定した場所が、 ⑤と表示されます。

●経由地 (P. 72)を設定した場合は、 ④~ 5 と表示されます。

通過道路マーク

通過道路 (P. 78)に設定した場所 が、 ● と表示されます。

●通過道路を2つ設定した場合、
 2つ目の通過道路は、
 2つます。



例:経由地を2つ設定した場合 ・ **①**:最初の経由地

・ 図:2つ目の経由地

地図の操作

地図を動かす(スクロール)

地図画面をタッチする。

- ●タッチした地点が画面の中心になり、 カーソル(・(小))が表示されます。
 (地図モード画面)
- ●地図スクロール時の地名表示が「する」 に設定されているときは、画面中心付 近の地名や道路名称、道路番号が表示 されます。



2 スクロールしたい方向を しばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロール し続けます。(連続スクロール)*
- 地図の中央部をタッチすると低速で、
 周辺(端)をタッチするほど高速で
 スクロールします。



地図の見かた/地図の操作

基本操作

※ 走行中に操作した場合は、タッチした地点 が地図の中心になります。

お知らせ

- ●地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地をタッチすると、 もとの設定に戻ります。
- 3Dの地図をスクロールさせて地図モード画面にすると、回転させることができます。(P. 43)





基本操作

地図の操作





●各地図·案内図·拡大図については、P. 30 ~ P. 33 をご覧ください。

通常の地図表示に戻すには





都市高マップを解除するには

表示変更メニューから、



●拡大を解除し、もとの画面に戻ります。







お知らせ

●地図上に表示される VICS情報については P. 50 をご覧ください。
 ● VICSを受信する FM放送局を選んでください。(P. 102)

道路種別表示について

道路種別表示をONにすると、VICS情報受信中も、一般道の種類(国道、 主要地方道、一般都道府県道など)ごとに道路が色分けして表示されます。

OFFにすると、VICS情報受信中は一般道が下記のように色分けされます。

●緑:VICS情報提供の対象となる道路

● 灰:VICS情報提供の対象外の道路

48

基本操作

地図の操作

地図上に表示される VICS情報(レベル3)

VICSマーク



タイムスタンプ

情報が提供された時刻を表示

- ●受信した時刻ではありません。
- ●表示する交通情報がないときは、 時刻は表示されません。
- ●ルート案内中、ルート上の情報に より背景を色分けします。
 - ·**赤**:渋滞あり
 - ・橙:混雑あり
 - ・ **昔**: 規制あり

または渋滞・規制・混雑なし

●タイムスタンプの表示が赤(渋滞) または黄(規制)のときにタイム スタンプをタッチすると、渋滞・ 規制の音声案内を聞くことができ ます。

お知らせ

●本機を車載用スタンドに取り付け ていないときは、VICS情報は表示 されません。

渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示さ れます。

▲色	渋滞度	内容	表示 スケール
赤	渋滞	交通の流れが 非常に悪い	50 m
橙	混雑	交通の流れが やや悪い	50 III { 900 m
緑	渋滞 なし	交通の流れが 良い	000 III
	≣∓∕∩	かたた乳空ズキョ	⊨≠

●表示のしかたを設定できます。 (P. 48)

駐車場、	SA	• PA	情報

形状					+-
駐車場	SA PA	色	混雑度	内容	表示 スケール
		青	空車	利用が 可能	50 m
	no	赤	満車	ほぼ満車	50 m
Р	<u>rh</u>	橙	混雑	利用率が 高い	800 m
		黒	不明	情報が ない	50 m
,Ъ)PA	赤	閉鎖	閉鎖され ている	, 400 m
 ●表示する/しないの設定ができ 					

ます。(P. 49)

事象・規制マーク 道路上の事象・規制がマークで表示 されます。 マーク 内容 内容 ▶ 事 故 ●進入禁止 🔄 故障車 1 対面通行

マ

レク

ļ	障害物、路上障害	\triangleright	徐行
X	工事	۲	大型通行止め
Ð,	凍 結	$\overline{\mathbf{x}}$	入口閉鎖
\oplus	作業	₹	入口制限
\otimes	通行止め・閉鎖	y	出口規制
दि	片側交互通行	0	速度規制
¥0	チェーン規制	徣	車線規制
经	イベント (行事など)	8	雪
⊘	右折禁止	¢	ক্ষ
9	左折禁止	0	注意
4905	1	- T	1 111

■ハイウェイマップ表示中は

 ●渋滞・混雑区間: 道路を色分けして表示



区間ごとにマークを表示 (2件まで)

基本操作

|①||直進禁止 ●表示スケールは、マークによって 異なります。 例) ● (進入禁止):50 m~800 m 🎆 (入口閉鎖): 50 m~ 800 m 故):50 m~200 m (事 \mathbf{K} (T 事):50 m~200 m ●通行止め、出入口の閉鎖区間は、 黒い線で表示されます。 (表示スケール:50 m~ 800 m)

- マークの内容を確認できます。 (P. 100)
- 表示する/しないの設定ができ ます。(P. 49)

メニュー画面の操作



••••••P. 54

行き先ショートカットの項目を変更する





電話番号

主要施設 周辺ジャンル マップコート

電話番号

10-

履歴

12315

履歴

名称

名称

メインメニューカスタマイズ 🛛 🌆

住所

 $\left\{ \lambda \right\}$

R

登録ポイント

E.

2 現在ショートカットに選ばれている 項目 (黄色枠の項目) にタッチする。 ショートカットが解除されます。





●行き先ショートカットが、選んだ項目 に切り換わります。



