SDメモリーカード

SDメモリーカードの取り扱い

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合があり ますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などがで きなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- ふたが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認 してください。

次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- ●データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

お願い

- miniSDカード /microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプ ターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。
- SDメモリーカード挿入口に、SDメモリーカード以外のものを挿入しないでく ださい。

本機で使用できる SDメモリーカード(推奨品)

メディア	容量	品番(パナソニック製)
SDHCメモリーカード	32 GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2 GB	RP-SDW02GJ1K
microSDHCカード	16 GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2 GB	RP-SM02GCJ1K

● 品番は予告なく変更される場合があります。

(2009年8月現在)

	グーグル
●本機は、2 GBまでの SDメモ リーカードおよび 32 GBまで の SDHCメモリーカードに対 応しています。	Googleマップ ™を利用する 116 Googleマップ ™から検索した 施設を登録する 118
 それ以外のSDメモリーカードは 使用できません。 本機では、SDメモリーカード を使用して下記のことができ 	静止画を見る(PHOTO) 120 PHOTOに切り換える 120 静止画を再生する 120 スライドショーを楽しむ 120
ます。 下記以外の用途(SDオーディオ	₩₽250 ₩₽180 ディーガなどで録画した
など)には使用できません。 ● 当社サイトおでかけストラーダ からダウンロードした、おでかけ プラン・おでかけスポットの利用 (P. 70) ● ウェブサイト Googleマップ ™から ダウンロードした地点の登録。 (P. 116)	ビデオ動画を再生する 122 SDビデオ再生に切り換える 122 動画を再生する 122 動画の詳細情報を見る 122 一時停止する 124 再生を停止して再生リストに戻る 124 再生位置を指定する 124 方割されたビデオ動画を 124 SDビデオ再生の各種設定をする 124
 MP250 MP180 デジタルカメラで撮影した静止画 (JPEG・BMP)の再生。 (P. 120) ディーガなどで録画したビデオ 動画 (SD VIDEO)の再生。 (P. 122) 	音量を調整する124 明るさを調整する124 SDビデオ再生をオフにする126 SDビデオ再生の音声を聞きながら ナビゲーションを使う126

グーグル Googleマップ ™を利用する



^{グ ー グ ル} Googleマップ ™を利用する



GoogleマップTMを利用する

静止画を見る (PHOTO)

мр**250** мр**180**



120

121

静止画を見る

S D 力

ード

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

мр 250 мр 180

SDビデオ 再生 に 切り換える 準備 ディーガなどで録画し たビデオ動画の保存さ れた SDメモリーカード を本機に挿入してくだ さい。	AVメニューから SDビデオ再生を選ぶ	 SDビデオ動画について 自宅で録画したテレビ番組*や市販のSD動画 ソフトを再生できます。 ** 当社製 HDDレコーダーなどで録画した番組を、SD VIDEO規格でSDメモリーカードに保存したもの。 HDDレコーダーのほか、録画機能付きハイビジョン テレビ・ポータブルテレビ・携帯電話などで録画が できます。 本機で再生できるビデオファイル 形 式:SD VIDEO規格 (ISDB-T Mobile Video Profile)準拠
動画を 再生 する	再生リストから、 動画を選ぶ ************************************	 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264 ファイル/容量の制限 容 量: 1ファイルにつき 2 GBまで 再生時間: 1ファイルにつき 26.5 時間まで お知らせ 本機は、チャプターマーク、続き再生メモリー 機能には対応していません。
動画の 詳細情報 ^{を見る}	情報を見たい項目の 詳細を選ぶ 夢はのかかでは、オマラカー F0 & Af T F0 F 「「「「「「「「「」」」」」」」」」」 「「」」」」」」」」」」」」	 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

MP 250 MP 180

	一時停止 する	 ■ 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。 ● ▶ を選ぶと、再生を開始します。 	
	再生を停止して 再生リスト に戻る	■✓リストを選ぶ ● 再生を停止し、再生リストに戻ります。	
	再生位置を 指定する	1 再生位置を選ぶ ● 再生位置設定画面が表示されます。 ● 再生位置設定画面が表示されます。	3 車生 を選ぶ ● 指定した再生位置から 再生を開始します。
	分割されたビデオ動画を 頭出しする	【< ▲ 前/次の分割に頭出しされます。	● 分割されたビデオ動画 は、正常に再生されな い場合があります。
	SDビデオ再生の 各種設定 をする	1 設定を選ぶ 2 各項目を設定し、 完了を選ぶ	 音声 音声を選択できます。 二重音声 音声多重放送のとき、 選択できます。 字幕 字幕を選択できます。
	す 自里 を調整する	 ■ (VOLUME) で音量を調整する ● 調整範囲: 0~20(お買い上げ時の設定:10) 	 お知らせ ●時計表示の箇所に、音量 が約3秒間表示されます。
再生画面をタッチすると タッチキー が 表示されます。	明るさ を調整する	1 明るさを選ぶ 2 明るさを 調整する ^{明るさ親選} × MBH + は現ま & - HØH L & ま (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	 明:明るくなる。 暗:暗くなる。 お買い上げ時は、最も 明るい状態に設定され ています。 SDビデオ再生の明るさ 調整に連動して、ワンセグ の明るさも変更されます。

SDカード

125

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する

мр250 мр180

