ナビ設定	1 設定メニューから ナビ設定を選ぶ 2 する	種項目を設定 る(下記)	3 完了を選ぶ		
	● 設定メニュー→ P. 38		● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。		
車両情報設定 (P.36)	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・ 高さ)を設定する。	両の情報(ナンバー・長さ・幅・ 変更するを選ぶ ● 設定のしかた→ P. 36			
目的地履歴の消去	目的地履歴を消去する。	消去する た暇び	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	はいを選ぶ
(P. 68)			すべての履歴を消去する	全消去 を選ぶ はい を選ぶ	はいを選ぶ
昼夜切換	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、 常に昼画面または夜画面のみを表 示させるかを設定する。	変更する <mark>を選</mark> ぶ	 ● 自 動 時間に応じて ● 昼 常に昼画面が ● 夜 常に夜画面が 	昼画面/夜画面が切り換わります。 表示されます。 表示されます。	完了を選ぶ
自動デモ起動	ナビゲーション画面で約5分間操作しないとき、 自動的にデモを起動する/しないを設定する。 ● 走行すると、自動デモを終了します。		● す る 自動デモを起動させます。 ● しない 自動デモを起動させません。		
ナビ補正 (P. 36)	現在地を手動で移動させます。 (通常は必要ありません。)	補正するを選ぶ	● 設定のしかた→ P. 36		
^{システムの} 初期化	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・ルート 初期化するを	初期化する を	はいを選ぶ ● システムの初期化を開始します。		
	・すべての設定内容 初期化により消去されたデータは もとに戻せません。初期化は、十分 確認のうえ行ってください。	選ぶ	いいえ を選ぶ ● ナビ設定画面に戻ります。		



必要なとき