DVD**ビデオを見る**

DVD設定画面は、 メニュー画面 設定 ユーザー設定 DVD設定 でも表示されます。

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容		操作	
		 再生中に ・ ・ ・ ・ ・ ストップ 	2 (ディスク停止中)	DVD 設定 表示モード ワイド 音声言語 日本語 字帯言語 日本語 メニューの表示モードを設定します DVD メニューの表示モードを設定します	DVD設定 ● 表示モード ワイド レターボックス パン&スキャン 表示モードを設定します。 ワイドモニタに適した表示を行います
D V	DVDビデオ再生時の映像サイズ (比率)を変える(DVDアスペクト)	接続したモニターや、再生するディスクに応じて、 映像サイズ(比率)を設定する。(下記参照)	行き先 在 7中 9	表示モードを選ぶ	「「」」」で前の画面に戻る 「ワイド」 「レターボックス」 「パン&スキャン」を選ぶ
D ビ	音声言語を変える	DVD再生時に出力する音声言語を変更する。		音声言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」 「中国語」を選ぶ
デオ	字幕言語を変える	DVD再生時に表示する字幕言語を変更する。	ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示	字幕言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」 「中国語」を選ぶ
に関	メニュー言語を変える	メニュー画面の表記言語を変更する。		メニュー言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」を選ぶ
歯する 設定	小音量で聞きやすい音にする [DR COMP (ダイナミックレンジ圧縮)] (ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効です。)	MINIMUM: 最も圧縮した、一般のテレビ 放送に近いモード。 STANDARD: ソフトの制作者が小音量での 視聴用として推奨するモード。 OFF: 圧縮しない、映画館そのまま のモード		DR COMP を選ぶ	「MINIMUM」 「STANDARD」 「OFF」を選ぶ お知らせ 小さな音(映画のセリフなど) が聞き取りにくいときは、 「MINIMUM」に設定すると聞 き取りやすくなります。
	外部機器との接続を設定する	本機を家庭用テレビ、FMトランスミッターやヘッ ドフォンに接続しているときは、「あり」を選んでく ださい。接続した機器に適した音を出力します。		外部接続を選ぶ	「あり」 「なし」を選ぶ
	設定を終了し、再生を始める	再生を開始します。		再生を選ぶ	

表示モードについて

ワイド



本機や、ワイドモニター(16:9) でDVDビデオを見るとき



レターボックス

ワイドサイズのソフトを 4:3のモニターで見るとき、 上下に黒い帯の入った状態 で表示されます。 パン&スキャン



ワイドサイズのソフトを 4:3のモニターで見るとき、 左右をカットした状態で、 画面全体に映し出されます。

(お知らせ)

ディスクによっては、本機の設定が反映されない場合があります。

DVDビデオ再生時に、ディスク側の設定で「DTS」を選択していると、音声が出力されません。 ディスク側のメニューで、「ドルビーデジタル」または「PCM」に切り替えてください。 (操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。)

ディスクに収録されていない音声言語、字幕言語、メニュー言語を選んでも設定は反映されません。 本機のメニューで表示されている以外の音声言語、字幕言語、メニュー言語は、ディスク側の メニューで選択してください。