音質・音場を調整する(オーディオチューン)



映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、MAP を2秒以上押す
 - ●オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.145)
 - TV DVD SD(動画) USB(動画) VTR の場合のみ



| 3 画質調整画面から画質を調整する | 明るさ ● ● ● ● □: 明るくなる |
|-----------------------|--|
| ▲ 戻る | ● < ! 暗くなる |
| 画質調整 | コントラスト ● ▶ : 明暗の差が大きくなる |
| 明るさ コントラスト | ● ◀ : 明暗の差が小さくなる |
| 色の濃さ色合い | 色の濃さ* ゜ ● ▶ : 濃くなる |
| +31 | ● 【 〕 薄くなる |
| タイナミックガンマ 初期値 | 色合い* ¹ ● ▶ : 緑みが強くなる |
| 10:00 DVD 画質調整をしてください | ● ◀ : 赤みが強くなる |
| | ダイナミックガンマ*1 |
| お買い上げ時の設定に戻すには | ●ONにすると、本機が自動的に色彩やコン |
| 初期値を選ぶ | トラストを調整します。 |
| | ●選ぶごとに、UN/UFFが切り換わります。 |

映像の画面表示サイズを切り換える

| 画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ | |
|------------------------|---|
| [お買い上げ時の設定:フル] | |
| ワイド | 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる) ●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。 |
| フル | 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面 (どの位置も伸ばす比率は同じ) |
| シネマ | ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面 (上下が少しカットされる) ● DVD のみ |
| ノーマル | 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる) ●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。 |

*1ナビゲーション画面では調整・設定できません。