別売品と組み合わせて使う

ドライブレコーダーと接続して使う(続き)

手動で動画を録画する

準備

 ●「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー 動画録画」に設定してください。(P.154)



「手動録画の自動停止」が「1分」/「3分」に 設定されている場合は、設定された時間に なると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」 に設定されている場合は、手動で停止させる まで録画を継続します。

●動画の録画を停止します。

お知らせ

● ランチャーメニューから動画録画開始/ 停止することもできます。(P.40)

保存したファイルを再生する							
	ライブレコーダー画面 (P.148) から、 再生 を選ぶ						
2	[×] ライブレコーダー再生リストから 7ァイルを選び、 <mark>▶再生</mark> を選ぶ						
Ľ	全表示:自動録画・手動録画の両方 のデータを表示 エ動発声・王動発声のデータのユキテ						
Ľ	- 動感回: - 手動感回のアーラのの扱い 「保存フォルダ」の ファイルリストに切換						
	「報 <u>51547171-4√- 届生</u> 参照 第日本 第日本 第日本 第日本 第日本 第日本 第日本 第日本						
	2015/03/01 10:32:00 2015/03/01 10:33:00 2015/03/01 10:33:00 2015/03/01 10:34:00 2015/03/01 2015/03/01						
	ファイル名 (記録日時)						
i	記録されに動画情報をマークで表示						
	 ■: テ戦録回ご102 ■: 急加速・急減速情報がある ①: 事故多発地点情報がある 						
4	 ◆: 合流地点情報がある ◆: 急カーブ情報がある 						
≩ん,1	だファイルの再生を開始します。						
	2015-03/01 10:30:00 Ik:XX XX XX E:XX XX XX XX 展る						
長君							
広域							
₽ <u>50</u> m 詳細							

10:00 OFF 2015/03/01 10:30:00



ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存 フォルダへ移動させます。

保存フォルダに保存されたファイルは、 自動削除されなくなります。

※ドライブレコーダーの処理状況により、 保存フォルダへの移動や削除が極端に遅 くなる場合があります。移動や削除が完了 するまでお待ちください。

ドライブレコーダー再生リスト(P.150) から、移動させたいファイルを選び、 保存を選ぶ

	情報>	◀ 戻る			
		動画		静止画	
	-1時間	保存フォル			全表示
	1	2015/03/01	10:30:00	₽◙♦♦�	手動録画
		2015/03/01	10:31:00	₽◙♦♦�	N ##
		2015/03/01	10:32:00	₽◎♦♦♦	P 冉主
	Ţ	2015/03/01	10:33:00	₽©♦♦�	保存
	+1時間	2015/03/01	10:34:00	₽©♦♦�	全削除
	10:00	c c	FF 映像を選択	してください	132
2	はい	を選ぶ			
3	OK ●選/	を選ぶ んだファ ます。	イルが	保存フォル	レダへ移動
-					

別売品

