準備する(確認・調整)

電源を入れる

車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- ●本機の電源が入ります。
- ●ヤキュリティコード入力画面が表示 されたら→P.27

2 警告画面の注意事項を確認して、 確認を選ぶ

- ●現在地画面(自重位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、 現在地を押すとナビゲーション画 面(現在地)に切り換わります。
- ●約10秒間何も操作しないと、警告 画面は消去されます。
- ●別売のDSRC車載器を接続すると、 ETCカードの状態などをお知らせ します。
- ●BLUETOOTH対応機器を本機に接続 しているときは、本機の電源を入れる とBLUETOOTH対応機器との接続確 認のメッセージが表示される場合が あります。
- ●メンテナンス情報の設定をすると、本 機の電源を入れたときに、メンテナン ス情報の案内画面が設定された条件 で表示されます。(P.149)

電源を切るには

車のエンジンを止める (ACCをOFFにする)

- ●本機の電源が切れます。
- DSRC車載器を接続している場合は、 カード抜き忘れ警告を案内します。 (P.163)
- ●iPodを接続している場合は、iPod抜き 忘れ案内をお知らせします。(P.163)
- ●盗難多発地点でエンジンを止めた場 合は、盗難多発地点音声案内と表示 案内をお知らせします。(P.163)

自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と 異なる地図が表示されますが、GPS衛星 からの信号を受信し、しばらくすると自車 位置付近の地図(現在地画面)が表示され ます。見晴らしの良い場所で下記の操作を 行ってください。

1 GPSを受信していることを確認する





- 🤈 見晴らしの良い道路を、そのまま しばらく走行する(60分以上)
 - ●地図画面上の自車マークの位置と実際 の自車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

●しばらくたっても自車位置が表示されな いときは、GPS情報(P.15)から受信状態 を確認してください。

GPS情報を確認する	自車位置を変更する
1 ツートップメニュー (P.22)から 情報・設定を選ぶ	通常は、この操作は必要ありません。 1 ツートップメニュー (P.22)から
2 情報・設定メニュー(P.22)から 情報を選ぶ 3 情報メニュー(P.22)から	1情報・設定 を送い 2 情報・設定メニュー(P.22)から ナビ設定を選ぶ
GPS情報を選ぶ 4 GPS情報を確認する	 3 ナビ設定画面から 表示 を選ぶ
情報>GPS情報	大ビ設定 東京 東京 大ビ設定 東京 東京 東京 デビ菜内音 東京 東京 東京 デビ菜内音 波滞青報 ETC 登録地編集
 ●緯 度:現在位置の緯度を表示 ●経 度:現在位置の経度を表示 ● 純 期: 期:4000000000000000000000000000000000	4 自車位置の 修正する を選ぶ
 ● 捕 捉 敛:測位に使用している衛星の数を表示 ● 年 月 日:現在の日付を表示 ● 現在時刻:現在時刻を表示 	5 111日で前日王〇、【クトドを送び) ナビ設定>自車位置(位置) ◆ 戻 重増 ⁴ 星居外苑 ※ 丸の/NY PLAA - 一様用 が知時





はじめに