メニュー画面の操作

ボタンLED色を変更する



ューの並び	を変更す	する
P.2) – ב= או	3) から	
「ズ画面か とい項目を注	ら 選ぶ	
わりに「履」 表示させるに 選ぶ 選ぶ	歴」をツ・ こは	ートップ
背景	E	◀ 戻る 目的地
 電話号 画者 操作方法 BP OFF メニュー配置を選 	NUMR ジャンル り地初期化 訳してください	<u>住所</u> <u>▲ 所</u> <u>■ 歴</u> 全初期化
ル ニューのレ の状態に戻	·イアウ す。	トをお買
ニュー・オー ウトをお買	-ディオ. い上げ時	メニュー うの状態
目が入れ換	わります	す。 ▲ 戻る 目的地



1 情報・設定メニュー(P.22)から システム設定を選ぶ 2 システム設定画面から ボタンLED色 を選ぶ 3 ボタンLED色を選ぶ システム設定>ボタンLED色 ◀ 戻る MENU 2 MENU 3 MENU 4 MENU 6 MENU 7 MENU 8 MEN CUSTOM R 25 G 51 B ・・・) ポタンLED色を設定してください ● 選んだボタンLED色に設定されます。 ●メニューの背景色が ボタンLED連動に 設定されている場合は、背景色も ボタンLED色と同じ設定になります。 オリジナルのボタンLED色を 作成するには(カスタマイズ) 1 上記手順3で、CUSTOMを選ぶ 2 色を調整する システム設定>ボタンLED色 ◀ 戻る 1 ______ MENU _____ 3 _____ 4 _____ MENU 5 MENU 6 MENU 7 MENU 8 MENU CUSTOM R 25 G 51 B 15 -10 -1 +1 +10 ・・・) ボタンLED色を設定してください ●R(赤)/G(緑)/B(青)の掛け合わせで 色を調整します。 調整のしかた **1** R/G/B のいずれかを タッチする 2 -10/-1/+1/+10 C 調整する

- お知らせ
- ●ボタンLED色をカスタマイズした場合、 メニューの背景色が ボタンLED連動 に設 定されていても、メニュー背景色は変更 されません。

24

はじめに

メニュ

Т

画面の操作

ボ

タ

シ

LED色を変更

する