地点を登録する(登録地)

登録地について

1ユーザーにつき最大900件まで登録で きます。(自宅、お気に入り地点を含む)

●登録された地点は、 ダマークで表示されます。

カーソルの地点を登録する

登録したい場所にカーソルを合わせ、 地点メニュー(P.47)から 地点を登録するを選ぶ



現在地を登録する

- 準備
- ●ランチャーメニューに「地点を登録」が 表示されるように設定してください。 (P.38)





Ē	録地をフォルダで管理する
登きて	録地をフォルダごとにまとめて管理で ます。(20フォルダ+メインフォルダ) ォルダ名は、変更することもできます。
7	フォルダを移動する
1	登録地詳細画面 (P.72) から フォルダ を選ぶ
2	移動先のフォルダを選ぶ ●選んだフォルダに移動します。
7	7ォルダ名を変更する
1	情報・設定メニュー (P.22) から ナビ設定を選ぶ
2	ナビ設定メニューから 登録地編集を選ぶ
3	登録地編集画面から フォルダ名編集 <mark>を</mark> 選ぶ
	 ナビ設定>登録地編集 戻る 自宅編集<登録されていません> お気に入り地点編集<登録されていません> 登録地編集 フォルダ名編集 MM 登録地を編集してください>
4	名称を編集するフォルダを選ぶ
5	フォルダ名を入力し、法定を選ぶ ● 全角 14 文字(半角29文字)まで
	●文字入力のしかた→P.184

お気に入り地点を登録する

よく使う地点をお気に入り地点として登録すると、ランチャーメニューからかんたんに呼び出して、目的地に設定できます。(1件のみ)

準備

お気に入り地点を登録する

準備

●お気に入り地点にしたい地点を登録地 として登録してください。(P.70)

1 情報・設定メニュー (P.22) から ナビ設定 を選ぶ

2 ナビ設定メニューから ^{登録地編集}を選ぶ

お気に入り地点が登録されていない状態で 登録地編集画面から お気に入り地点編集<登録されていません> を選ぶ

ナビ設定>登録地編集
 ●宅編集
 ● 戸る
 自宅編集
 ● 登録地編集
 ● フォルダ名編集

MM 登録地を編集してください

●お気に入り地点がすでに登録されて いる場合は、お気に入り地点の登録 地詳細画面(P.72)が表示されます。

4 リストからお気に入り地点にしたい 登録地を選ぶ

●お気に入り地点が登録されます。

お知らせ

 ● 登録地詳細画面 (P.72) から お気に入り地点に登録する を選んでも、 お気に入り地点に登録できます。

お気に入り地点を解除するには

お気に入り地点が登録された状態で、
 登録地編集画面(上記)から
 お気に入り地点編集を選ぶ

2 お気に入り地点の登録地詳細画面から お気に入り地点を解除するを選ぶ

●お気に入り地点が解除されます。

お気に入り地点を登録してください。(左記) ランチャーメニューに「お気に入り地点」が 表示されるように設定してください。(P.38) ランチャーメニュー (P.38) から お気に入り地点を選ぶ LAINCHER 設定 終了

ノビゲーション

地点を登録する

)(登録地



お気に入り地点を呼び出す

●お気に入り地点を目的地に設定し、 ルート探索を開始します。

