

地図の紹介	30
市街地図	30
広域地図	30
標高地図	30
案内図表示	31
拡大図表示	32
地図の見かた	34
地図画面	34
現在地画面	36
地図モード画面	36
ルート案内中の画面	37
安心運転サポート情報	37
ランチャーメニューで操作する	38
ランチャーメニューの項目を変更する.	38
ルート・案内・地図をアレンジする	

(ストラーダチューン)	40
ルート (ルート探索に関する設定)	40
ガイダンス (案内に関する設定)	41
マップ (地図に関する設定)	41

地図の操作	42
地図を動かす (スクロール)	42
縮尺を切り換える	43
向きを切り換える	
(ノースアップ/ヘディングアップ/3[)44
3Dの地図を操作する	44
右画面を表示する (2画面)	45
走行軌跡を表示する	46
表示するランドマークを選ぶ	47
ランドマークを表示/消去する	47
地点メニューから操作する	47
表示させるVICS情報と道路を	
切り換える	48
地図上に表示されるVICS情報	
(レベル3)	48
行き失までのルートを作るには	50
ルート案内を中止する	51
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51
ルート案内を中止する ルートを消去する 行き先を探す	51 51 51
ルート案内を中止する ルートを消去する 行き先を探す 施設の名称で探す	51 51 51
ルート案内を中止する ルートを消去する 行き先を探す 施設の名称で探す 電話番号で探す	51 51 51 52 52
ルート案内を中止する ルートを消去する 行き先を探す	51 51 51 52 52 52
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 51 52 52 52 53 53
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 52 52 52 53 53 53
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 52 52 52 53 53 54 54
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 55
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 55
ルート案内を中止する ルートを消去する	51 51 52 52 52 53 53 53 54 55 55
ルート案内を中止する ルート案内を中止する ルートを消去する 行き先を探す 電話番号で探す 間辺の施設から探す 周辺の施設から探す 登録地から探す 登録地から探す 登録地から探す 章録地から探す 章録地から探す 章録地から探す 章録地から探す 章録をない。 字マプコードで探す 緯度経度で探す 違疑をで探す	
ルート案内を中止する ルートを消去する	



ルートを探索する	57
目的地に設定する 経由地に設定する	57 57
全ルート図から設定・確認する	58
手動で全ルート図を表示させる 5つの条件のルートから選ぶ ルート情報を見る ルートをシミュレーションする	58 58 59 59
ルートを編集する	60
経由地・目的地を追加する	60 61 61 61 61
ルートを保存する	62
ルートを保存する 保存したルートを呼び出す 保存したルートを削除する	62 62 62
渋滞データバンク探索をする	63
現在時刻の 渋滞データバンク探索をする 日時を指定して 渋滞データバンク探索をする	63
ルート探索について	64
探索条件について	64 64 64 65 65 65

ルート案内中に	.66
一般道路走行中の音声案内	.66
高速道路・有料道路走行中の音声案内	.66
トンネルに入ると	.66
前方が渋滞していたら(VICS案内)	.67
経由地・目的地の音声案内	.67
ルート案内中の曜日時間規制探索	.67
ルートから外れたときの自動再探索	.67
ルート案内中のVICS経路探索	
(スイテルート案内)	.67
安心運転サポート情報の案内	
(一部地域のみ)	.68
休憩メッセージ案内	.69
次の交差点などの音声案内を聞く	.69
もう一度ルートを探索する	.69
走行中の道路を誤って認識したとき	~~~
(道路切換)	.69
地点を登録する (登録地)	.70
登録地について	.70
カーソルの地点を登録する	.70
現在地を登録する	.70
登録地をフォルダで管理する	.70
お気に入り地点を登録する	.71
登録地の情報を見る	.72
登録地を編集する	.72
VICS情報を見る	.74
VICSとは	.74
VICS 情報を受信する	
FM放送局を設定する	.75
文字表示型(レベル1)・図形表示型(レベル2))
のVICS情報を受信すると	.76
画像・音声情報のVICS情報を受信すると	
(DSRC)	.76
地図表示型(レベル3)の	
VICS情報を受信すると	.77
事象・規制マークの内容を確認する	.77
緊急情報を受信すると	.77
VICS情報を見る	.77
割り込みの設定をする	.78
地図表示型の渋滞情報の保有時間を	
設定する	.78
DSRCの設定をする	.78
渋滞データバンクを見る	.79

地図の紹介

() F.

1

広域

₽ 50m

詳細

10:00

市街地図



建物の形まで、詳細に表示されます。 (一部地域のみ)

() 3D **1** 広域 詳細 10:00

3D表示に切り換える(P.44)と、建物 が立体的に表示されます。

広域地図



- 道路を線で表した、シンプルな地図が 表示されます。
- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中 は、細街路は表示されません。
- ●走行中に地図を動かすと、細街路は 表示されません。
- ●標高地図を表示「する」に設定されてい る場合は、縮尺を5 km~100 kmに切 り換えると標高地図が表示されます。
- *1 [50 m市街地図を表示](P.165)の設定により地図画面表示が変わります。 ·「する」:縮尺が50mのときに、市街地図が表示されます。「お買い上げ時の設定」 · 「しない」:縮尺が50 mのときに、広域地図が表示されます。



衛星写真のようなリアルな地図が表示 されます。

- ●標高地図色が「季節連動」に設定 されている場合は、季節に連動し て、地図の色が切り換わります。 (P.164)
- 3Dでの表示はできません。 ●表示する/しないの設定→P.164

案内図表示







- 一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき 方向の矢印が表示されます。
- ●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示 を選べます→P.166



■ルート情報

ルート案内時、道路名・交差点の名称、進むべき 方向、距離などが表示されます。 高速道路走行中は、自動的にハイウェイマップに 切り換わります。

●▲ ▼:スクロール

- 現在区間:現在の区間に戻る
- ●表示する/しないの設定→P.166

■ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を 走行すると自動的に表示されます。 SA·PA·IC·JCT·料金所の名称、自車からの距離、 SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ▲ ▼:スクロール
- 現在区間:現在の区間に戻る
- SA/PA : SA · PAのみを表示
- 詳 SA·PA·料金所の詳細な情報を表示
- ●ルート情報の表示が「しない」に設定された 状態で、ハイウェイモードの表示を「しない」 に設定すると、ハイウェイマップは表示されま せん。(P.166)





SA·PAの施設情報が表示され ます。



31

ノビゲーション

地図の紹介

地図の紹介

拡大図表示

- ●ルート案内中に自動的に表示されます。
- ●地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

一般道路では

🕚 F



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、 交差点名称、 曲がる方向が 表示されます。

●約300 m手前から

■ 側道拡大図

(P.166)

■リアル3D表示

約300 m手前から

約300 m手前から

- ●直進でも表示される場合があります。
- ●表示する/しないの設定→P.166

側道のある分岐点で表示されます。

●直進でも表示される場合があります。

●交差点拡大図の表示の設定に連動して、表

示する/しないの設定が切り換わります。

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、

交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

●直進でも表示される場合があります。

●表示する/しないの設定→P.166

宮崎侍 140m 宮崎菅野



TUINT F

ま保育園

東京都港区海岸

●地図スクロール(P.42)と向きの

切り換えができます。(P.44)

() F

広域

100m

詳細 10:00

補助地図

港栄橋

210m



都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- ●直進でも表示される場合があります。
- ●交差点拡大図の表示の設定に連動して、表 示する/しないの設定が切り換わります。 (P.166)

高速道路では







■ジャンクションビュー

高速道路や主要有料道路を走行中に、ジャンク ションまでの距離、方面案内、分岐方向が表示さ れます。

- 約2km手前から
- ●直進でも表示される場合があります。
- ●表示する/しないの設定→P.166

■SA・PA入口案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、SA・PA までの距離と進入方向が表示されます。

- 約2km手前から
- ●JCTビューの表示の設定に連動して、表示 する/しないの設定が切り換わります。 (P.166)

■ ETC レーン案内

- 料金所手前でレーン拡大図が表示されます。
- 約2 km手前から
- ●表示する/しないの設定→P.166
- ※表示は実際のレーン運用と異なる場合が あります。必ず、実際の状況に従って運転し てください。

拡大図を消去・再表示するには



■ 消去するには 補助地図から▶を選ぶ ●拡大図が消去されます。 再表示するには 現在地画面からくを選ぶ ●拡大図が表示されます。

地図の見かた

34



ナビゲーション

地図の見か

た

地図の見かた

現在地画面

現在地を押すと、現在地画面が表示されます。





地図モード画面

36

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。



安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。





お知らせ ●安心運転サポート情報の案内について→P.68