AV(オーディオ / ビジュアル)

AVの基本操作	152
AVに切り換える	.152
AVの音量を調整する	.152
ナビゲーションに切り換える	.153
AVをOFFにする	.153
AV画面の明るさを調整する	.154
アスペクトを切り換える	.155
ワンセグを見る	156
ワンセグの準備	.156
現在地周辺の放送局のリスト	
から選ぶ(エリアモード)	.157
チャンネルを選ぶ	.157
同じチャンネルに複数の番組が	
放送されているときは	.157
チャンネルを記憶させる	.157
放送局リストを見る	.158
緊急警報放送を受信したら	.159
番組を録画する	.160
動画を見る(SDビナオ冉生)	162
動画を見る(SDビテオ再生) 動画を再生する	.162
劉囲を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する 動画の詳細情報を見る	.162 .162 .162
勤團を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する 動画の詳細情報を見る 一時停止する	.162 .162 .162 .162
勤闘を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する 動画の詳細情報を見る 一時停止する 再生を停止して	.1 62 .162 .162 .162
勤闘を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162
勤問を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162 .162 .163
勤問を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162 .162 .163
 勤画を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する 動画の詳細情報を見る ー時停止する 雨生を停止して 雨生リストに戻る 雨生位置を指定する か割されたビデオ動画を	.162 .162 .162 .162 .162 .163
勤問を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162 .162 .163 .163 .163
勤問を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163
勤問を見る(SDビナオ再生)	.162 .162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163
 勤画を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する 動画の詳細情報を見る 一時停止する 再生を停止して 再生リストに戻る 再生位置を指定する 分割されたビデオ動画を 頭出しする 早送り/早戻しをする 各種設定をする 音楽を再生する 曲を預出しする 曲を頭出しする 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .163
 勤画を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する。 動画の詳細情報を見る。 一時停止する。 再生を停止して 再生リストに戻る。 再生位置を指定する。 分割されたビデオ動画を 頭出しする。 早送り/早戻しをする。 各種設定をする。 音楽を再生する 曲を調出しする。 中送り/早戻しをする。 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .164 .164
 勤画を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する。 動画の詳細情報を見る。 一時停止する。 再生を停止して 再生しストに戻る。 再生位置を指定する。 分割されたビデオ動画を 頭出しする。 早送り/早戻しをする。 音楽を再生する 曲を頭出しする。 中送り/早戻しをする。 中を頭出しする。 中を頭出しする。 中を頭出しする。 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .164 .164
 期回を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する。 動画の詳細情報を見る。 一時停止する。 再生を停止して 再生しストに戻る。 再生位置を指定する。 分割されたビデオ動画を 頭出しする。 早送り/早戻しをする。 F書の定をする。 B部を頭出しする。 中を頭出しする。 中送り/早戻しをする。 Tまび)/早戻しをする。 Tまび)/早戻しをする。 Dォルダを頭出しする。 Dストから曲を選ぶ。 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .164 .164 .164 .164
 期回を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する。 動画の詳細情報を見る。 一時停止する。 再生を停止して 再生りストに戻る。 再生してたに戻る。 再生の置を指定する。 分割されたビデオ動画を 頭出しする。 早送り/早戻しをする。 音楽を再生する 曲を頭出しする。 早送り/早戻しをする。 日本で頭出しする。 フォルダを頭出しする。 フォルダを頭出しする。 リストから曲を選ぶ。 ID3 Tag/WMA Tagを表示する。 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .164 .164 .164 .164
 期回を見る(SDビナオ再生) 動画を再生する。 動画の詳細情報を見る。 一時停止する。 再生を停止して 再生しストに戻る。 再生位置を指定する。 分割されたビデオ動画を 頭出しする。 早送り/早戻しをする。 音楽を再生する 曲を頭出しする。 早送り/早戻しをする。 音楽を再生する。 ロオレダを頭出しする。 ロストから曲を選ぶ。 ロストから曲を選ぶ。 いろいろな再生。 	.162 .162 .162 .162 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .163 .164 .164 .164 .164

7 * 5	
静止画を見る(PHOTO)	166
静止画を再生する	166
静止画を回転させる	166
スライドショーを楽しむ	166
静止画を編集する	167
本機で撮影した写真の、	
撮影した場所の地図を	
表示する	167

現在地画面に

AV画面を表示する	168
-----------	-----

AVの基本操作

AVに切り換える



AVの音量を調整する

進備

● 地図画面表示中に調整する場合、タッチキー表示をONにしてください。 (P.62, 68)

(ワンセグ画面・SD ビデオ再生画面を表示中の場合のみ) 画面をタッチする

●操作バーとタッチキーが表示されます。

日日をタッチする

- 調整範囲:0~20(お買い上げ時の設定:10)
 - 画面が横表示のときは時計表示の箇所に、縦 表示のときは画面の右上に、音量が約3秒間 表示されます。



お知らせ 152 • 音量は、ワンセグ·SDビデオ再生·音楽再生で別に設定できます。

ナビゲーションに切り換える

- (ワンセグ画面・SDビデオ再生画面を表示中の場合のみ)
 - ●操作バーとタッチキーが表示されます。
 - ■● オーディオの音声を出力したまま、ナビ
 - ナビゲーションの音声・映像のみを出力 したいときは、AVをOFFにしてからナビ ゲーションに切り換えてください。(下記)





● ナビゲーションの現在地画面に、ワンセグやSDビデオ再生の映像を表示する ことができます。(P.168)

AVをOFFにする

AVメニュー (P.152)から、 AVをOFFにする をタッチする

- SDビデオ 画生 ワンヤグ
- AVの音声・映像がOFFになります。 ● AVをONにするには、再度AVメニューから、 視聴するAVを選んでください。



ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえるときは

本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに現在地をタッチすると、ナビ ゲーション画面を表示させたままAVの音声を聞くことができます。

r v v v



Α

AVの基本操作

AV画面の明るさを調整する

ワンセグ・SDビデオ再生の明るさを調整します。

- ワンセグ画面、または SDビデオ再生画面を タッチする
 - ●操作バーとタッチキーが 表示されます。



終了

明るさ調整



🕤 暗/明を選び ● 明るさを調整する

 内蔵電池使用時と外部電源使 用時*1で、それぞれの明るさ を設定できます。 ・内蔵電池について→P.36

※1シガーライターコードまたは ACアダプターで使用時

お知らせ

- ワンヤグまたはSDビデオ再生のどちらかの明るさを調整すると、連動して もう一方の明るさも調整されます。
- PHOTO · 音楽再生 · カメラの画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動し ます。(P.42)
- ●内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えら れます。

アスペクトを切り換える

ワンセグ・SDビデオ再生のアスペクトを切り換えます。



アスペクトを選ぶ



映像が画面全体になるように横方向に伸ば した画面。(お買い上げ時の設定)

お知らせ

- ●営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ば しなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するお それがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフルで画面いっぱいに拡大すると、周辺 の画像が一部見えなくなったり変形したりします。 制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

Α

ワンセグを見る

ロッドアンテナ使用時のお願い

受信感度が低下する場合があります。

-----X

破損するおそれがあります。

● 使用しないときは収納する。

●本機の上に倒さない。

ロッドアンテナを伸ばす

1 アンテナを伸ばす-

2 向きを調整する

上下方向 —

左右方向

● 無理に曲げない。

天面図

ワンセグの準備

ワンセグに切り換えるには →P.152 [AVに切り換える]



-SDビデオ 再生 ワンセグ 音楽再生 AVをOFFにする ● チャンネル初期設定画面が表示 されます。 2 開始を選ぶ

されます。

行ってください。

AV

ワンセグを選ぶ

お使いになる前に チャンネルリストを設定してください _<u>開始にタッチする</u>とスキャンを開始します 開始 チャンネルスキャンを開始し ます。(最大12局) ● 受信確認は、お買い上げの販売 店などでアンテナの入力レベ ルを確認する際に使用します。 (チャンネルは記憶されません)

スキャン中 100% NHK総合・福岡 中止 ●17:29 メニュー カメラ ガイドブック 現在地 - - + 中止をタッチすると、チャン ネルスキャンを中止します。 ワンセグの映像を表示

Α

ワンセグを見る



緊急警報放送を受信したら

緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。 ● EWS:Emergency Warning System

視聴中のチャンネルで緊急警報放送が 開始されると、自動的に切り換わります。



お知らせ

- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送 を開始した場合、自動的には切り 換わりません。
- ワンセグの音声を聞きながらナビ ゲーションを使用している場合
 は、緊急警報放送を開始しても
 自動的には切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示でき ません。車を安全な場所に停車し てご覧ください。

Α

V

159

ワンセグを見る

番組を録画する

ワンセグの番組をSDメモリーカード に録画して、SDビデオ再生(P.162) から再生することができます。

- 準備
 市販のSDメモリーカードを本機 に挿入してください。
- 1 タッチキー (P.157)を 表示させ、録画したい チャンネルに切り換える







-REC:録画中に表示



録画時の留意点

- SDメモリーカードの容量に関わらず、 1枚あたり最大99番組/1番組あたり 最大2 GB(約10時間)まで録画でき ます。
- パソコンで初期化したSDメモリー カードは、本機では正常に動作しない場合があります。その場合、重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.180)
- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 録画中に音量を変更しても、一定の音量で録画されます。
- ワンセグ録画中にナビゲーションの音声案内が出力されても、その音声は録音されません。
- 受信状態によっては、録画の開始・ 終了に時間がかかる場合があり ます。
- 受信状態が悪い場合は録画できません。
- 録画中に受信状態が悪くなった場合、その部分は録画されません。
 本機で再生すると、受信できなくなった時点の画像が静止した状態で再生されます。
- 2つ以上の番組を続けて録画する と、最初の番組の番組情報が記録 されます。
- ●録画開始日時が取得できなかった場合、録画日時は----/-- ---と表示されます。

- 短時間の録画(約10秒以下)の場合、 番組名と放送局名が表示できない 場合があります。
- 下記の場合は、録画できません。
 ・内蔵電池で動作中、電池の残量が 十分ではない
 ・SDメモリーカードが挿入されて いない
 ・SDメモリーカードにすでに99番組 が録画されている
- ●録画中は、SDメモリーカードを 取り出さないでください。 正しく録画されません。
- 下記の場合は、録画を停止します。
 ・内蔵電池で動作中、電池の残量が 十分ではなくなった
 ・SDメモリーカードの空き容量が なくなった
 ・本機の電源を切った
 ・カメラに切り換えた
 ・他のAVに切り換えた
 ・AVをOFFにした

動画を見る(SDビデオ再生)

SDビデオ再生に切り換えるには →P.152 [AVに切り換える]



動

ビデオ

音楽を再生する

音楽再生に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」



165

音楽を再生す

á

Α

静止画を見る (PHOTO)

PHOTO に切り換えるには →P.152「AVに切り換える」



静止画を見る(P

H O

0

Α

現在地画面にAV画面を表示する

現在地画面^{※1}に、ワンセグ・SDビデ オ再生の映像を表示できます。 ※1 歩行モード時は横表示の場合のみ

1 設定メニュー (P.53)から、 システム設定を選ぶ

システム設定画面が表示されます。

2 ナビ+映像表示の するを選ぶ



- ●現在地画面にAVの映像が 表示されます。
- お買い上げ時の設定: しない



現在地画面からAV画面を消去 するには

システム設定画面(左記)から、 ナビ+映像表示の しない<mark>を選</mark>ぶ

お知らせ

- 走行中は、現在地画面にAVの映像 は表示されません。
- 拡大図表示や地図モード画面で は、AVの映像は表示されません。
- AV画面が表示されている部分で は地図画面のタッチキーは操作で きません。
- 現在地画面にAV画面を表示中も、 AVの音量を調整できます。 (他のAVの操作はできません)
- AV画面が表示されている部分を タッチすると、AV画面が全画面で 表示され、AVの操作ができます。