ルートを探索する



- (P.42)の設定に基づいています。
- 提携駐車場がない場合は、提携Pは 96 表示されません。





ルートそのものが消去されます

ルートを保存する

探索したルートを保存する

探索したルートを保存して、必要な ときに呼び出せます。(最大5ルート)

進 備 ● 市販のSDメモリーカードを本機に 挿入してください。 探索結果画面(P.94、95)から



- ●現在のルートが、出発地と目 的地の名称でSDメモリー カードに保存されます。
- 保存される情報
- ·出発地、経由地、目的地
- ・各区間の探索条件(庫)) 「探索条件(P.110)を「別ルート」 に設定している区間は、「おま かせ で保存されます。]
- 诵過道路、入口/出口ICの指定 は解除されます。(軍)
- ●保存したルートを呼び出すに は→右記

休(チルートを呼び出り
準	備
-עו -עו	- カードを挿入してください。
1	×ニュー を選ぶ
2	
	保存ルート画面が表示されます。
3]	 レートを選ぶ
	お存ルート 消去する シアス
	福岡市博多区博多駅南 → 福岡県福岡市博多区美
	福岡市博多区博多駅南 → 福岡市博多区下川以前町 東京都文京区千駄木付 → 日比谷公園
	東京都文京区千駄木付 → 新橋会館
	東京都文京区千駄木付 → 東京タワー
£	15:47 メニュー カメラ ガイドブック 現在地 ー ^{音量} +
<u>л</u> #	深索結果画面から、 察内開始を選ぶ
	●約10秒間操作しなくても、
	ルート案内を開始します。(軍)
お知	5 ^{tt}
● 保右	ニートの情報(左記)をもとに再度
- ルー	-トを探索するため、登録時とは異な
るル	ートが表示される場合があります。
 歩行 	モードで保存したルートを車モード
で呼	び出した場合は車モードの「おまかせ」
(P.1	10)の条件で、車モードで保存したルー
トを 日亡	ジリモートで呼び出した場合はのでか サーク設定の初期控表条件(P178)で
設定	このためのが知れる本件(1170)で
休任	アルートを消去する
準	備
• ル-	-トが保存されているSDメモ
IJ-	-カートを挿入してください。
1	呆存ルート画面 (上記)から、
	消去する「を選ぶ」

/ロケリ ト た成ズリナ

2 消去したいルートを選ぶ