

オーディオの基本操作	88	SD
ご使用前の準備	88	:0-
ナビゲーションからオーディオに		IPO
切り換える	89	iPo
オーディオの種類を選ぶ	89	IPO
オーディオの音声を出力したまま		IPO
ナビゲーションに切り換える	89	US
オーディオをOFFにする	89	(
地上デジタルTVを見る	90	US
デジタルテレビ初期設定を行う	90	BL
デジタルTVの基本操作	92	
チャンネル番号から選局する	93	アフ
データ放送を見る	93	現在
地上デジタル放送/ワンセグを		701
切り換える(受信モード)	94	-
ホームモード/おでかけモードを		
切り換える	94	
おでかけモードで使用するチャンネル	」を	
設定する(おでかけスキャン)	95	
受信可能な放送局一覧を見る	95	
	95	
オート放达局サーナを設定する	96	
	96	
テータリーヒスの設定をする	96	
県以ど設と9 る	90	
B-UAS / 」 た日ろ	97	
	97	
ノノト	ヨノ .た	
ホーム こ 一 い こ 使用 9 る ナヤノネル 設定する (ホームフ キャン)	<u>م</u> ر 97	

SDビデオを再生する (SD-Video) 98	3
<b>iPodを再生する100</b> iPodを本機に接続する101	)
iPodミュージックを再生する102 iPodビデオを再生する103	2
USBオーディオを再生する (USB-Audio)	<b>1</b> 1
BLUETOOTH Audioを再生する106	3
アスペクトを切り換える107	7
現在地画面にオーディオ映像を 表示する108	3



# オーディオの基本操作

- 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- ●走行中は、デジタルTV、SDビデオ、iPodビデオ、VTBの映像は表示されません。
- ●走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

#### ご使用前の準備

本機のオーディオの音声を出力するために、カーオーディオ側の準備をしてください。 ●カーオーディオとの接続のしかたがわからないときは、お買い上げの販売店や取り付け・配線 を依頼した業者などにご確認ください。



- ●ナビゲーション/ハンズフリーの音声を カーオーディオから出力することもでき **ます**。(P.23)

#### お知らせ

- ●音量が大きい(小さい)ときは、FMモジュ レータのレベルを調整してください。
- ●詳しくは、FMモジュレータの取扱説明書 をご覧ください。

### ナビゲーションからオーディオに切り換える

- ナビゲーション画面表示中に、AUDIOを押す
- オーディオに切り換わります。

#### オーディオの種類を選ぶ



#### お知らせ

- ●オーディオショートカットの項目は編集できます。(P.28)
- ●ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

#### オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

- オーディオ画面表示中に、現在地を押す
- ●ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)
- ●オーディオ画面に戻るには、AUDIO を押してください。

#### お知らせ

●ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.108)

### オーディオをOFFにする

切換タッチキーで



●オーディオの音声・映像が消去されます。

オーディオをONにするには

AUDIO OFF を選ぶ AUDIO OFF 情報 合自宅 設定 目的地消去 ●オーディオの音声・映像が消去されます。

メインメニューから

■オーディオをONにするには AUDIO ON を選ぶ

#### お知らせ

●ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

#### モーターアンテナ車の場合には

ON を選ぶ

- ●オーディオのON/OFFに連動してモーターアンテナが伸縮します。
- ●オーディオをOFFにするとVICS情報、およびカーオーディオのラジオが受信できなく なりますので、常時ONにしてお使いください。
- ●天井の低い駐車場などに入るときは、オーディオをOFFにしてください。

# 地上デジタル TV を見る

■ 周波数再編(リパック)について

### デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。 地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

準備 ●miniB-CASカードを本機に挿入してください。(P.16)



●どちらの結果が出た場合も、いったん 手順9に進んでください。

B-CASカードテスト(続き) 9 終了を選ぶ B-CASカードテストの結果が NGだった場合は	2011年7月24日の地上アナログ放 送終了後から、周波数再編が実施され るためチャンネル周波数が予告なく変 更になる場合があります。これまで視 聴できたチャンネルが映らなくなっ た場合は、エリアプリセットを解除 (P.95)して、再スキャン(P.97)を行っ てください。
<ol> <li>1 miniB-CASカードを取り出し、 正しく挿入しなおす</li> <li>→ P.16「miniB-CASカードを出し 入れする」</li> <li>● miniB-CASカードは電源が入った 状態で抜き差ししないでください。</li> <li>2 B-CASカードテストを行う → P.97</li> <li>● それでもNIGの場合は、お買い上げの</li> </ol>	■ 緊急警報放送(EWS)について 緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害 など緊急な出来事が発生した場合に、 緊急警報放送を放送局より送信して、 視聴者にいち早く情報を知らせる放送 システムです。 EWSは緊急警報放送システム (Emergency Warning System)の略 です。
<ul> <li>しれてものの場合は、お食い上りの 販売店、またはお近くの「サービスご 相談窓口」にご相談ください。</li> <li>これで準備完了です。</li> <li>地上デジタル放送をご覧になれます。</li> </ul>	緊急警報放送(EWS)を受信したら 自動的に緊急放送に切り換わります。
デジタルテレビ初期設定を 変更・再確認するには	Panasorije
デジタルテレビ初期設定画面(P.90)は、一度 設定すると、システムの初期化(P.131)を するまで表示されません。 引越しで受信地域が変わったなどの理由で、 デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい 場合は、下記から設定してください。 ●郵便番号設定 →P.96「郵便番号を設定する」 ●県域設定 →P.96「県域を設定する」 ●ホームモードのチャンネル設定 →P.97「ホームモードで使用するチャンネル を設定する(ホームスキャン)」	<ul> <li>視聴中の放送局以外で緊急警報放送 を開始しても、自動的には切り換わりません。</li> <li>オーディオがデジタルTVの状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的には切り換わりません。</li> <li>緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。</li> <li>走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。</li> </ul>

→P.97[B-CASカードの情報を見る]

オーディオ 地上デジタル TVを見る

チャンネル番号から選局する

● 選んだ放送局に切り換わります。

1~12を選ぶ

#### デジタルTVの基本操作

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。 ●約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。



●番組表(上記)から 番組内容 を選んでも、

番組内容が表示されます。

#### 7 8 9 お知らせ 10 11 12 ●同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号) MENU ボタンを2秒押すと両質を調整できます がある場合、チャンネルを続けて選ぶと枝番 号が切り換わります。 全画面で表示 ●リモコンのAUDIOボタンでも操作できます。 データ放送を見る 選局パネル(P.92)から<br /> 回操作 画面キーボードが表示されたら 2 カーソルパネル(下記)から 0 を選ぶ 画面キーボードで文字を入力する ●データ放送が表示されます。 文字入力 x--x ●情報量が多いときは、表示に時間が 修正 ゃ ぁ わ ら や ま は な た さ か ぁ ゅ ぃ を り ゆ み ひ に ち し き ぃ かかる場合があります。 ようんるよむふぬつすくう ●再度 ① を選ぶとデータ放送が消去 れ め へ ね て せ け え ろ ち ほ の と そ こ お され、诵常の放送に戻ります。 かな 】 カナ ┃英数字 ┃数記号 ・文字入力のしかた→P.144 お知らせ 本機の画面ではなく、番組独自のキー ●双方向データサービスやワンヤグの ボードが表示された場合は、データ データ放送には対応していません。 放送の画面の説明に従ってください。 カーソルパネルの操作 項目を選択 00データ放送 データ放送の表示/消去 赤口緑口 気象情報 【▶▲▼:項目の選択/ 青口 あすの時 \* 決定:選んだ項目に決定 0 3 6時 ▲ 決定 ▶ × 0 9時 ーカーソルパネルを消去 00 12時 ●再度カーソルパネルを表示させるには、 × 15時 選局パネル(P.92)を表示させて、 0操作を 選んでください。 カーソルパネルを移動 数字パネルに切換 00データ放送 気象情報 1 2 3 4 5 6 あす 0時 0 . 0 7 8 9 Ô ▲ 決定 ▶ ×0× ▼ 戻る 04\*040 O CH 消去 数字 位置

デジタルTV視聴中にAUDIOを押すと、状態表示画面が表示されます。

4 5 6

状態表示画面

デジタル TV

AUD10 デジタルTV

▶ 2 211-1 NHK総合・東京

100

● 位置 ▶: もとの位置に戻す

● 操作:カーソルパネルに戻す

92

属性口

今すぐ見る

### 地上デジタルTV を見る





#### 準備

●ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.18)
 ・本機で再生できるファイル形式について→P.146



#### お知らせ

- ●本機は、チャプターマークには対応していません。
- ●録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- ●録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- ●一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 98 ●録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

適合機種(2012年4月現在 接続確認済み)

#### Made for

iPod touch 第4世代	iPod nano 第6世代
iPod touch 第3世代	iPod nano 第5世代
iPod touch 第2世代	iPod nano 第4世代
iPod touch 第1世代	iPod nano 第3世代
iPod classic	iPod nano 第2世代
iPod 第5世代	iPod nano 第1世代

6世代 iPhone 4S\*1\*2 5世代 iPhone 4\*1\*2 4世代 iPhone 3GS\*1\*2 3世代 iPhone 3G\*1 2世代

最新の適合機種および接続情報については、 当社サイト(http://panasonic.jp/navi/)をご覧ください。

#### お願い

- iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリーを接続しないでください。 正しく動作しない場合があります。
- ●オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。 雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの 電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

#### お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされる iPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- ●本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的 に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- ※ 1 iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、BLUETOOTH Audio機器としてナビ ゲーションとBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneを本製品から取り外してください。
- ※2 iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GSを、おでかけナビサポート機器としてナビゲーション とBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneおよびiPodを本製品から取り外してください。

#### iPodを本機に接続する

- ●必ず本機に付属されているiPod/USB中継ケーブルを使用してください。 他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合 があります。
- ●本機でiPodビデオを視聴するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D) が必要です。他のケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

●接続中は、iPod本体では操作できません。

●USBメモリーと同時に接続することはできません。

●iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。



### iPodを再生する



#### iPodビデオを再生する

#### ●iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USBケーブル(CA-LAP50D)が必要です。



#### お知らせ

- ●再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生さ れない場合があります。
- ●iPodのTV出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わって いる場合があります。

102



#### オーディオがUSBオーディオのときに、USB メモリーの取り付け・取り外しをしないでくだ さい。雑音が発生し、スピーカーを破損する 原因となる場合があります。

- コネクターは確実に差し込んでください。
   また、USBメモリーの取り付け・取り外しをする
   ときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り 降りの妨げにならないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所 に長時間放置しないでください。
- ●正しく動作しないときは、USBメモリーを 本機から外して、約10秒たってから再度 接続してください。

#### MP3/WMAファイル(USBオーディオ)の 再生について

- ●MP3/WMAファイルが入ったフォルダ のみ表示されます。
- 階層と再生順序のイメージ



同じ階層( で囲まれた範囲)内のファイル・ フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替え て再生します。(下記)



104

#### お知らせ

◆本機で再生できるUSBメモリーについて
 →P.147

●長時間使用すると、USBメモリーが温かく なっている場合がありますが、故障では ありません。



#### ブルートゥースオーディオ BLUETOOTH Audioを再生する Bluetooth® Audioに切り換えるには →P.89「オーディオの種類を選ぶ」

### 準備

#### ●BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.110)

#### Bluetooth<sup>®</sup> Audio再生画面



#### お知らせ

- ●接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、 アルバムの頭出し、曲の頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。
- ●接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、アルバム名/トラック名/アーティスト名 は表示されません。

# アスペクトを切り換える



●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。

#### ■お買い上げ時の設定について

お買い上げ時の設定は、オーディオによって異なります。

- ・ノーマル: VTR
- **ワ** イ ド: デジタルTV SDビデオ
- ●**フ** ル: iPodビデオ

<sup>●</sup> docomo P-05Cでは、早送り・早戻しはできません。

## 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、SDビデオ、iPodビデオ、VTR の映像を表示できます。



- 現在地画面からオーディオ映像を 消去するには
- 1 設定メニュー (P.27)から 各種設定を選ぶ
- 2 各種設定画面から その他 を選ぶ
- 3 ナビ+映像表示の しない を選び 完了 を選ぶ

各種	重設定	初期状態 戻る
^	ナビ+映像表示	する(しない)
*	起動パスワード	設定する
	カメラ設定	変更する
ł	モニター自動開閉	する しない
≽	着信時モニター自動OPEN	する しない
	イルミネーション色	設定する ( 完了

#### お知らせ

- ●走行中は、オーディオ映像は消去され、 現在地画面のみ表示されます。
   地図上にオーディオ映像を表示させる ときは、安全な場所に停車して、サイド ブレーキを引いてご覧ください。
- ・拡大図(P.34)表示中や地図モード画面 (P.38)では、オーディオ映像は表示され ません。
- ●現在地画面のオーディオ映像は、表示 位置やアスペクトの変更ができません。
- ●オーディオ映像が表示されている部分を タッチすると、映像が全画面表示され、 オーディオの操作ができます。