

## 内容物一覧表

本機は、下記の内容物で構成されています。取り付け前に部品を確認してください。  
万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

<b>1</b> ナビゲーション本体  (1)	<b>2</b> ベース金具  (2)	<b>3</b> L型金具  (2)	<b>4</b> 粘着テープ  (35 mm×80 mm)(2)	<b>5</b> 座付きねじ  (M5×6 mm)(4)	<b>6</b> 座付きタッピンねじ  (φ6×20 mm)(4)	<b>7</b> 座付き六角ナット  (M5)(4)	<b>8</b> 皿小ねじ  (M5×6 mm)(4)	<b>9</b> スパースー/両面テープ  (各2)	<b>10</b> GPSアンテナ  (コード 5 m)(1)
<b>11</b> 防水ゴム  (GPSアンテナコードに付属)(1)	<b>12</b> 金属シート  (1)	<b>13</b> 保護シート  (1)	<b>14</b> コードクランパー  (黒)(5)	<b>15</b> ビーコンアンテナ  (コード 5.5 m)(1)	<b>16</b> 角度調整台座  (1)	<b>17</b> コードクランパー  (黒)(3)	<b>18</b> 両面テープ  (23.5 mm×36 mm)(2)	<b>19</b> リモコン  (1)	<b>20</b> 単3形乾電池  (R6PU)(2)
<b>21</b> リモコンホルダー  (1)	<b>22</b> 両面テープ  (20 mm×50 mm)(1)	<b>23</b> ボイスコントロール用 リモコン  (1)	<b>24</b> ボイスコントロール用 リモコン台座  (1)	<b>25</b> リチウム電池  (CR2032)(1)	<b>26</b> マジックテープ  (20 mm×10 mm)(2 組)	<b>27</b> ボイスコントロール用 マイク  (コード 6 m)(1)	<b>28</b> マイクスタンド  (1)	<b>29</b> コードクランパー  (透明)(5)	<b>30</b> 電源コード  (ナビ本体用)(1)
<b>31</b> 中継コード  (SPEED用、若葉色:5 m)(1)	<b>32</b> 圧着式コネクタ  (4)	<b>33</b> インダッシュTV  (1)	<b>34</b> TVチューナー  (1)	<b>35</b> ユニット接続コード  (2.5 m)(1)	<b>36</b> RGBコード  (6 m)(1)	<b>37</b> 特殊座付きタッピンねじ  (φ5×6 mm)(2)	<b>38</b> 特殊皿型タッピンねじ  (φ5×6 mm)(4)	<b>39</b> スパースー/両面テープ  (各2)	<b>40</b> マジックテープ  (2)
<b>41</b> クリーニングクロス  (1)	<b>42</b> TVアンテナ本体左右  (コード 6 m)(各1)	<b>43</b> TVアンテナベース  (TVアンテナ本体に装着)(2)	<b>44</b> クリーナーセット  [クリーナー液、ウェス(布)](1)	<b>45</b> コードカバー  (4)	<b>46</b> コードクランパー  (黒)(6)	<b>47</b> 電源コード  (TV用)(1)	<b>48</b> 圧着式コネクタ  (TV用)(1)	<b>49</b> リバース延長コード  (紫/白:6 m)(1)	[SDメモリーカード(16 M)  (インデックスシート付)(1)]

内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。