本機を正しく動作させるため、下記の手順で取り付け・配線を確認してください。

2 取付角度設定・車両信号情報・拡張ユニット情報の確認をする





メニュー画面
行き先
が表示されます。





メニュー画面情報・設定が表示されます。

システム情報にタッチする。 3







5 取付角度設定を設定する。



取り付け角度を設定する。 調整範囲:0°~ +30°(5度ステップ)

お願い

SALASによる、立体駐車場などでの自車位置測位の精度を向上させるため、必ず設定してください。

取付角度を測るには 取付ゲージを組み立てる。



- ② 車体が水平になる場所で取付ゲージをナビゲー ション本体の前面に図のようにあて、本体の取 付角度を測る。
 - 床に置いた場合は、取付ゲージをナビゲーショ ン本体の上に置いて、角度を測ってください。



車両信号情報を確認する。



- 「サイドブレーキ」「GPSアンテナ」「スモールランプ」 「リバース」「スピード」「ACC電圧」を確認する。
- ② パルスリセットにタッチして、「車速パルス」をリセットする。
 同じように、「学習レベル」「ジャイロ角度補正」
 「3Dセンサー補正」もリセットする。
- ③ 現在地画面を表示させ、平均時速20 km以上で見通しの良い場所をしばらく(60分程度)走行したあと、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」を確認する。

サイドブレーキ	サイドブレーキを引くとON表示に 変わりますか?	
GPSアンテナ	ON表示になっていますか?	
スモールランプ	車のライトスイッチをONにすると、 ON表示に変わりますか?	
リバース	チェンジレバーをR(リバース)に入 れると、ON表示に変わりますか?	
スピード	自車の速度を表示します。	
ACC電圧	12 V(11~16 V)になっていますか?	
車速パルス	リセットすると「0」になります。 走行後、数字が変化していますか?	
学習レベル	リセットすると「レベル1」になります。 走行後、数字が変化していますか? (レベル3が最も誤差の少ない状態)	
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。 走行後、「補正完」になっていますか?	
3Dセンサー補正	リセットすると「未補正」になります。 走行後、「補正完」になっていますか?	
車から出力される車速パルスに一定の係数(車速補 正係数)をかけて距離を筒出し、上り正確な自由位		

単から山力される単述ハルスに一定の協致(単述) 正係数)をかけて距離を算出し、より正確な自車 置を地図画面上に表示させることができます。 (全自動距離補正システム)

拡張ユニット情報を確認する。



SDメモリー カード	SDメモリーカードを挿入すると、 ON表示に変わりますか?
ビーコン ユニット 1	別売のVICSビーコンユニットを接続 している場合、ON表示になってい ますか?
ETC그ニット ²	別売のETC車載器を接続している場 合、ON表示になっていますか?
D入力 3	別売の地上デジタルチューナーを接続 している場合、ON表示になっていま すか?
赤外線 ユニット ⁴	別売の赤外線通信ユニットを接続して いる場合、ON表示になっていますか?
 1 CY-TBX55D 2 CY-ET100D/CY-ET300D/CY-ET500D/ CY-ET700D 3 将来発売予定の地上デジタルチューナーを接続したときに確認します。 4 CA-RD10D 	

お知らせ
次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」をリセットしてください。
・別の車に本機を載せかえた
・違うタイヤに交換した
・タイヤをローテーションした
車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。
市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、またGPS信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。

以上で取り付け・配線の確認は終了です。 不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線 されているかを再度確認してください。