走行軌跡を使う

走行した道に軌跡(青色のしるし)をつけることができます。

1 メニュー → 情報 → 走行軌跡 をタッチする。

:走行軌跡記録の設定画面が表示されます。



項目	ボタン	内容
【軌跡を表示】	する 🌣	地図上に走行軌跡を表示します。
	しない	地図上の走行軌跡を非表示にします。
【 軌跡の記録】 スタート 走行軌跡の記録を開始します。		走行軌跡の記録を開始します。
	ストップ ☆	走行軌跡の記録を停止します。
【記録された走行軌跡】	確認	走行軌跡が記録された地図が表示されます。
	削除	記録した走行軌跡を削除します。

☆はお買い上げ時の設定です。

- お知らせ●走行軌跡は約200 mごとに1点表示し、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動で削除し、新しい走行軌跡を記録します。
 - 走行軌跡は5点表示するごとに保存されます。
 (5点に満たない場合は保存されません。)

走行状態を確認する

車動作時に本機の車両センサーで、走行/停車判定を確認することができます。

メニュー → 情報 → 車両センサー をタッチする。

:車両センサー画面が表示されます。

※家庭動作または電池動作で使用している場合、 車両センサーは選択できません。



走行/停車判定方法(「FP P.33)	車の状態	判定
市連感応タイプ主行相制の提合	停車中	停車が点灯
半述念心 シイン た门 尻 同の 物口	走行中	走行が点灯
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続	パーキングブレーキをかけている	停車が点灯
ケーブルを使用している場合	パーキングブレーキをかけていない	走行が点灯