

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☞ B-8)で各メニューを選択します。

- メニュー →
目的地 を
タッチ
☞ C-1



次へ → を
タッチ
→
← 前へ を
タッチ



- メニュー →
ガイドブック
をタッチ
☞ D-1



- メニュー →
ルート を
タッチ
☞ E-1



- メニュー →
情報 を
タッチ
☞ F-1



G1500VD のみ
☞ G-1

- メニュー →
設定 を
タッチ
☞ H-1



次へ → を
タッチ
→
← 前へ を
タッチ



☞ J-1