いろいろな情報を見る(放送局一覧) アンテナレベル)



いろいろな情報を見る (放送メール) (B-CASカード)







テレビ放送を見る



- ・一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送終了または電源を「入」「切」するまでは 自動では再選局しません。
- ・緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。元のチャンネルには 戻りません。再度、お好みのチャンネルを選局ください。

●電源オン(ACCオン)直後の「ポパネル

による選局。

見 る

番組表から見る



番組表

雷源

0

×=1-



信号を切り換える



見

画面キーボードで文字を入力する



見

る

画面キーボードで文字を入力する (つづき)



画面キーボードの見かた

文字の入力	スペースを	改行するとき 丨	例入力モー	ヾが「かな」 のとき
 ● ● ● ● 	入刀9 るとさ 文字を <u>文</u> 消すとき 入	数行 中 や あわら や m 空白 「 ゆ ぃをりゆ み 字クリア 」ようんるよす 力位置 ? わお。ろ * ま	まはなたさかあ みひにちしきい らふぬつすくう かへねてせけえ もほのとそこお	かな か 市 変換 で 赤 文字切換 ふ ネ 文字切換 ふ ネ ネ ・ト ・移動 ① 黄 決定
決定する	入力 [。] カー	位置の 選んでいる ソルを移動 が黄色にな	文字 カラーボ る ※「黄 決定 「黄 確定 決定:文 ⁵ 確定:入; 確;	 タンの操作ガイド と] は入力変換前は と] と表示します。 字入力を終了する 力変換中の文字を 定させる
		、カモードが「カナ」のとき マアワラヤマハナタサカア ユィヲリユミヒニチシキイ ヨゥンルヨムフヌツスクウ バエ、レ゛メヘネテセケエ フォ。ロ゜モホノトソコオ	●入力モードが ABCDEFG KLMNOPQ UVWXYZ. ~,;"" 小文字()]	「英数」のとき HIJ123 RST456 @/:789 ?&¥*0#

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

→ □(緑ボタン)を押すたびに移動する。



- ➡(1)「きごう」と入力する。
 - (2) □(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
 - ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するときは

→(1) ▲ ▼ ◆ で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。 (2) ◆ でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。 (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するときは

- ➡(1) ▲ ▼ ◀ ▶ で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - (2) ◆ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
 - (3) ▲ ▼ () で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。
 - (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

50