かんたん設置設定



かんたん設置設定 (つづき)



■ メニューから一部の項目を設定する

➡(1) メニューボタンを押す。

(2) 「システム設定」を選ぶ。

(3) 「個人情報消去」を選ぶ。

■「かんたん設置設定」を最初からやり直す

(4)「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(5) 20ページの手順で再設定する。

➡やり直したい項目を選ぶ。(222、25、38、39ページ)

選択/決定ボタン



22

23

チャンネルの設定 (地上デジタル放送:ホームスキャン)



24

25

設

チャンネルの設定(地上デジタル放送:おでかけスキャン)



チャンネルの設定 衛星デジタル放送:お好み設定

接続テレビ設定





定

設

お好み選局

接続テレビ設定 (つづき)

前ページからのつづき



(手順6へ続く四面)



本機のコンポーネント映像出力端子、専用端子から出力される映像信号について

D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125i、750p、525i、525p] (22786ページ)を本機は下表のように出力しています。

放送局から送信 される信号方式			「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式		
			D1の場合	D2の場合	525p固定の場合
HD	1125iの放送	→	525ilc変換 して出力します	525pに変換して出力します	525pに変換 して出力します
	750pの放送	→			
SD	525iの放送	→	525iをそのまま 出力します	525iをそのまま出力します	
	525pの放送	→	525ilこ変換して出力します	525pをそのまま出力します	525pをそのまま 出力します

30

設

選局設定





視聴制限設定



設

受信設定



37

設

地域設定 個人情報消去



デジタル音声設定



設