お手入れのしかた

本機が汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

使用しない

故障かな!?

症　状	原　因　・　処　置	ページ
●電源・共通		
電源が入らない	●車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) ●各コードの接続をお確かめください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	12 42～46 —
音が出ない	●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●結露している。→ しばらく放置してからご使用ください。 ●ナビミュートコードの接続をお確かめください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ（ビニールテープ）で絶縁してください。	12 13 39 42，45
音声のみで、表示が出ない	●表示が OFF になっている。 →他の表示に切り替えてください。	22
雑音が出る	●アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 ●携帯電話などを本機から離してください。	— 8

故障かな!?

症　状	原　因　・　処　置	ページ
●ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	●ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 ●放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。	— 14
●CD / MD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	●ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●音楽用の (録音されている) ディスクをご使用ください。	16，18 34～35 34～35
音質が悪い（音がとぶ）	●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●振動により音がとぶ →角度を 30 ℃以内に調整し、しっかり取り付けてください。	34～35 40
●音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	●BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 ●各コードの接続をお確かめください。	26 42～43
ステレオのとき、左右の音が逆になる	●スピーカーコードの接続をお確かめください。	42～43
リアスピーカー、プリアウトから低音･モノラル音声しか出ない	●出力が「SUB-W」に設定されている。 →設定を切り替えてください。	28
リアスピーカー、プリアウトから音声が出ない	●サブウーファー調整の音量レベルが－ ∞ dB に設定されている。 →音量レベルを－ ∞ dB 以外に調整してください。	28
●リモコン		
ボタンを押しても動作しない	●⊕⊖ を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 ●電池が消耗している。→　交換してください。 ●リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10