こんな表示が出たときは

●CD/MP3/WMA

表示例	原因と処置
CD E1 → CD PLEASE EJECT	● CDが汚れている、裏返しになっている。 ● CDが音楽用でない、録音されていない。 → CDを確認してください。
CD E2 → CD PLEASE EJECT	● CDにキズが付いている。 → CDを確認してください。
CD E3 → CD PLEASE EJECT	● 何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
CD E4	● 再生しようとしたが、何らかの原因で読み込めない。（本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式などで記録されている。データが破損しているなど） → 自動的に次のファイルに切り替わります。 ファイルを確認してください。 → データを確認し、ファイルを作りなおしてください。 ● 選択したフォルダにMP3/WMAファイルがない（ダイレクト選択モード時） → MP3/WMAファイルがあるフォルダを選んでください。
PROTECTED	● 著作権保護されているWMAファイルを再生しようとした。 → 自動的に次のファイルに切り替わります。 ファイルを確認してください。
NO DISC	● 本機にCDが入っていない。 → CDを入れてください。

●チェンジャー

表示例	原因と処置
CD·CH E1 / MD·CH E1	自動的に次のディスクに切り替わります。 ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● 再生できないディスクを使用している。 → ディスクを確認してください。
CD·CH E2 / MD·CH E2	自動的に次のディスクに切り替わります。 ● ディスクにキズが付いている。 → ディスクを確認してください。
CD·CH E3 / MD·CH E3	● 何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
NO DISC	● チェンジャー（マガジン）にディスクが入っていない。 ● チェンジャーにマガジンが入っていない。 → ディスクが入ったマガジンを入れてください。
NOT CONNECTED	● ツインチェンジャーコントロールユニットは接続されているが、チェンジャーが接続されていない。 ● チェンジャーモードのときに、本機とチェンジャーの接続がはずれてしまった。 → チェンジャーと本機との接続を確認してください。