⚠ 注意 操作時

可動部やディスク挿入口に手・指を入れない

禁止

手・指を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

機器内部に異物を入れない

禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない

禁止

発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。
特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。

適正な音量で使用する

車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。

電池は正しく使う

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。

禁止

- 指定の電池以外は使用しない。
- 充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。
- 著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。
  （窓を閉めきった車や車のトランクの中、直射日光のあたるところ、ヒーターの近くなど）

- ⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れる。
- 使いきった電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。（ポリ袋に入れる、テープなどを巻く）

電池を廃棄する場合は

- 地方自治体の条例などに従って処理してください。

⚠ 注意 取り付け時

コードを破損しない

禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。
- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

本機の通風孔や放熱板をふさがない

禁止

内部に熱がこもり、発火や故障の原因になることがあります。

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

必ず付属品や指定の部品を使用する

指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。