症状	原因・処置	ページ
●MP3		
ディスクを入れても音が出ない（再生できない）	●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。	28～29
	●MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3（MP3)」を付けてください。	28～29
音質が悪い（音がとぶ）	●ディスクの汚れをクリーニングしてください。	30
	●本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	39
	●音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。 詳細は、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	―
	●低倍速で、再度データを書き込んでください。	―
フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない	●規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	28～29
	●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	28～29
ID3 Tagが正しく表示されない	●ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	28～29
	●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	28～29
再生経過時間の表示が実際と一致していない	●ACC（車のアクセサリ電源）を「OFF」にした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	―
	●可変ビットレート（VBR）で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	28～29
再生が始まるまでに時間がかかる	●ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	28～29
順番どおりに再生されない	●再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「255」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	28～29
	●CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、ディスクの最初にあるデータのディスクとして認識されます。	15

症状	原因・処置	ページ
●リモコン		
ボタンを押しても動作しない	●⊕面を電池ケースの表示に合わせて入れてください。	9
	●電池が消耗している。 →交換してください。	9
	●リモコン受光部に向けて操作してください。	11
	●RGB対応モニターを接続した場合は、付属のリモコン受光部を接続しないでください。	42

こんな表示が出たときには

表示	原因・処置
Error Playback Error Please eject.	**「再生エラー。ディスクを取り出してください。」** ●ディスクが汚れている、キズが付いている、または不正な箇所がある。 ●再生できるディスクではない。 ●ディスクが裏返しになっている。 →ディスクを確認してください。
Error This type of disc cannot be played. Please eject.	**「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」** ●PAL方式のディスクを再生した。 →ディスクを確認してください。 ●再生しようとしたデータが何らかの原因で読み込めない。 （本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど） →読み取れるファイルを選んで再生してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。
Error Mechanical Error Please eject.	**「メカニズムのエラー。ディスクを取り出してください。」** ●何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 →イジェクトボタンを押す。 →車のエンジンをかけなおす、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなす。 **それでも動作しない場合は、** →リセットスイッチ（☞36ページ）を押してください。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
Error This disc may not be played in your region. Please eject.	**「あなたの地域では、このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」** ●リージョン番号が「2」（2を含むもの）または「ALL」以外のディスクを再生した。 →ディスクを確認してください。 本機では再生できません。