# 基本操作

**準備** 車のエンジンをかける（「ACC ON」でも可）

## 電源を入れる/切る

- **ON （入）：押す**
- **OFF（切）：1秒以上押す**

**お知らせ**

- 電源が切れているときにディスク（マガジン）を入れると電源が入り、再生が始まります。

**本体操作のみ**

**デモンストレーションを表示するには**

**電源を入れるときに SOURCE を4秒以上押す**

- 解除してから、ご使用ください。

**解除するには**

**DISP を押す**

## 音源（ソース）を切り替える

**電源が入っているときに**

**SOURCE を押す**

- 押すごとに切り替わります。

**ラジオ（FM/AM）**




例：FM

↓

**ディスク（DVD/VCD/CD/MP3）**

例：DVD

↓

**MD**

↓

**チェンジャー（CDCH/MDCH）**

チェンジャーが接続されている場合
例：CDCH

↓

**外部音声入力（AUX）**

**お知らせ**

- DVDビデオ/ビデオCDを見る場合は、モニターを接続してください。

## 音量を調整する

**回す**




**初期設定：**23
**調整範囲：**0〜40

- ソースごと（ラジオはFM、AMごと）に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。（インテリジェントボリューム）

## 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）

**MUTE を押す**

- 再度押すと、解除されます。

**音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。(初期設定：**MUTE ☞46ページ**)**

- **MUTE**（ミュート）：0になる（消音） MUTE
- **ATT**（アッテネータ）：10ステップ下がる ATTENUATION

## 画面を切り替える

**本体操作のみ**

**DISP を押す**

- 押すごとに切り替わります。

**電源が入っているとき**

**モード**※1(タイトル表示なし)

↓

**フォルダ階層（MP3のみ）**

↓

**モード・背景**

↓

**背景**

操作をすると、モード・背景画面が点灯し、操作終了後、背景画面が表示されます。

↓

**モード・時計**

↓

**消灯**(モード画面表示中)

操作をすると、モード画面が点灯し、操作終了後、消灯します。

パネル全体の照明も消灯されます。

**電源が入っていないとき**

**時計ON**

↕

**時計OFF**

パネル全体の照明も消灯されます。

**お知らせ**

- 時計は24時間表示です。
- 時計が未調整のときは、ADJUST と表示されます。
（時計調整 ☞44ページ）
- 背景画面は、別途選択できます。（☞44ページ）

※1 CD/MP3/MD/MDチェンジャーは、タイトル情報を表示できます。（☞23、28、34、37ページ）

### ■ リモコンで操作するときは

使う

基本操作