チェンジャーでCD/MDを聞く

準 備 CDチェンジャー･MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

1 SOURCE を押して、チェンジャーモード (CDCH/MDCH) にする

● 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
ディスクを入れてください。

「NO MAGAZINE」と表示されたときは
ディスクが入ったマガジンを入れてください。

2 ∧ または ∨ を押して、ディスクを選び

3 ⏮ または ⏭ を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには 0.5秒以上押し続ける

● 押し続けている間､早戻し/早送りされます。

●CDチェンジャー
CD-Rは機種により再生できないものがあります。
CD-RWおよびMP3/WMAには対応していません。

●MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。
（MDLPは無音で再生されます。）

ディスクの取り扱いについては、50ページをご覧ください。

お知らせ

● チェンジャーを2台接続しているときは、チェンジャー番号が表示されます。
CDCH1 例：CDチェンジャーの場合

● チェンジャーモードでは、再生を停止/一時停止できません。

■ リモコンで操作するときは

MDのタイトルを表示させる

本体操作のみ

モード画面表示中に DISP を2秒以上押す

● 2秒以上押すごとに切り替わります。

ディスク名・曲名



タイトル表示なし



タイトルをスクロールさせるには

タイトル表示中に BAND を2秒以上押す

リモコンで操作するときは
を2秒以上押す

● 1周スクロールします。

「NO TITLE」と表示されたときは
タイトル情報が記録されていません。

MDのタイトル表示について

● タイトル情報は、カナ、英数字を表示できます。
● スクロール時で、最大48文字表示できます。
● 正しく表示できない文字は、＊（アスタリスク）表示になります。

CDチェンジャーは、タイトル（テキスト）を表示できません。

チェンジャーを2台使うには （ツインチェンジャー）

準 備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット（品番：CA-LA9D）で、CDチェンジャー/MDチェンジャーを2台接続してください。（☞63ページ）

BAND を押す

● 押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。

チェンジャー番号1を選択している場合