故障かな!?

●電源・共通

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない	●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確認してください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) にヒューズの交換を依頼してください。	12 60 –
音が出ない	●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●結露している。→しばらく放置してから使用してください。 ●各コードの接続を確認してください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ (ビニールテープ) で絶縁してください。	13 13 – 60
音声のみで、画面がでない	●画面が「消灯」になっている。 → 他の画面に切り替えてください。	13
ボタンを押しても、各ソースの操作ができない	●再生メニュー・各種設定画面が表示されている。 → 再生メニュー・各種設定画面を終了してから操作してください。	–
雑音が出る	●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。	7 60
画面と音声が異なっている	●画面を切り替えて、デモンストレーションを解除してください。	12

●リモコン

症状	原因と処置	ページ
ボタンを押しても動作しない	●⊕面を電池ケースの表示に合わせてください。 ●電池が消耗している。→ 交換してください。 ●リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10

●ラジオ

症状	原因と処置	ページ
ノイズが多い	●ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ●オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ●放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。 ●ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか（アース接続）を確認してください。	– 60 14 –

●DVDビデオ/ビデオCD/CD/MD

症状	原因と処置	ページ
ボタンを押しても動作しない	●ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	16
DVDビデオ再生の音量が小さい	●音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	–
再生中に小さい音が聞き取りにくい	●ダイナミックレンジコンプレッションの設定を、「DRC MINIMUM（Minimum)」に設定してください。	19、48
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない	●複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 → DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	19、48
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない	●設定した字幕/音声が記録されていないディスクでは、切り替わりません。 → DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	19
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	●メニュー言語の設定を確認してください。	48
ビデオCDのメニュー再生ができない	●プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	–
ディスクを入れても音が出ない（再生できない）	●ディスクを正しい面で入れなおしてください。 ●再生できるディスクを使用してください。 ●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 ●デジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	16 8 22 16
音質が悪い（音がとぶ）	●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 → 角度を30 °以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	50 58