故障と思われる前に

■ 電源

症　状	原　因	処　置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ ACC ”または“ ON ”にしてください。	10
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	38〜41
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを，常時通電している端子に接続してください。	38〜41
	アクセサリー電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリー電源コードを，車のACC電源へ接続してください。	38〜41
	ヒューズが切れている。	“ 故障についてのお願い ”の項をご参照のうえ，所定容量のヒューズと交換してください。	34

■ 共通

症　状	原　因	処　置	参照ページ
音が出ない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ ACC ”または“ ON ”にしてください。	10
	電源が“ ON ”になっていない。	PWR ボタンを押して，電源を“ ON ”にしてから，音量を調整してください。	10
	音量が下がっている。	音量を上げてください。	12
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	38〜41
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを，常時通電している端子に接続してください。	38〜41
	アクセサリー電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリー電源コードを，車のACC電源へ接続してください。	38〜41
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを，車体の金属部へ接続してください。	38〜41
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	38〜41
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	38〜41
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	—
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BALANCE，FADERを適切に調整してください。	13
ボタン操作ができない。	デモモードになっている。	デモモードを“ OFF ”してから操作してください。	10
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	38〜41
	ナビミュートがはたらいている。	ナビミュート中でないときに，操作してください。	31