故障と思われる前に（つづき）

■ 時計

症　状	原　因	処　置	参照ページ
時計が調整できない。	電源が“ON”になっていない。	PWRボタンを押して，電源を“ON”にしてから調整してください。	10

■ ラジオ

症　状	原　因	処　置	参照ページ
FMステレオ放送，モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり，放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	17
プリセットしたはずのメモリーが，解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを，常時通電している端子に接続してください。	38～41
	バッテリー電源コードのヒューズが切れている。	“故障についてのお願い”の項をご参照のうえ，所定容量のヒューズと交換してください。	34

■ カセットテープ

症　状	原　因	処　置	参照ページ
カセットテープがイジェクトしない。	● カセットテープの不良。 ● メカの不良。	操作パネルを開けて，⏏ ボタンを押してください。 正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	23／45
カセットテープを挿入しても，すぐ反転を繰り返してしまう。	カセットテープの不良。	カセットテープを他のものに替えて，確かめてください。	—
カセットテープの再生が停止しない。	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	38～41
頭出し選曲ができない。	曲間の無音部分が短い。	カセットテープを他のものに替えて，確かめてください。	—
音質が悪い。	カセットテープの不良。	カセットテープを他のものに替えて，確かめてください。	—
	ヘッドが汚れている。	“ヘッドのクリーニング”の項をご参照のうえ，ヘッドのクリーニングをしてください。	34

■ リモコン

症　状	原　因	処　置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(＋)(－)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	6
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	6
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルのREMOTE（リモコン受光部）に向けて操作してください。	7