■ その他

症　状	原　因	処　置	参照ページ
操作できない。 表示が異常。	操作パネルがCDプレーヤーと入れ替わっている。	本機の操作パネルを取り付けてください。	33

■ カセットテープ使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原　因	動　作	処　置
PLEASE　EJ	イジェクト動作が完了していない状態のとき，カセットテープの演奏を始めようとした。	――	操作パネルを開けて，⏏ ボタンを押してください。

■ チェンジャー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原　因	動　作	処　置
CDC　E1 MDC　E1	●ディスクが汚れている，または裏返しになっている。 ●データ用MDまたはブランクMDを再生した。	自動的に次のディスクに移動する。	（マガジンを）イジェクトして，ディスクを確認してください。
CDC　E2 MDC　E2	ディスクに傷がついている。		
CDC　E3 MDC　E3	何らかの原因でセットが動作しない。	――	チェンジャーの ⏏ ボタンを押してください。 動作しないときは，チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。
NO　DISC	マガジンの中に，ディスクが1枚も入っていない。	――	マガジンの中に，ディスクを入れてください。

お知らせ

- E1，E2の前に表示されている数字は，エラーとなっているディスク番号です。
- チェンジャーによって，表示内容および対応操作が一部異なります（チェンジャー側の仕様の違いによる）。詳細は，ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。