他の機器の音声を聞く（AUX）

準 備 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に、他の機器 (インダッシュTVなど) を接続してください。

SOURCE を押して、AUXモードにする

- 本機の外部音声入力コード(AUX-IN)に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 接続した機器に応じて、AUX　INの設定を行ってください。（☞22ページ）
  - ・カーオーディオと接続した場合：AUX ON1
  - ・ナビゲーションと接続した場合：AUX ON2

ダイレクトメモリーを使う（D·M）

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。（ダイレクトメモリー）また、お好きな放送局を記憶させることもできます。（**初期設定：**AM 1620 kHz）

ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

D·M を押す

（D·M が点灯します。）

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

DM　1620

ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

❶ **バンドと周波数を選ぶ**（☞12ページ）

❷ **D·M を2秒以上押す**

- 受信している放送局が上書きされ、記憶されます。

DM MEMO
↓
DM　82.5

お知らせ

以下の操作をすると、ダイレクトメモリーは解除され、もとのソースに戻ります。

- 電源またはACC (車のアクセサリ電源) をOFFにしたあと、再度ONにしたとき
- ソースを切り替えたとき