こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置
E 1 E 2	チェンジャーの場合、自動的に次のディスクへ切り替わります。 ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 ● 再生できないディスクを使用している。 → ディスクを確認してください。
E 3	● 何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 **(本機での)MD再生の場合** イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC (車のアクセサリ電源) を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。 **チェンジャーの場合** チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC (車のアクセサリ電源) を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
NO DISC	● チェンジャーモードのとき、チェンジャー（マガジン）にディスクが入っていない。 ● MDモードのときに、本機にMDが入っていない。 → MDを入れてください。
CDC NON	● ツインチェンジャーコントロールユニットは接続されているが、チェンジャーが接続されていない。 ● チェンジャーモードのときに、本機とチェンジャーの接続がはずれてしまった。 → チェンジャーと本機との接続を確認してください。

こんなときは故障ではありません

結露について

● 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（MDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。