故障かな!?

症　状	チェック項目・処置	ページ
●電源・共通		
電源が入らない	●車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) ●各コードの接続を確かめてください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	12 42～45 39
音が出ない	●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●結露している。→ しばらく放置してから使用してください。 ●各コードの接続を確かめてください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ（ビニールテープ）で絶縁してください。	12 12 38 42～45
音声のみで、表示が出ない	●画面表示が「全画面消灯」になっている。 →他の表示に切り替えてください。	12
ボタンを押しても、各ソースの操作ができない	●各種設定画面が表示されている。 →設定画面を通常モードに戻してから操作してください。	―
雑音が出る	●携帯電話などを本機から離してください。	―
表示と音声が異なっている	●表示を切り替えて、デモンストレーションを解除してください。	12
●リモコン		
ボタンを押しても動作しない	●電池の極性(＋)(－)をお確かめください。 ●電池が消耗している。→　交換してください。 ●リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10
●ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	●ラジオアンテナが十分に伸びているかを確かめてください。 ●オートアンテナコントロールコードの接続を確かめてください。 ●放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。	― 42 14

症　状	原　因　と　処　置	ページ
●CD / MD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	●ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●音楽用の(録音されている)ディスクを使用してください。	16，18 34，35 34，35
音質が悪い（音がとぶ）	●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●振動により音がとぶ →角度を 30 ℃以内に調整し、しっかり取り付けてください。	34，35 40
CD テキストが正しく表示されない	●CD の汚れをクリーニングしてください。	34
CD を入れても音が出ない(再生経過時間は表示されている)	●MP3 ファイルを再生した。 ●ミックスモードのディスクの第 1 トラックを再生した。 （ミックスモードとは、第 1 トラックに音楽以外のデータ、第 2 トラック以降に音楽データが、1 セッションで記録されているフォーマットです。） →第 2 トラック以降の音楽データを再生してください。	34 ―
MD 再生時にグループ選択ができない、正しくグループ化されない	●グループ登録されていない。 ●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されていないと、思ったとおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。 →グループ機能を使って録音してください。グループ管理情報を入力してグループ登録した場合には、もう一度フォーマットを確かめてください。	18
●音質・画面調整		
左右前後の何れかの音が出ない	●BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 ●各コードの接続を確かめてください。	24 42～45
ステレオのとき、左右の音が逆になる	●スピーカーコードの接続を確かめてください。	42
センタースピーカー(別売)から音が出ない	●センタースピーカーの音量レベルが－ ∞ dB に設定されている。 → － ∞ dB 以外にしてください。	26
リヤースピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない	●SBC SW が「ON」に設定されている。 →「OFF」にしてください。	24
リヤースピーカー、プリアウト〈リヤー〉から音が出ない	●SBC SW が「ON」で、DDBC SUB-W の音量レベルが－ ∞ dB に設定されている。 → DDBC の音量レベルを－ ∞ dB 以外にしてください。	24, 26
プリアウト〈サブウーファー〉から音が出ない	●DDBC SUB-W の音量レベルが－ ∞ dB に設定されている。 → － ∞ dB 以外にしてください。	26