故障と思われる前に

■ 電源

症　状	原　因	処　置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ ACC ”または“ ON ”にしてください。	10
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	58～61
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを，常時通電している端子に接続してください。	58～61
	アクセサリー電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリー電源コードを，車のACC電源へ接続してください。	58～61
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを，車体の金属部へ接続してください。	58～61
	ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」（別紙参照）にヒューズの交換をご依頼ください。	53

■ 共通部

症　状	原　因	処　置	参照ページ
音が出ない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ ACC ”または“ ON ”にしてください。	10
	電源が“ ON ”になっていない。	PWR ボタンを押して，電源を“ ON ”にしてから調整してください。	10
	音量が下がっている。	音量を上げてください。	11
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	58～61
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	58～61
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	58～61
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	—
ボタン操作ができない。	スペアナ表示がデモモードになっている。	デモモード以外の表示に切り替えてから操作してください。	44
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	58～61
	ナビミュートがはたらいている。	ナビミュート中でないときに，操作してください。	46