故障と思われる前に（つづき）

■ サウンド設定

症　状	原　因	処　置	参照ページ
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FADを適切に調整してください。	36
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	58〜61
リヤースピーカーから低音しか出ない。	SBC-SWタイプ（でカットオフ周波数）が設定されている。	SBC-SWタイプの（カットオフ周波数）設定を“ OFF ”にしてください。	37
プリアウト出力から音が出ない。	プリアウト出力の音量レベルが－∞dBに設定されている。	プリアウト出力の音量レベルを－∞dB以外にしてください。	40／42
ステレオのとき，左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	58〜61

■ リモコン

症　状	原　因	処　置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(＋)(－)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	6
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	6
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルのREMOTE（リモコン受光部）に向けて操作してください。	7

■ CD/MDプレーヤー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原　因	動　作	処　置
CD – E1 – MD – E1 –	●ディスクが汚れている。裏返しになっている。 ●データ用MDまたはブランクMDを再生した。	自動的にディスクがイジェクトされる。	ディスクを確認してください。
CD – E2 – MD – E2 –	ディスクに傷がついている。		
CD – E3 – MD – E3 –	何らかの原因でセットが動作しない。	――	操作パネルを開けて，CD⏏およびMD⏏ボタンを押してください。 動作しないときは，本機のリセットスイッチを押したあと，操作パネルを取り付けてください。 それでも正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。
⊖ PLS EJECT ▭ PLS EJECT	イジェクト動作が完了していない状態のとき，CDまたはMDの演奏を始めようとした。	――	操作パネルを開けて，CD⏏およびMD⏏ボタンを押してください。