各部のなまえとはたらき

DISP (DISPLAY), CLOCK（ディスプレイ / クロック）
- 表示を切り替える
- 時計調整をする

∧∨
- 選択･調整する
- バンドを選ぶ (FM/AM)
- チェンジャーのディスクを選ぶ (DISC)
- MDの再生時にグループを選ぶ / ±10曲スキップして頭出しする (GROUP)

表示部

< >, ⏮ ⏭
- 選択･調整する
- 周波数を選ぶ (TUNE)
- 曲を選ぶ (TRACK)

REMOTE (リモコン受光部)（リモート）

SEL（セレクト）
- 音質調整･その他の設定をする (項目を選ぶ)

MUTE, APM（ミュート / オートプリセットメモリ）
- 一時的に音量を下げる
- 放送局を自動で探し、記憶させる

SPC (SPACE)（スペース）
- 音場を再現する

D･M（ダイレクトメモリ）
- 交通情報などを受信する
- お好みの放送局を記憶させる

VOLUME（ボリューム）
- 音量を調整する

回す

S･A (S･ANALYZER), REVERSE（スペクトラムアナライザー / リバース）
- スペアナ表示を切り替える
- スペアナ表示のアレンジをする (スペアナリバースモードにする)

SOURCE , PWR（ソース / パワー）
- 音源(ソース)を切り替える
- 電源をON/OFFする

1～6
- 放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)
- GEQのレベル調整を記憶させる / 呼び出す
- タイトルをスクロールさせる (SCROLL) ...「3」
- 順不同に聞く (RANDOM) .....「4」
- 曲を探す (SCAN) .....「5」
- 繰り返し聞く (REPEAT) .....「6」

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください (☞41ページ)

CD挿入口

CD ⏏（イジェクト）
- CDを取り出す

MD挿入口

MD ⏏（イジェクト）
- MDを取り出す